

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA POLITÉCNICA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ELETRICIDADE
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DIGITAIS

MONTADOR DO "PATINHO FEIO"

Antonio Marcos de Aguirra Massola
João José Neto
Moshe Bain

Julho
1977

Em memória de
Laís Costa Ortenzi

INDICE

<u>Assunto</u>	<u>Página</u>
CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO	1.1
CAPÍTULO 2 - ARITMÉTICA BINÁRIA E HEXADECIMAL	2.1
Bases de Numeração	2.1
Bases mais empregadas em computação	2.2
Conversão entre as bases dois, dez e dezesseis	2.3
Soma de números binários positivos	2.6
Representação de números negativos	2.8
Aritmética no Patinho Feio	2.11
Blocos e Diagramas Lógicos	2.15
CAPÍTULO 3 - DESCRIÇÃO SUCINTA DO MINICOMPUTADOR	
"PATINHO FEIO"	3.1
Memória	3.1
Registradores	3.2
Tipos de instruções existentes	3.5
Execução de uma instrução	3.6
CAPÍTULO 4 - PRINCÍPIOS DO MONTADOR DO	
PATINHO FEIO	4.1
Conceito de Montador	4.1
Elementos da linguagem de montador	4.2
Convenção para distinguir endereços de conteúdos	4.6
Formato do programa-fonte	4.6
Formato de uma linha	4.7
Pseudo-instruções	4.9
Tipos de desvios: pulos e saltos	4.13

<u>Assunto</u>	<u>Página</u>
CAPÍTULO 5 - INSTRUÇÕES DE REFERÊNCIA À MEMÓRIA E ENDEREÇAMENTO NO PATINHO FEIO	5.1
Modos de endereçamento	5.1
Operandos de instruções de referência à memória	5.5
Instrução IND (indireto)	5.8
Instruções de referência à memória	5.8
PLA	5.8
PLAX	5.9
ARM	5.9
ARMX	5.10
CAR	5.10
CARX	5.11
SOM	5.11
SOMX	5.11
PLAN	5.12
PLAZ	5.12
SUS	5.13
PUC	5.17
CAPÍTULO 6 - INSTRUÇÕES IMEDIATAS	6.1
XOR	6.1
NAND	6.2
SOMI	6.3
CARI	6.3
CAPÍTULO 7 - GRUPO 1 DE INSTRUÇÕES CURTAS	7.1
LIMPO, UM, CMP1, CMP2	7.1
LIM, INC	7.2
UNEC, LIMPI	7.3
CAPÍTULO 8 - GRUPO 2 DE INSTRUÇÕES CURTAS	8.1
ST, STM, SV, SVM	8.1

<u>Assunto</u>	<u>Página</u>
CAPÍTULO 9 - INSTRUÇÕES DE PAINEL	9.1
Instruções	9.1
Utilização	9.2
CAPÍTULO 10 - INSTRUÇÕES DE DESLOCAMENTO	10.1
Descrição	10.1
Quadro de instruções	10.2
Exemplos	10.3
CAPÍTULO 11 - INTERRUPÇÃO E GRUPO 3 DE INSTRUÇÕES	
CURTAS	11.1
Conceito de interrupção	11.1
Níveis de interrupção	11.4
Grupo 3 de Instruções Curtas	11.5
PUL, TRE, INIB	11.5
PERM	11.6
ESP, PARE, TRI, IND	11.7
Exemplo de programa com interrupção	11.8
CAPÍTULO 12 - MÉTODOS DE ENTRADA E SAÍDA	12.1
Equipamentos periféricos; regras	
básicas de E/S	12.1
Estrutura das interfaces	12.3
Método "wait-for-flag"	12.5
Método de interrupção	12.8
Funções dos "flip-flops" de E/S	12.10
Interrupções simultâneas de vários	
periféricos	12.12
Esquemas dos "flip-flops" de E/S e	
das interrupções	12.14

<u>Assunto</u>	<u>Página</u>
CAPÍTULO 13 - INSTRUÇÕES DE E/S	13.1
Instrução FNC	13.1
Instrução SAL	13.2
Instrução ENTR	13.3
Instrução SAI	13.3
Exemplos de E/S	13.4
CAPÍTULO 14 - PROGRAMAS ABSOLUTOS E RELOCÁVEIS	14.1
Conceito de relocação; exemplo	14.1
Tipos de rotinas	14.5
Tipos de variáveis e endereços	14.9
Exemplo: rotina que calcula senos	14.14
Divisão da memória	14.18
Ligação de rotinas	14.19
CAPÍTULO 15 - PSEUDO-INSTRUÇÕES E OPERANDOS DE INSTRUÇÕES DE REFERÊNCIA À MEMÓRIA NO MONITADOR RELOCÁVEL	15.1
Operandos de instruções de referência à memória	15.1
Pseudo-instruções	15.4
NOME, SUBR, SEGM, ORG	15.5
EXT, ENT	15.6
COM	15.7
DEFC, DEFASC, DEFE	15.8
DEFI, BLOC	15.9
EQU, FIM	15.10
CAPÍTULO 16 - OPERAÇÃO DO PATINHO FEIO PARA MONTAGEM DE PROGRAMAS	16.1
Linha de Controle; passos 1 e 2 do montador	16.1
Controle de listagem	16.4

AssuntoPágina

Formato das Saídas	16.4
Tabela de Símbolos	16.4
Listagem	16.6
Fita Objeto	16.8
Carregador Absoluto;memória protegida	16.11
Instruções de operação do Patinho Feio	16.12

ApêndicesPágina

Diagrama de Precedências para Operandos de
Instruções de Referência à Memória

A.1

Instruções do Patinho Feio

A.2

Instruções de Referência à Memória

A.2

Instruções de Entrada e Saída

A.3

Instruções de Deslocamento

A.4

Instruções Imediatas

A.5

Grupo 1 de Instruções Curtas

A.5

Instruções de Painei

A.6

Grupo 2 de Instruções Curtas

A.7

Grupo 3 de Instruções Curtas

A.8

Pseudo-instruções do Montador

A.9

Diagrama Lógico dos Pedidos de Interrupção

A.11

Erros Detetados pelo Montador

A.13

Código ASCII

A.17

Exemplo de Programa Absoluto

A.18

Exemplos de Programas Relocáveis

A.23

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

<u>Assunto</u>	<u>Página</u>
Cálculo do endereço efetivo nas instruções de referência à memória	5.4
Diagrama de precedências dos operandos das instruções de referência à memória	5.8
Interligação entre o Patinho Feio e seus equipamentos de E/S	12.1
Fluxo dos dados na entrada e na saída	12.4
Entrada pelo método "wait-for-flag"	12.6
Dois tipos de saída pelo método "wait-for-flag"	12.7
Entrada/Saída pelo método de interrupção	12.13
"Flip-flops" e registradores envolvidos nas operações de E/S	12.15
Diagrama de interrupção no Patinho Feio	12.16
Divisão de um programa grande em várias rotinas relocáveis	14.8
Esquema de divisão de uma área comum em diferentes rotinas relocáveis	14.13
Alocação padrão de memória utilizada em rotinas relocáveis	14.18
Esquema de uma montagem: do programa-fonte à fita absoluta	16.2
Listagem-exemplo de um programa absoluto	16.7
Fita objeto absoluta correspondente ao programa da página 16.7	16.9

1 - INTRODUÇÃO

O ante-projeto do minicomputador Patinho Feio nasceu de um curso de pós-graduação dado pelo Professor Glen George Langdon Jr., em 1972. A seguir, os engenheiros e estagiários do Laboratório de Sistemas Digitais (LSD) da EPUSP terminaram o projeto e montaram o Patinho Feio que, dessa forma, se tornou o primeiro computador projetado e construído no Brasil.

Os circuitos do Patinho Feio são totalmente constituídos por circuitos integrados da família TTL ("transistor - transistor logic"), apresentando uma memória de núcleos de ferrite, e tendo um ciclo de máquina de dois microsegundos.

O Patinho Feio foi destinado a pesquisas no LSD, tanto na área de programação ("software") como dos circuitos eletrônicos ("hardware").

Cuidou-se do desenvolvimento de um "software" que permitisse um uso mais eficiente do minicomputador, já que, de início só se podia programá-lo em linguagem de máquina, manualmente, através do seu painel. Em particular, foi definida uma linguagem de montador ("assembly language"), que associa a cada instrução de máquina um mnemônico, e um programa montador ("assembler"), cuja função é traduzir programas escritos em linguagem de montador para linguagem de máquina, os quais são os assuntos tratados neste manual.

Este manual foi escrito de forma a tratar cada tópico de forma mais ou menos extensa, na suposição de que o leitor tenha tido previamente apenas um pequeno contato com a área de computação, e pouco ou nenhum conhecimento de linguagens de baixo nível, como um montador. Por causa disso, tentou-se fazer com que o manual fosse o mais auto-explicativo e independente possível de outros textos. Naturalmente é impossível

que um texto seja completamente independente de outros; por isso, recomenda-se consultar outros textos, tais como manuais de operação do Patinho Feio e de seus equipamentos periféricos (de entrada/saída), textos sobre números binários, etc.

Foi feito um bom esforço para apresentar os conceitos com clareza e para padronizar as notações, com o objetivo de tornar o manual realmente útil. Contudo, certamente muitas falhas subsistem, de forma que são bem recebidas quaisquer sugestões e críticas de modo a melhorar o manual em futuras edições.

Observações:

- a) As informações contidas neste manual são as melhores que se pôde obter na época em que o manual foi escrito (setembro de 1975). Contudo, devido ao constante desenvolvimento de novos projetos de "hardware" e "software" para o Patinho Feio, alguns detalhes podem ter sofrido alterações até a presente data.
- b) Os programas e trechos de programa existentes no manual foram aí colocados por estarem sintaticamente corretos, mas não representam necessariamente exemplos de boa técnica de programação.

2 - ARITMÉTICA BINÁRIA E HEXADECIMAL

(Com números inteiros)

1. Bases de Numeração

Utiliza-se, na vida diária, a base decimal de numeração para representar os números. Isto significa duas coisas:

- a) existem dez algarismos com os quais todos os números são representados (pois a base de numeração é dez), a saber: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- b) emprega-se uma notação posicional onde está subentendido que, quando um algarismo é deslocado de uma posição para a esquerda, seu valor é multiplicado por dez. Por exemplo:
- $$295 = 2 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

Generalizando, quando se escreve o número $N = d_n d_{n-1} \dots d_2 d_1 d_0$ (sem sinal), onde os d_i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) são os seus algarismos (ou dígitos), está-se querendo dizer que: $N = d_n \times 10^n + d_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + d_2 \times 10^2 + d_1 \times 10^1 + d_0 \times 10^0$.

Nada obriga a que se use apenas a base dez. Na verdade, qualquer base b (inteira) pode ser escolhida para representar um número. Para tanto, escolhem-se b símbolos distintos (os algarismos da base) que representam os números de zero a $(b-1)$. Escrevendo-se agora $n+1$ algarismos adjacentes $d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0$ e subentendida a notação posicional descrita acima, tem-se o número N representado por essa notação:

$$N = d_n \cdot b^n + d_{n-1} b^{n-1} + \dots + d_1 b^1 + d_0 b^0$$

Inversamente, pode-se provar que cada número N tem uma única representação, numa dada base b, que satisfaz as condições mencionadas acima.

Exemplo: Escolhendo $b = 3$, têm-se três algarismos;

convencionalmente usa-se 0, 1, 2. Então tem-se:

$$(1202)_3 = 1 \times 3^3 + 2 \times 3^2 + 0 \times 3^1 + 2 \times 3^0 = (47)_{10}$$

Pode-se começar a perceber a importância do que foi dito acima quando se considera que os computadores modernos trabalham sempre, em última análise, com a base dois.

2. Bases mais empregadas em computação

Além da base dez, que é de uso geral, empregam-se comumente as seguintes bases:

- a) base dois (binária) - necessita dois algarismos distintos para representar os números zero e um. Por convenção utilizam-se os símbolos 0 e 1. Um algarismo binário é também chamado "bit" (do inglês "binary digit").

A base dois é extremamente importante pois, como já foi citado, os computadores são entendem sequências de zeros e uns, que são usadas tanto para representar as instruções dadas à máquina quanto números propriamente ditos.

- b) base oito (octal) - utiliza os algarismos de 0 a 7. Não será aqui tratada com mais detalhes porque não é utilizada no Pequeno Feio, embora o seja em vários outros computadores.

- c) base dezesseis (hexadecimal) - os dígitos hexadecimais são: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F; usados para representar os números de zero a quinze.

$$\text{Exemplo: } (AB)_{16} = 10 \times 16^1 + 11 \times 16^0 = (171)_{10}$$

A correspondência entre os valores binários, decimais e hexadecimais é apresentada na tabela seguinte (note-se que são necessários quatro bits para representar todos os dígitos hexadecimais na base dois).

<u>Decimal</u>	<u>Hexadecimal</u>	<u>Binário</u>
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

3. Conversão de números entre as bases dois, dez e dezesseis

Conforme já se deve ter percebido, surge frequentemente a necessidade de converter números escritos em uma base para outra. Para isso existem algoritmos gerais, dos quais são apresentados abaixo alguns casos particulares:

- a) Conversão para a base dez de números escritos em outra base. Basta escrever o número na forma $d_n \cdot b^n + \dots + d_0$ e efetuar as operações indicadas.

Exemplos: 19) $(101111100091)_2$ para a base 10

$$= 1 \cdot 2^{11} + 0 \cdot 2^{10} + \dots + 0 \cdot 2^1 + 1 = (3041)_{10}$$

29) $(BE1)_{16}$ para a base 10

$$= 11 \times 16^2 + 14 \times 16 + 1 = (3041)_{10}$$

Uma forma conveniente de fazer isso é dada nos diagramas abaixo:

$(BE1)_{16}$ para a base 10

11	14	1
↓		
base		
original = 16 × 11	190	(3041) ₁₀

Método usado: $11 \times 16 + 14 = 190$

↓
190 × 16 + 1 = 3041

$(10110)_2$ para a base 10

1	0	1	1	0
↓				
base				
original = 2	1	2	5	11 (22) ₁₀

Método usado: $1 \times 2 + 0 = 2$

$5 \times 2 + 1 = 11$


↓
 $2 \times 2 + 1 = 5$

↓
 $11 \times 2 + 0 = 22$

- b) Conversão de números escritos na base dez para uma outra base. Divide-se repetidamente o número dado pela base de destino até que o quociente seja zero. Os restos obtidos são a representação desejada, em ordem invertida. Ver os esquemas abaixo:

$(3041)_{10}$ base 16


$3041 : 16 \longrightarrow 190$	14	resto de 3041 : 16
$190 : 16 \longrightarrow 11$	11	resto de 190 : 16
$11 : 16 \longrightarrow 0$	1	resto de 11 : 16
	(1E1) ₁₆	

(3041)₁₀ base 2

c) Conversão entre as bases dois e dezesseis.


c-1) Da base dois para a base dezesseis. Basta agrupar os dígitos binários de quatro em quatro (a partir da direita) e substituí-los pelo respectivo dígito hexadecimal, conforme a tabela apresentada mais atrás (item 2. c).

Exemplo:



c-2) Da base dezesseis para a base dois. Basta substituir cada dígito hexadecimal pelo seu código de quatro bits.

Exemplo:



Obs.: 19) Para a base oito, como é fácil perceber, o método é inteiramente análogo, dividindo-se o número binário em grupos de três bits.

29) Pode-se agora notar porque são tão usadas as bases oito e dezesseis em computação: elas permitem dividir por três (pois $8 = 2^3$) e por quatro (pois $16 = 2^4$), respectivamente, o comprimento em algarismos do número escrito na base dois, que costuma ser inconvenientemente longo.

39) Estã-se dando mais ênfase à base hexadecimal porque no Patinho Feio os números têm ou oito ou doze bits de comprimento, podendo então, ser representados com dois ou três dígitos hexadecimais, enquanto que, por exemplo, para transformar um número de oito bits (também chamado "byte") em um número octal, tem-se que adicionar um zero à frente do número, para dividi-lo em três grupos de três bits cada.

4. Soma de números binários positivos

Realiza-se de forma inteiramente análoga à soma comum, de números decimais. Para ver isso, examine-se detalhadamente uma soma decimal, por exemplo, de 1672 com 729.



Começando a partir da direita, foram realizadas as seguintes operações:


$$\begin{aligned}
 2 + 9 &= 11 \text{ e vai-um } (= 11) \\
 1 + 7 + 2 &= 10 \text{ e vai-um } (= 10) \\
 1 + 6 + 7 &= 14 \text{ e vai-um } (= 14) \\
 1 + 1 &= 2 \text{ e vai-zero } (= 02) \\
 0 &= 0
 \end{aligned}$$

Com os números binários procede-se da mesma forma, segundo as seguintes regras:


$$\begin{aligned}
 0 + 0 + 0 &= 00 \longrightarrow 0 \text{ e vai-um} \\
 0 + 0 + 1 &= 01 \longrightarrow 1 \text{ e vai-zero} \\
 0 + 1 + 1 &= 10 \longrightarrow 0 \text{ e vai-um} \\
 1 + 1 + 1 &= 11 \longrightarrow 1 \text{ e vai-um}
 \end{aligned}$$

Exemplo:


19) Seja somar 10111010 com 10011. Tem-se:



Começa-se a partir da direita, realizando as seguintes operações:



29) Somar 11101 com 110.



5. Representação de números negativos

Obs.: Nos itens seguintes assume-se sempre que um número tem oito bits de comprimento, quando for binário.

Até agora, só foram tratados os números positivos. Contudo, é óbvia a necessidade de se manipular números negativos, de modo que é preciso uma representação adequada para os mesmos. Especialmente, é necessária essa representação para números binários, de modo que o computador possa reconhecer os números que sejam negativos como tais.

Existem três modos de representar números negativos em notação binária, chamados de: sinal e amplitude, complemento de um e complemento de dois.

a) Representação de sinal e amplitude.

Usualmente, quando se quer denotar um número como negativo (em qualquer base), coloca-se à sua frente um sinal de menos (-), e quando positivo, às vezes, o sinal de mais (+). Mas, como um computador não reconhece os sinais + e -, mas apenas zeros e uns, vê-se que é necessário reservar um bit do número (geralmente o primeiro) para indicar o seu sinal (usa-se zero para indicar um número positivo e um para indicar um negativo). Supondo um número de oito bits, tem-se, por exemplo:

(+6) ₁₀	0000 0110
	⋮
(-6) ₁₀	1000 0110
	⋮
	sinal amplitude

Desta forma pode-se representar os números inteiros de -127 a +127. Note-se que existem duas representações do número zero, a saber: 0000 0000 e 1000 0000.

b) Representação em complemento de um.

Nesta representação, para indicar um número negativo troca-se os seus zeros por uns e vice-versa. Como sempre, o primeiro bit indicará o sinal do número. Exemplo:

(+6) ₁₀	0000 0110
	⋮
(-6) ₁₀	1111 1001
	⋮
	sinal

Deste modo, analogamente ao anterior, pode-se representar os números de -127 a +127 e o zero continua com duas representações, a saber: 0000 0000 e 1111 1111.

c) Representação em complemento de dois.

Para se obter a representação em complemento de dois, soma-se um (em binário) à representação em complemento de um, restando-se apenas os oito bits mais à direita. Exemplo:

$$\begin{array}{rcl}
 (+6)_{10} = 0000\ 0110 & \xrightarrow{\text{ida}} & 1111\ 1001_+ \\
 \uparrow & \text{complemento de um} & \\
 \text{sinal} & & \\
 0000\ 0101_+ & \xleftarrow{\text{volta}} & 1111\ 1010 = (-6)_{10} \text{ em complemento de dois.} \\
 & & \uparrow \\
 & & \text{sinal}
 \end{array}$$

A representação em complemento de dois tem as seguintes propriedades:

- 1a.) O primeiro bit do número indica o seu sinal: positivo se zero e negativo se um.
- 2a.) São representáveis os números de -128, cuja representação é 1000 0000; a +127, cuja representação é 0111 1111. Desta forma, o número -128 não tem complemento de dois. De fato, tem-se:

$$\begin{array}{rcl}
 -128 \rightarrow 1000\ 0000 \rightarrow 0111\ 1111_+ \\
 \hline
 1000\ 0000 \rightarrow +128?
 \end{array}$$

que está errado, pois é a representação de -128, não de +128.

- 3a.) O número zero tem apenas uma representação: 0000 0000. De fato, tem-se:

$$\begin{array}{rcl}
 0000\ 0000 \rightarrow 1111\ 1111_+ \\
 \hline
 \text{[desprezado]} \rightarrow 0000\ 0000 \rightarrow 0000\ 0000
 \end{array}$$

6. Aritmética no Patinho Feio

Já foi visto como somar números binários positivos e como representar números negativos em oito bits. Deste modo, pode-se passar à soma (e subtração) de números de oito bits, que é o que o Patinho Feio consegue fazer diretamente através de seus circuitos eletrônicos. Ver-se-á também, como operar com números de mais de oito bits e como reconhecer quando o resultado de uma soma não pode ser representado em oito bits (isto é, o número é menor que -128 ou maior que +127).

a) Vai-um:

Denomina-se vai-um de uma soma entre dois números de oito bits ao vai-um na última soma realizada (bit mais significativo), ou seja, ao que seria o nono bit da soma (se fossem considerados números de nove bits). Exemplo:

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0^+ \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 \uparrow \\
 \text{vai-um}
 \end{array}
 \end{array}$$

O vai-um funciona efetivamente como nono bit da soma, permitindo o tratamento de números de qualquer comprimento. Exemplo: seja somar os seguintes números:

$$\begin{array}{r}
 a = 0101\ 1101\ 1010 \\
 b^+ = 0110\ 1001\ 0110^+ \\
 \hline
 a+b = 1100\ 0111\ 0000
 \end{array}$$

Dividindo a e b em duas partes de oito bits cada uma, vem:

a	0000 0101	1101 1010
b	0000 0110	1001 0110
	0000 1011	1 0111 0000
	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> $\begin{array}{c} 1^+ \\ \swarrow \end{array}$ </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> $\begin{array}{c} 1^+ \\ \swarrow \end{array}$ </div>	<div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> $\begin{array}{c} 1^+ \\ \swarrow \end{array}$ </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> $\begin{array}{c} 1^+ \\ \swarrow \end{array}$ </div>
	0000 1100	vai-um

primeira parte
de a+b

segunda parte
de a+b

de modo que, com o uso do vai-um, a soma foi realizada corretamente. Note-se que as segundas partes de a e de b não são interpretadas como números negativos de oito bits (apesar de começarem com um), uma vez que é necessário somá-las normalmente (como se fossem números positivos de oito bits, não precedidos de sinal) e obter o vai-um correspondente.

b) Soma e subtração de números no Patinho Feio:

Demonstra-se o seguinte: sejam dois números a e b escritos em notação binária de n bits, com números negativos em notação de complemento de dois. Para calcular $a-b$, basta somar a com o complemento de dois de b, retendo os n bits menos significativos (desprezando o vai-um). Se a resposta for negativa, estará também em complemento de dois.

Exemplos:

19) $5 - 6 = -1$ $(+5)_{10} = 0000\ 0101$ $(+6)_{10} = 0000\ 0110$

$(-6)_{10} = 1111\ 1010$	$\xrightarrow{\text{vai-um}=0}$	$0000\ 0101$	$1111\ 1111 = (-1)_{10}$
$0000\ 0101$			

29) $5 + 6 = 11$

0000 0101	= 5 ₁₀
0000 0110	= 6 ₁₀
vai-um=0 0000 1011	= 11 ₁₀

$$\begin{array}{rcl}
 39) \quad -5 - 6 = -11 & 1111 \ 1011 & = -5_{10} \\
 & 1111 \ 1010 & = -6_{10} \\
 & \hline
 \text{vai-um}=1 & 1111 \ 0101 & = -11_{10}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 49) \quad -5 + 5 = 0 & 1111 \ 1011 & = -5_{10} \\
 & 0000 \ 0101 & = +5_{10} \\
 & \hline
 \text{vai-um}=1 & 0000 \ 0000 & = 0
 \end{array}$$

Desta forma, consegue-se realizar qualquer soma e subtração, no Patinho Feio, de números de oito bits representados na notação complemento de dois, utilizando-se apenas a soma e a complementação de dois.

Obs.: Convém repetir que nada impede que se considere, se assim for conveniente, a sequência 1111 1010 como um número de oito bits desprovido de sinal (positivo) que valeria então $(250)_{10}$; analogamente 1111 1011 valeria $(251)_{10}$; somando-se estes dois números, obtém-se $(501)_{10}$, que em binário é 1 1111 0101; este é exatamente o resultado obtido na soma, desde que se considere o vai-um como nono bit da mesma.

c) Transbordo:

Como os números foram limitados a oito bits de comprimento, dos quais o primeiro é o bit de sinal, nota-se que existirão valores de a e b tais que, a+b ou a-b seja muito grande ou muito pequeno para ser representado em complemento de dois em oito bits. Contudo, é sempre possível fazer a soma tal como no item anterior, embora ela resulte errada. Neste caso diz-se que houve transbordo (do inglês "overflow").

Pode-se, portanto, realizar qualquer soma e subtração de números de oito bits no Patinho Feio, obtendo-se não apenas o resultado em oito bits na mesma notação de complemento de dois usada nos operandos, como também um vai-um para funcionar como eventual nono bit da soma e uma indicação de transbordo que mostra se o resultado obtido está ou não correto.

7. Blocos e diagramas lógicos

Como serão apresentados mais adiante diagramas lógicos e funções lógicas executadas pelo Patinho Feio, tem-se abaixo, um pequeno resumo:

- a) Uma variável lógica é uma variável que pode assumir dois valores, geralmente chamados de 0(zero) e 1(um), ou F(falso) e V(verdadeiro), ou OFF(desligado) e ON(ligado).
- b) Uma função lógica associa a cada conjunto de valores de suas variáveis um dos dois valores citados (valor lógico).

Algumas funções são muito utilizadas e têm inclusive representação gráfica como um bloco lógico:

1º) Função NOT (negação)

bloco:




Tabela para a função NOT

x	$x' = \text{NOT } x$
0	1
1	0

29) Função AND (e)

bloco:

Tabela

x	y	$x \cdot y = x \text{ AND } y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$x \cdot y$ só é um quando x e y forem ambos um.

39) Função OR (ou)

bloco:


Tabela

x	y	$x + y = x \text{ OR } y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$x + y$ vale um quando pelo menos uma das variáveis valer um.

49) Função NAND

bloco:



É um AND, seguido de um NOT.


Tabela

x	y	$(x \cdot y)' = x \text{ NAND } y$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$(x \cdot y)'$ vale um quando as duas variáveis não forem simultaneamente um.

59) Função NOR

bloco:



É um OR, seguido de um NOT.

Tabela

x	y	$(x+y)' = x \text{ NOR } y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$(x+y)'$ só vale um se x e y forem ambos zero.

69) Função XOR (ou exclusivo)



Tabela


x	y	$x \oplus y = x \text{ XOR } y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$x \oplus y$ vale um quando x tiver um valor diferente de y.


c) Diagramas lógicos:

Um diagrama lógico é um conjunto de blocos lógicos interligados de forma a constituir uma função lógica.

Exemplo:



Exemplo prático: Suponha-se que, para ser aprovado em um curso, um aluno deve ou ser aprovado no primeiro exame ou, sendo reprovado neste, ser aprovado em um segundo exame. O diagrama lógico correspondente será:



Obs.: 1^a) Não se tratou aqui da multiplicação e divisão de números inteiros binários, nem de operações com números fracionários, pois tais operações não são diretamente realizáveis pelo "hardware" (circuitos eletrônicos) do Patinho Feio.

2^a) As funções lógicas foram tratadas muito superficialmente, pois terão relativamente pouca importância neste manual.

3 - DESCRIÇÃO SUCINTA DO MINICOMPUTADOR "PATINHO FEIO"

Neste capítulo apresenta-se uma pequena descrição da estrutura do computador "Patinho Feio". O objetivo é proporcionar um entendimento mais fácil do montador ("assembler") dessa máquina, através do conhecimento das partes de que esta se constitui. Não é uma explicação detalhada da lógica e funcionamento do computador; para isso deve-se consultar o manual adequado.

Inicialmente, pode-se dividir o "Patinho Feio" em duas partes: o computador propriamente dito (UCP) e a parte que trata de entrada e saída (E/S). A entrada e saída neste computador é discutida nos capítulos 12 e 13.

Do ponto de vista do usuário programador, o Patinho se constitui de cinco registradores, três "flip-flops" (elementos de memória que podem assumir dois estados, designados por 0 e 1 ou "desligado" e "ligado"), uma UCP (Unidade Central de Processamento) e uma memória de núcleos de ferrite, cujo tamanho é 4K (isto é, 4096) palavras de oito bits cada uma (oito dígitos binários). (Também pode-se dizer 4K "bytes", pois um "byte" é um número de oito bits).

As palavras da memória são numeradas de 0 a 4096, ou, em hexadecimal, de /000 a /FFF (os números hexadecimais serão sempre precedidos de /), ou seja, são necessários doze dígitos binários (quatro para cada dígito hexadecimal) para endereçar (isto é, designar a posição de) uma palavra de memória.

Algumas posições da memória têm funções especiais:

- a) posição /000, chamada INDEXADOR (IDX), é usada quando há en deração indexado (capítulo 4 e 5) e na instrução TRI(ca pítulo 11).

- b) posição /001, chamada "extensão do acumulador" (EXT), é usada na instrução TRE (capítulo 11).
- c) posições /002 e /003, são usadas em interrupções, quando guardam o endereço de retorno (capítulo 11).
- d) posições de /004 a /F7F, constituem a memória propriamente dita, onde podem ser armazenados livremente programas e dados.
- e) posições de /F80 a /FFF, constituem a memória protegida, onde fica guardado o programa carregador ("loader" ou "bootstrap") (capítulo 16). Nesta área nada pode ser armazenado por programas normais em execução.

Os cinco registradores acessíveis por programa são:

- a) Acumulador (ACC) - é o principal registrador do Patinho Feio. Tem oito bits de comprimento, portanto, o mesmo tamanho de cada palavra da memória. Todas as operações aritméticas e lógicas usam o conteúdo do acumulador como um dos operandos, e o resultado é aí colocado; todos os desvios condicionais, tipo "pulo", são feitos através de testes no conteúdo do ACC (ver no capítulo 4 os conceitos de "pulo" e "salto"); e todos os dados que entram ou saem da máquina têm que passar pelo ACC.

Exemplo: O Patinho Feio dispõe, por exemplo, das seguintes instruções (explicações mais detalhadas serão vistas em outros capítulos):

CAR carrega (copia) no ACC o conteúdo de uma dada posição de memória.

SOM soma ao conteúdo do ACC o conteúdo de uma dada posição de memória.

PLAN desvia o processamento para uma certa instrução se o conteúdo do ACC for negativo.


SAI saída do conteúdo do acumulador para o meio externo.

b) Registrador de Vai-Um (V) - é um registrador de um bit, que é atualizado, por exemplo, a cada operação aritmética (adição) ou de deslocamento (capítulo 10) realizadas. Após a execução das operações aritméticas, V é o vai-um da operação realizada (vide capítulo 2), isto é, se houve vai-um, então V = 1; caso contrário, V = 0.

c) Registrador de Transbordo (T) - também é um registrador de um bit, que é modificado, por exemplo, cada vez que é realizada uma adição. Se houver transbordo na adição, então é feito T = 1 e isto indica que o resultado (contido no ACC), está errado. Se não houver transbordo, então T = 0.

Nota: quando há transbordo numa operação o processamento não pára; apenas é ligado o bit do registrador correspondente (isto é, T = 1).

Exemplo: a seguinte operação faz com que V = 1 e T = 1.



- d) Contador de Instruções (CI) - o CI é um registrador de doze bits (para poder apontar qualquer posição da memória), cujo conteúdo é sempre o endereço na memória onde está a próxima palavra a ser lida e interpretada como uma instrução (ou parte de uma instrução). Quando uma leitura nessas condições acontece, o CI é automaticamente incrementado de uma unidade.

Como se vê, se durante o processamento do programa for mudado o conteúdo do CI, será alterada a execução sequencial das instruções, prosseguindo a execução a partir de uma outra instrução qualquer do programa. Isto, de fato é possível, e as instruções que permitem fazê-lo recebem o nome de instruções de desvio (alteram o conteúdo do CI). Os desvios no Patinho Feio estão divididos em pulos e saltos (v.cap.4).

- e) Registrador de Chaves (RC) do painel - o Patinho Feio dispõe, no seu painel, de doze interruptores (chaves) que constituem o registrador de chaves completo, de doze bits. Quando o Patinho Feio não está processando um programa, é possível, através desse registrador, endereçar qualquer posição da memória (por isso são necessários os doze bits), e colocar qualquer valor no CI. Isto feito, pode-se recomeçar a execução do programa (que partirá, portanto, do ponto pré-escolhido, ou então pode-se observar e mesmo alterar o conteúdo da posição de memória referida. Para isto, utiliza-se apenas os oito bits mais à direita do RC (RC incompleto), já que o conteúdo de uma posição de memória tem apenas oito bits.
- Além disso, pode-se, no meio de um programa, ler o conteúdo do RC incompleto, copiando-o no ACC (capítulo 9). Com isso, podem ser previstas, no programa, intervenções manuais do operador, que alterem a execução.

Obs.: Embora o Patinho Feio tenha outros registradores, eles não são diretamente acessíveis por programa e podem ser considerados como "área de rascunho" para o "hardware" (circuitos do computador).

Os três "flip-flops" existentes no Patinho Feio são os seguintes:

- a) "bit" de endereçamento indireto (BEI), usado nas instruções de referência à memória. Quando igual a um, indica que o en dereçamento é indireto; quando igual a zero, o endereçamento não é indireto (ver capítulo 5).
- b) "flip-flop" que INIBE/PERMITE interrupção do sistema, conforme esteja desligado ou ligado (ver capítulo 11).
- c) "flip-flop" que indica se o sistema NÃO ESTÁ/ESTÁ em interrupção (ver capítulo 11).

Uma vez vistos a memória e os registradores de que dispõe o Patinho Feio, passemos a um quadro geral das instruções que ele executa.

Como uma palavra no Patinho Feio tem apenas oito bits, nem todas as instruções puderam ser projetadas para "caber" numa única palavra. Especialmente, as instruções que necessitam do endereço de alguma palavra da memória não podiam caber em oito bits, já que para endereçar toda a memória são necessários doze bits.

Desta forma, foram criadas no Patinho Feio dois tipos de instruções:

- a) instruções curtas, que ocupam uma palavra apenas, às vezes, impropriamente chamadas "micro-instruções".
- b) instruções longas, que ocupam duas palavras da memória.

No total, o Patinho Feio dispõe de 50 instruções, que foram divididas em grupos, de acordo com suas características. Abaixo temos um quadro com esses grupos e também o(s) capítulo(s) onde elas são tratadas com detalhe:

50 Instruções	Longas	12 instruções de referência à memória (cap. 5)
		4 instruções de entrada e saída (cap. 13)
	Curtas	4 instruções imediatas (cap. 6)
		9 instruções de deslocamento (cap. 10)
		9 instruções do grupo 1 (instruções variadas que alteram o conteúdo do <u>ACC</u> e instruções de <u>painel</u>) (cap. 7 e 9).
		4 instruções do grupo 2 (instruções que usam <u>V</u> e <u>T</u>) (cap. 8).
		8 instruções do grupo 3 (instruções de <u>para</u> e <u>interrupções</u>) (cap. 11).

Além disso, existem comandos para o montador (não são instruções de máquina) chamados pseudo-instruções (capítulos 4 e 15).

Dar-se-á agora uma idéia geral do processamento realizado pelo computador.

Suponha-se então, que a máquina vai começar a processar uma instrução.

Neste instante, o CI tem como conteúdo um número de doze bits, que aponta então para uma palavra da memória. O conteúdo desta palavra é lido e posto numa área de "rescunho". Automaticamente, o CI é incrementado de uma unidade.

A seguir, o Patinho Feio determina, a partir da palavra lida, se a instrução a ser executada é curta ou longa. Se for curta, ela é executada em seguida e passa-se a uma nova instrução (isto é, aquela para a qual o CI estiver apontando).

Se a instrução for longa, é lida na memória a palavra cujo endereço está no CI (como o CI tinha sido incrementado de um, será lida justamente a segunda palavra da instrução longa). Automaticamente soma-se mais uma unidade ao CI.

De posse das duas palavras da instrução longa, pode-se executar a instrução se ela for de E/S, imediata ou deslocamento. Contudo, se for uma instrução de referência à memória, é necessário obter um endereço (chamado "endereço efetivo"). Portanto, inicialmente é calculado um endereço, a partir da instrução a executar (ver capítulo 4), e a seguir a instrução é executada com o endereço assim obtido.

Passa-se então à execução da próxima instrução ("próxima" significa aquela para a qual o CI estiver apontando).

Vê-se, então, que a execução será sequencial, a menos que nossa instrução altere o conteúdo do CI.

As ações acima repetem-se até o computador encontrar uma instrução de parada ou espera (capítulo 11) ou até ser parado manualmente pelo operador.

Nota: Observar que a memória armazena tanto o programa quanto os dados, isto é, uma mesma palavra da memória pode ter seu conteúdo interpretado como instrução (se o CI apontar para ela) ou simplesmente como número binário (por uma outra instrução). Isto permite, inclusive, que no meio de um programa se altere o próprio programa, mudando o conteúdo de alguma palavra que mais tarde venha a ser executada como instrução. Contudo, recomenda-se só usar este recurso em casos especiais, por que ele dificulta a depuração do programa e facilita a ocorrência de erros.

4 - PRINCÍPIOS DO MONTADOR DO PATINHO FEIO

Conforme se pode notar dos primeiros três capítulos, é necessário um certo conhecimento do funcionamento de um computador para entender sua linguagem do montador ("assembler"). Cada computador tem seu montador particular, dependente de suas características de funcionamento.

Mas, o que é o montador? Na verdade, ele nada mais é do que um programa escrito para o computador, cuja função será vista a seguir.

Um computador não entende as linguagens comuns; ele só entende instruções codificadas como números binários. Desta forma, para conseguir que o computador fizesse alguma coisa, o programador teria que traduzir seus pensamentos numa sequência de "zeros" e "uns" compreensível para a máquina e colocar essa sequência na memória. Aí sim a máquina poderia executar as instruções correspondentes. Exemplo: a instrução que manda o Patinho Feio parar um processamento tem o código hexadecimal /9D ou, em binário, 10011101.

Ora, este processo de tradução seria demoradíssimo e sujeito a muitos erros, e além disso, as instruções não são fáceis de lembrar: 10011101, por exemplo, nada significa para a grande maioria das pessoas.

Por isso criou-se o programa montador, que atribui a cada instrução um mnemônico - no exemplo dado, o mnemônico é PARE - e cuja função é justamente tomar um programa escrito com esses mnemônicos e gerar os números binários das instruções de máquina correspondentes, efetuando assim, a tradução, automaticamente. Desta forma o programa fica mais fácil e rápido de corrigir, se houver erros, e mais compreensível.

Há então uma correspondência entre as instruções da máquina e as do montador, isto é, cada instrução da máquina tem o seu mnemônico na linguagem do montador.

Além disso, existem instruções dirigidas especialmente ao programa montador, que permitem controlar o modo como a "tradução" será realizada. São chamadas de "pseudo-instruções", pois não dão origem, normalmente, a instruções que serão executadas mais tarde.

Vejamos quais são as regras gerais a que deve obedecer um programa para ser aceito como válido pelo programa montador.

a) Caracteres:

Os caracteres aceitáveis são os caracteres ASCII, cuja tabela se encontra no apêndice, juntamente com os respectivos códigos binários. Consistem das letras do alfabeto, dos dígitos de 0 a 9 e de caracteres especiais, como \backslash (espaço em branco), =, +, *, (, return, linefeed, etc.

b) Constantes:

O montador do Patinho Feio aceita três tipos de constantes, a saber: hexadecimais, decimais e ASCII; com ou sem sinal.

19) Uma constante hexadecimal é constituída de uma / seguida por dígitos hexadecimais (0,1,2,...,9,A,B,C,D,E,F) .
Exemplo: /A, /10, /B98. São permitidos até três dígitos hexadecimais.

29) Uma constante decimal é constituída de uma sequência de um a quatro dígitos (de 0 a 9).
Exemplo: 0, 025, 1, 118, 2035.

39) Uma constante ASCII é constituída do caracter @ seguido por um caracter ASCII qualquer.

Exemplo: @1, @A, @*, @ (branco).

No quadro abaixo temos exemplos da representação binária de cada tipo de constante:

<u>Constante</u>	<u>Representação Binária</u>
+10	0000 1010
/10	0001 0000
/5 ou 5	0000 0101
@5	0011 0101
/2E9	0010 1110 1001 (endereço)

Note-se que a diferença de representação entre o número 5 (5 como constante decimal ou /5 como hexadecimal) na base 2, que é 0000 0101, e a constante ASCII @5, cuja representação é o código ASCII correspondente ao caracter 5, que é 0011 0101.

Todas as constantes acima podem também ter sinal negativo e neste caso sua representação binária é o complemento de dois da constante positiva correspondente.

Exemplo:

<u>Constante</u>	<u>Representação</u>
-5	1111 1011
-/10	1111 0000
@5	1100 1011

Exemplos de constantes ilegais: -1+; 1,5; 2.75; /XYZ; @PQ, etc.

Obs.: Quando é fornecida ao montador uma constante demasiadamente grande, apenas os "bits" menos significativos são considerados.

Exemplo: Supondo que se deva colocar, em uma palavra da memória do Patinho Feio, uma constante, apenas os oito bits da direita serão considerados.

<u>Constante Fornecida</u>	<u>Representação Binária</u>	<u>Constante Armazenada na Memória</u>
1	0000 0001	0000 0001
4096	1 0000 0000 0000	0000 0000
- @5	1100 1011	1100 1011
+459	1 1100 1011	1100 1011

c) Símbolos:

Um símbolo é uma sequência de uma a sete letras do alfabeto, das quais são reconhecidas apenas as duas primeiras e a última - três caracteres, portanto. Se o símbolo contiver menos que três letras, o espaço em branco é preenchido pelo montador com o caracter @ .

Exemplo:

PTX	
PTAX	representam o mesmo símbolo interno PTX
PTABX	
A	representa o símbolo interno A@@
UV	representa o símbolo interno UV@
F99	
9B5	
AB+	são símbolos ilegais
?2/	

Obs.: 1º) O montador admite um máximo de 256 símbolos em cada programa (ou em cada unidade de um programa, se for o montador relocável - capítulo 14).

2º) Nomes de registradores, instruções e posições especiais de memória, como ACC, IDX, V, T, etc., podem também ser usados como símbolos, embora recomendando-se não fazê-lo para evitar confusões. Nesta

apostila, os nomes dos citados registradores e posições especiais são sempre sublinhados, para evitar ambiguidade.

d) Rótulos ("Labels"):

Um rótulo é um símbolo ou um "." (ponto) que funciona como nome de uma posição de memória. Portanto, para se referenciar essa posição de memória, pode-se tanto dar seu endereço de doze bits como seu nome de três caracteres, ou ainda a localização do . (ponto) no programa. Exemplos serão vistos depois.

Obs.: Um máximo de 256 posições podem ser rotuladas com um ponto, em cada programa.

e) Mnemônicos:

Mnemônicos são nomes dados às instruções de máquina e são empregados de uma forma fixa, isto é, já estão definidos na própria linguagem do montador. Exemplo: o mnemônico PARE. Na verdade, pode-se alterar o mnemônico, contanto que se mantenham os dois primeiros e o último caracter, já que só esses vão ser reconhecidos pelo montador. Exemplo: PARE poderia ser transformado em PAE, PARTE, PANOTE, etc. Isto não é, de modo algum, recomendado, por razões de facilidade de entendimento.

f) Comentários:

Um comentário é uma sequência de caracteres quaisquer, exceto return e linefeed, que são ignorados no processo de montagem, sendo apenas copiados na listagem do programa (se esta existir). Serve para documentar o programa, isto é, facilitar o entendimento através de uma explicação do que está

acontecendo e do que o programa está fazendo. Comentários de vem, portanto, ser usados extensamente nos programas.

Estrutura de um programa escrito na linguagem do montador:

A seguinte convenção será seguida de agora em diante: para indicar conteúdo de alguma coisa, esta será colocada entre os sinais "{" e "}" . Exemplos:

- a) - endereço /92F indica a posição de memória /92F.
- { /92F } = /25 indica que o conteúdo da palavra referenciada acima, de endereço /92F, é /25. Note-se que o endereço de uma palavra tem doze bits, mas seu conteúdo é de apenas oito bits.
- b) Se agora essa posição de memória for rotulada com o nome EXEM, ter-se-á, na notação empregada:
 - EXEM = /92F (o endereço)
 - {EXEM} = /25 (o conteúdo)
- c) Podemos ter ACC = 0 (conteúdo do acumulador)
- { IDX } = 92 (conteúdo do indexador) , etc.

Obs.: Apenas para os registradores V e T escreveremos V = 1 em vez de {V} = 1, etc., uma vez que T e V não são posições de memória, não havendo assim ambigüidade. Pela mesma razão serão utilizados os símbolos {return} e {linefeed} para os caracteres especiais ASCII correspondentes. ACC, CI e RC também não são posições de memória, e portanto não serão escritos entre chaves (ver exemplo acima).

Todo programa em linguagem do montador deverá ter a seguinte estrutura:

Um programa é composto de linhas (perfuradas em fita de papel, por exemplo), no seguinte formato:

- 19) A primeira linha começa no primeiro caracter da fita que não for um "feed-frame" (nenhuma perfuração na fita).
- 29) O fim de uma linha é indicado pela sequência de caracteres {return} e {linefeed}, nessa ordem.
- 39) A primeira linha de um programa tem que ser uma linha de controle para o montador (ver capítulo 16).
- 49) Todas as outras linhas têm que ter o formato descrito mais adiante.
- 59) A segunda linha tem que ser a declaração do tipo ou origem do programa (uma primeira explicação encontra-se mais adiante neste capítulo (pseudo-instruções); uma discussão mais avançada está no capítulo 15).
- 69) A última linha tem que ser uma declaração FIM (mesma observação do item anterior). Naturalmente, para terminar esta linha, é necessário {return} e {linefeed}.

Formatos de uma Linha:

Uma linha pode ser linha de comentário ou de instrução, e cada um dos tipos tem o seu formato particular.

- a) uma linha de comentário tem o seguinte formato:

* <comentário>

↑
na coluna 1

Exemplo: ***COMENTE SEUS PROGRAMAS {return} {linefeed}

Obs.: Os símbolos "<" e ">" indicam um elemento que deve ser fornecido pelo programador (no caso, o comentário). Comentários podem ser postos em qualquer parte do programa, entre a 2ª e a última linhas.

- b) uma linha de instrução é dividida em campos, de acordo com o seguinte formato:

< rótulo > < mnemônico > < operando > < comentário >

Para separar os campos usa-se ao menos um espaço em branco.

O campo do rótulo é opcional. Se existir, deve começar obrigatoriamente na coluna 1 da linha, e deve conter um símbolo ou um . (ponto), que designarão, daí por diante, o endereço correspondente à linha em que aparecem, conforme exemplo mais adiante.

O campo do mnemônico é obrigatório e deve conter o mnemônico da operação a executar.

Obs.: Se não existir o rótulo, então a coluna 1 deve conter um branco para indicar ao montador que "acabou o rótulo", isto é, que o que vem a seguir é mnemônico e não rótulo.

O campo do operando depende da instrução. Existem instruções que não precisam de operando, e neste caso este campo não existe. Já outras instruções necessitam de operando, e neste caso, o conteúdo deste campo tem o formato que a instrução exigir. (serão explicados conforme forem sendo apresentadas as instruções).

O campo do comentário vai deste ponto até o fim da linha, e serve para comentar as instruções sem necessidade de usar uma linha inteira para este fim. Pode-se colocar neste

campo quaisquer caracteres, exceto naturalmente {return} e {linefeed}, que terminam a linha.

Obs.: 1) Não confundir espaço em branco (b), cujo código ASCII é /20, com "Feed-frame" (nenhuma perfuração na fita), de código /00 e ao qual não corresponde nenhuma imagem gráfica.

2) Quando for cometido um erro na perfuração de uma fita, pode-se furar a seguir:

19) A^C (A controlado) - apaga o último carácter perfurado.
ou

29) {rubout} ou DEL - apaga a linha inteira até e inclusive o próximo {return} {linefeed}

Ex.: 19) *ISTO E UM COMIA^CENTARIO {return} {linefeed}

29) *IXTO E UM COM{rubout}{return}{linefeed}

Pseudo-Instruções:

Serão vistas agora as pseudo-instruções para o montador absoluto (ver capítulo 15, para as pseudo-instruções relocáveis). Tratam-se de instruções para o montador propriamente dito, que podem alterar um pouco o modo como certas partes do programa a ser montado são encaradas pelo montador. Ver-se-ã alguns exemplos, que servirão também para esclarecer o que foi explicado antes.

1) ORG (origem):

Define a origem de um trecho do programa, ou seja, a posição a partir da qual ele deve ser armazenado. Tem operando,

que é o endereço da referida posição e deve ser uma constante (costuma-se usar só hexadecimal). Esta instrução não pode ter rótulo.

Exemplo:

```

      └─ coluna 1
      ↓
    B ORG B /92A
    ALO B PARE
  
```

Com o acima, a instrução PARE(/9D) ficará armazenada na posição /92A da memória, que foi rotulada com o nome ALO, ou seja:

ALO = /92A (endereço)

{ALO} = /9D (conteúdo)

Como foi dito anteriormente, a pseudo-instrução ORG deve estar contida na segunda linha do programa. Contudo, nada impede que haja outras ORG no programa, que especificarão novas origens a partir das quais as instruções seguintes serão armazenadas sequencialmente (até achar outra ORG). Nestas outras ORG o operando pode ser qualquer referência à memória (ver capítulo 5), desde que previamente definida.

2) DEFC (define constante):

Coloca na palavra "corrente" da memória o dado especificado no operando, que deve ser uma constante de qualquer tipo.

Exemplo:

```

    ORG /92A
    ALO PARE           Com isso, LET = /92B
    LET DEFC -@B       {LET} = /BE (= -@B)
  
```

Obs.: Como pode ser visto do exemplo acima, existe implicitamente um apontador (posição "corrente" da memória), cuja posição inicial é dada na pseudo ORG e que vai sendo incrementada a cada linha, conforme o número de palavras ocupadas pela instrução ou pseudo-instrução

dessa linha (por exemplo, a instrução curta PARE, ocupou uma palavra; a pseudo DEFC também ocupou uma palavra onde colocou a constante /BE).

3) BLOC:

Reserva na memória uma área de dados cujo comprimento em palavras é dado no operando, que deve ser uma constante. Não é armazenado nada nessa área, ela é apenas reservada.

Exemplo:

```

      ORG  /101
      UPT  BLOC  10      Reserva 10 palavras, nos endereços
      ALO  PARE          compreendidos entre /101 e /10A
  
```

Tem-se, então, por exemplo, UPT = /101; ALO = /10B.

4) DEFE (define endereço):

Usa duas palavras da memória (a corrente e a próxima) onde é colocado o endereço calculado a partir do operando, com o 1º dígito hexadecimal da 1ª palavra feito igual a zero.

Exemplo:

```

      ORG  /92A      A memória ficará com a seguinte con-
      ALO  PARE      figuração:
      MKA  DEFE  ALO
      XTU  ....
  
```

ALO		MKA	XTU	
/92A /92B		/92C	/92D	
9D	09	2A		

(PARE) ↑
 endereço correspondente

a ALO

```

      ALO  =  /92A
      MKA  =  /92B
      {MKA} =  /09
      {MKA+1} = /2A , etc.
  
```

O operando deve ser do mesmo formato que aquela para as instruções de referência à memória (ver mais adiante).

5) DEFI (define indireto):

Análogo ao anterior, mas o 1º dígito hexadecimal da 1ª. palavra é feito igual a um ao invés de zero.

Exemplo:

ORG	/92A	ALO	MKA	XTU
ALO	PARE	/92A	/92B	/92C /92D
MKA	DEFI	ALO		
XTU			

(PARE)

MKA = /19

MKA+1 = /2A

As instruções DEFE e DEFI são usadas quando há endereçamento indireto (ver capítulo 5).

6) EQU (equivalência):

Esta instrução serve para dar nomes diferentes à mesma posição de memória.

O rótulo é obrigatório e é o nome adicional da posição de memória cujo endereço é calculado a partir do operando. O operando deve ser do mesmo tipo que aqueles de instruções de referência à memória (ver mais adiante), com a restrição de que o endereço correspondente deve ser possível de calcular imediatamente ao surgir a instrução. Portanto, tudo o que aparece no operando deve estar previamente definido.

Exemplo:

```
APT EQU /722    faz com que os símbolos APT e QTX
QTX EQU /722    referenciem a mesma posição de me-
                  mória de endereço /722.
```

Outro modo de conseguir a mesma coisa é:

```
APT EQU /722
QTX EQU APT
```

Mas está errado escrever:

```
QTX EQU APT
APT EQU /722 , pois no primeiro EQU, o operando APT
                  ainda não está definido.
```

7) FIM:

Serve para terminar a montagem e deve ser a última instrução do programa (o programa só pode ter uma pseudo-instrução FIM). O operando também deve ser do mesmo tipo que o de uma instrução de referência à memória, e indica o endereço onde deve ser iniciada a execução do programa. Este operando tem apenas o objetivo de documentar o programa.

Desvios no Patinho Feio

Como já dissemos, as instruções são executadas sequencialmente, a menos que se altere o valor do CI, efetuando assim um desvio para uma outra posição do programa.

Existem dois tipos de desvios no Patinho Feio:

a) Pulos:

Um pulo ocorre quando é colocado no CI um valor pré-determinado pelo programador e à sua livre escolha. Desta forma, consegue-se pular para qualquer posição arbitrária da memória.

b) Saltos:

Um salto ocorre quando o Patinho Feio soma duas unidades ao conteúdo do CI, desta forma saltando duas palavras (o espaço para colocar uma instrução longa).

Conforme será visto, existem instruções que permitem realizar pulos, enquanto outras poderão resultar apenas em saltos.

5 - INSTRUÇÕES DE REFERÊNCIA À MEMÓRIA

ENDEREÇAMENTO NO PATINHO FEIO

Em toda instrução de referência à memória é necessário (como o próprio nome indica) obter o endereço de uma posição de memória (chamado endereço efetivo), antes de executá-la. Existem, no Patinho Feio, 4 modos de obter esse endereço:

- 1º) Endereçamento direto
- 2º) Endereçamento indexado
- 3º) Endereçamento indireto
- 4º) Endereçamento indireto indexado

Todas as instruções de referência à memória são longas e, portanto, têm um comprimento de 4 dígitos hexadecimais. Desses, o 1º dígito é o código da instrução, isto é, indica a operação que deve ser executada. Os outros três dígitos são usados para o cálculo do endereço efetivo.

Vamos denotar o endereço efetivo por eee , e os 3 últimos dígitos da instrução por nnn .

- 1º) Endereçamento direto:

Neste caso, é feito $eee = nnn$, isto é, o endereço efetivo é diretamente aquele especificado na instrução.

- 2º) Endereçamento indexado:

Neste caso, ao endereço nnn especificado na instrução, é somado o conteúdo do indexador (posição /000 da memória), para a obtenção do endereço efetivo, isto é, $eee = nnn + \{IDX\}$.
Exemplo: se $nnn = /220$ e $\{IDX\} = /1F$, então $eee = /23F$.

39) Endereçamento indireto:

O Patinho Feio possui um "bit" chamado BEI (bit de endereçamento indireto) que, quando está ligado, indica que o endereçamento é indireto. Este bit é ligado pela instrução IND, e é desligado automaticamente após a execução de qualquer instrução que não seja IND.

No endereçamento indireto, nan aponta uma posição de memória. Ao invés de tomar o conteúdo desta posição como dado para executar a instrução, o Patinho Feio toma o conteúdo desta e da próxima palavras como um novo endereço, onde se rá achado o dado necessário, a menos que o quarto bit do conteúdo da primeira palavra tomada seja 1, pois neste caso, o conteúdo do novo endereço seria não o dado, mas um novo endereço, e assim por diante, até que seja encontrada uma palavra cujo quarto bit seja 0. Este será finalmente o endereço efetivo do operando.

Exemplo:

19) seja $nan = /125$, com endereçamento indireto

seja
$$\begin{array}{l} /125 = /17 \\ /126 = /F2 \end{array} \bigg) \rightarrow 1\frac{1}{1}7F2$$

então o novo endereço é $/7F2$ e o endereçamento continua indireto por causa do 1 (pois $/1 = 0001_2$ e o quarto bit é um).

Sendo agora
$$\begin{array}{l} /7F2 = /0C \\ /7F3 = /26 \end{array} \bigg) \rightarrow 0\frac{1}{1}026$$

então o novo endereço é $/026$ e o endereçamento não é mais indireto.

Portanto, o endereço efetivo é $/026$ e o dado usado na execução da instrução é $\{ /026 \}$ (o conteúdo de $/026$).

29) seja $nnn = /125$, com endereçamento indireto

$$\begin{array}{rcl} \text{seja} & /125 & = /11 \\ & /126 & = /25 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \text{seja} & /125 & = /11 \\ & /126 & = /25 \end{array}} \right\} \rightarrow 1/125$$

o novo endereço é ainda $/125$ e o endereçamento con
tinua indireto.

Vê-se que o Patinho Feio nunca vai acabar de calcular o en-
dereço efetivo pois, sempre estará procurando novo endere-
ço nas mesmas posições de memória, e o endereçamento indi-
reto nunca acaba. Chama-se a isso "loop de endereçamento in-
direto".

Apertando-se o botão "endereçamento" do painel, o Patinho
Feio pára a execução do programa após terminar a instrução
que estiver executando. Mas no caso de "loop" de indireto,
isto não serve, pois a instrução não termina nunca de ser
executada. Então, o único modo de parar o Patinho Feio, nes-
se caso, é apertar o botão "preparação".

Obs.: Deve-se evitar apertar o botão "preparação" quando o
Patinho Feio não estiver parado, pois poderá resul-
tar na destruição do conteúdo da memória. Para parar
um processamento, deve-se apertar o botão "endereça-
mento" (exceto, naturalmente, quando houver "loop" de
indireto).


49) Endereçamento indireto indexado:

É a união dos dois tipos de endereçamento. Uma vez calcula-
do o endereço final resultante do endereçamento indireto,
a ele é somado o conteúdo do indexador. É o que se chama
"pós-indexação".

Diagrama de Blocos:

O diagrama de blocos abaixo explica como é feito o cálculo do endereço efetivo pelo Patinho Feio.

Representando: o endereço efetivo por eee
 os últimos três dígitos hexadecimais da instrução por nnn
 o conteúdo de duas palavras adjacentes da memória por $pqqq$ (dígitos hexadecimais)
 os "bits" de p por $a_1a_2a_3a_4$
 \underline{BEI} = bit de endereçamento indireto ($BEI=1 \Rightarrow$ endereçamento indireto)
 \underline{IDX} = indexador (posição /000 de memória)



Operandos de Instruções de Referência à Memória:

Estes operandos são usados pelo montador para calcular a parte nan do código de máquina .

Os operandos podem ser os seguintes:

- 1) <símbolo> - referencia o endereço da instrução ou do dado onde o símbolo foi usado como rótulo.
(endereço simbólico puro)
- 2) <símbolo> <sinal> <deslocamento> - referencia o endereço do caso anterior somado ou subtraído ao deslocamento (em número de palavras). O deslocamento é uma constante da qual são considerados apenas os últimos quatro bits, dando, portanto, um deslocamento máximo de quinze palavras.
(endereço simbólico relativo)
- 3) <endereço> - é uma constante, cujos últimos doze bits, convertidos para notação hexadecimal, constituem o próprio nan a calcular.
(endereço absoluto)
- 4) * - é o endereço da 1.^a palavra da própria instrução. Exemplo: o modo mais fácil de conseguir um "loop" de indireto é com a pseudo-instrução DEFI *.
(endereço relativo puro)
- 5) * <sinal> <deslocamento> - análogo ao anterior, só que deslocado para cima ou para baixo, conforme o <sinal> .
(endereço relativo puro)

- 6) $*-*$ - o mesmo que /000.
(endereço absoluto)
- 7) $. < \text{sinal}_1 >$ - refere-se ao endereço da instrução rotulada com um $.$ mais próxima para cima ($-$) ou para baixo ($+$) da instrução atual.
(endereço local puro)
- 8) $. < \text{sinal}_1 > < \text{dígito hexadecimal}_N >$ - refere-se ao endereço da instrução distante de N pontos para cima ou para baixo da instrução atual. Se N for omitido, será considerado por omissão igual a 1.
(endereço local puro)
- 9) $. < \text{sinal}_1 > < N > < \text{sinal}_2 > < \text{deslocamento} >$ - análogo ao anterior, só que ainda com deslocamento para cima ou para baixo (de acordo com o $< \text{sinal}_2 >$). Se N for omitido, então é considerado por omissão igual a 1.
(endereço local relativo)

Exemplos:

- 19) Suponhamos que $\text{APT} = /120$ e que a instrução atual vai ser armazenada em /300. Então temos:

<u>operando</u>	<u>anu resultante</u>
APT	/120
APT + 15	/12F
/722	/722
*	/300
*-1	/2FF
-	/000

29) endereço ORG /100

 100 . DEFC 5

 101 . DEFC 6

 102 e 103 <mnemônico><operando₁>

 104 . PARE


 FIM <operando₂>

instrução longa

<u>operando</u>	<u>número do operando</u>	<u>nnn resultante</u>	
. -	1	/101	
. - 2	1	/100	
. +	1	/104	
. -	2	/104	
. - 2	2	/101	
. - 3	2	/100	
. - 3 - 1	2	/OFF	Obs.: Cai fora do programa!
. - 3 + 2	2	/103	
. + + 1	1	/105	
. - - 3	1	/OFF	Obs.: Cai fora do programa!

Diagrama de Precedências para os operandos das instruções de referência à memória:

O diagrama seguinte resume tudo o que foi dito sobre os operandos aceitáveis nas instruções de referência à memória. Para construir um operando válido, pode-se seguir qualquer caminho no diagrama seguinte, de acordo com o sentido indicado pelas flechas. Os elementos contidos entre os caracteres "<" e ">" devem ser fornecidos pelo programador, enquanto que os outros devem aparecer na mesma forma e posição que no diagrama a seguir mostrado.



Serão vistas agora as instruções propriamente ditas que, conforme já foi dito, são todas longas. Além disso, será vista, também, a instrução curta IND, que apesar de não ser uma instrução de referência à memória, é sempre usada em conjunto com estas.

Instrução IND (indireto) - código de máquina /9F - operando: não tem.

Liga o bit (BEI) que indica endereçamento indireto. Este bit é desligado pela próxima instrução, qualquer que seja (exceto, naturalmente, outra IND). Portanto, se a próxima instrução não referenciar a memória e, portanto, não exigir o cálculo de um endereço, a instrução IND não terá nenhum efeito e terá sido desperdiçada.

Instruções de Referência à Memória:

Instrução PLA (pula) - código de máquina 0nnn.

Pula incondicionalmente (isto é, independentemente do valor de qualquer registrador) para o endereço eee (endereço efetivo), calculado a partir de nnn, sem indexação.

Isto se consegue colocando eee no contador de instruções, pois este sempre indica o endereço da próxima instrução a ser executada. Ou seja, o Patinho Feio, quando durante um processamento encontra uma instrução 0nnn, calcula eee e faz $CI \leftarrow eee$. A seguir, vai executar a próxima instrução, cujo endereço está no CI, ou seja, eee, como era desejado.

Exemplo:

```

ORG  /100
PLA  CSI
CSI  PLA  XEN
XUN  PLA  *      (é um loop)
FIM

```

Instrução PLAX (pulo indexado) - código de máquina 1nnn.

Esta instrução é análoga à anterior, exceto que o endereçamento é indexado. Ocasionalmente um pulo incondicional para eee, calculado a partir de nnn com indexação.

Exemplo:

Supondo PLAX /207 e $\begin{cases} \text{IDX} = /2B \\ \text{BRI} = 0 \end{cases}$ eee = $/207 + /2B = /232$

$CI \leftarrow /232$ pula para a instrução de endereço /232.

Instrução ARM (armazena) - código de máquina 2nnn.

Copia o conteúdo do acumulador na posição de memória de endereço eee ($eee \leftarrow ACC$), calculado a partir de nnn sem uso do indexador. O conteúdo anterior da posição eee da memória é perdido, e o conteúdo do acumulador não se altera.

Note-se que, embora esta instrução seja longa,

ela altera apenas uma palavra da memória, já que o ACC é um registrador de oito bits de comprimento.

Exemplo:

ARM	+	
:		
:		
- PLA	...	Guarda o conteúdo do ACC na primeira palavra da instrução PLA.

Instrução ARMX (armazena indexado) - código de máquina 3nnn.

Analogamente à anterior, faz {eee} ← ACC, mas agora, no cálculo de eee a partir de nnn, usa-se também o indexador.

Exemplo:

		/207	/208	/209
ARMX	*	{IDX} = /01	antes	32 07
		<u>BEI</u> = 0		
		<u>ACC</u> = /00	depois	32 00
		Sup.* = /207		

Explicação:

$$\begin{aligned} \text{nnn} &= /207_+ \\ \text{[IDX]} &= /01 \\ \hline \text{eee} &= /208 \end{aligned}$$

Vai armazenar ACC = /00 na 2ª palavra da própria instrução (modifica a instrução!).

Instrução CAR (carrega) - código de máquina 4nnn.

Copia o conteúdo de eee no ACC (ACC ← {eee}), sem modificar o conteúdo de eee; o conteúdo anterior do ACC é perdido; eee é calculado de nnn, sem o uso do indexador.

Instrução CARX (carrega indexado) - código de máquina 5nnn.

Análogo à instrução CAR, mas no cálculo de eee a partir de nnn, é usada também a indexação.

Instrução SOM (soma) - código de máquina 6nnn.

Calculado eee a partir de nnn, sem indexação, soma os conteúdos do ACC e eee e coloca o resultado no ACC ($\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} + \{\text{eee}\}$), perdendo seu conteúdo anterior. eee não se altera. Os bits V (vai-um) e T (transbordo) são ligados ou desligados, conforme tenha ou não havido vai-um e transbordo nesta soma (independentemente do seu valor anterior). (ver aritmética binária no Partinho Feio, capítulo 2).

Exemplo:

```

      :
      :
CAR   UM
      :
SOM   DOIS
      :
ARM   TRES
      :
      :

```

faz {TRES} = {UM} + {DOIS}

se {UM} = 0111 1100

{DOIS} = 0101 1001

vem {TRES} = 1101 0101, V=0, T=1 (houve transbordo e vai-um).

ACC = 1101 0101

Instrução SOMX (soma indexado) - código de máquina 7nnn.

Análogo a SOM, faz $\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} + \{\text{eee}\}$ e atua liza V e T. A diferença é que no cálculo de eee é usada a indexação.

Instrução PLAN (pula se negativo) - código de máquina Anna.

Se ACC < 0 (isto é, se seu bit mais à esquerda for 1), pula para a instrução de endereço eee (o que se consegue fazendo CI ← eee), onde eee é o endereço efetivo, calculado a partir de nnn. Não é possível, nesta instrução, o uso do indexador para este cálculo. Caso contrário (se ACC > 0) segue sequencialmente.

Instrução PLAZ (pula se zero) - código de máquina Bnnn.

Análoga à instrução PLAN, mas o pulo se dá somente se ACC = /00. Ou seja, se ACC = /00, então CI ← eee. Aqui também não é possível o uso da indexação no cálculo de eee.

Exemplo: Programa que multiplica A por B, somando $A+A+\dots+A$; B vezes.

	ORG	/372	
A	DEFC	<valor de A>	
B	DEFC	<valor de B>	
P	DEFC	0	lugar para armazenar o produto
MEN	DEFC	-1	número menos um
.	CAR	B	TESTA SE B É ZERO
	PLAZ	.+	PULA PARA .+ E PÁRA SE FOR
	SOM	MEN	SUBTRAI UM DE B SE NÃO FOR
	ARM	B	E GUARDA EM B.
	CAR	P	SOMA NOVAMENTE O NÚMERO
	SOM	A	A AO PRODUTO P.
	ARM	P	
	PLA	.-	E VOLTA A TESTAR B.
.	PARE	*	
	FIM	.-2	

Instrução SUS (subtrai um ou salta) - código de máquina Ennn.

O Patinho Feio calcula eee a partir de nan (sem o uso do indexador). A seguir testa o conteúdo de eee.

Se {eee} = 0 salta duas palavras (ou seja, soma 2 ao CI. (Lembre-se da diferença entre pulo e salto - ver capítulo 4).

Se {eee} ≠ 0 subtrai um do conteúdo de eee (ou seja, {eee} ← {eee} - 1).

Esta instrução é a única que pode fazer uma operação aritmética diretamente na memória (subtrair 1 de {eee}), sem usar o acumulador e não alterando nenhum dos outros registradores (portanto, V (vai-um) e T (transbordo) não se alteram, mesmo se houver transbordo e/ou vai-um na operação de subtração).

O principal uso desta instrução é para controlar a execução de um grupo de instruções que devem ser repetidas um número pré-determinado de vezes. Também pode ser usada para contar quantas vezes um certo trecho de programa foi executado. Vide os exemplos a seguir.


Como Controlador:

```

NUM    DEFC    n° de vezes a executar
      :
      :
CONTR  SUS    NUM    (comentário 1)
      PLA    EXEC
      :
      :    instruções a executar após o
      :    processamento repetitivo.
EXEC
      :
      :
      :    instruções a executar repetitivamente.
      :
      PLA    CONTR
  
```

Comentário 1:

Enquanto $\{NUM\} \neq 0$, faz $\{NUM\} \leftarrow \{NUM\} - 1$ e executa a próxima instrução - PLA EXEC - portanto, pula para EXEC e processa as instruções até PLA CONTR, quando volta para testar mais uma vez o valor de $\{NUM\}$. Finalmente, quando for $\{NUM\} = 0$ salta as duas palavras seguintes que contêm a instrução PLA EXEC (pois PLA é instrução longa). Portanto, não executa PLA EXEC e continua a execução sequencialmente.

Como Contador:

Comentário:

Como $CONTA = -1 < 0$, já da primeira vez que o SUS é executado, é fácil ver que o salto não será executado e sempre haverá a volta ao BEGIN. Cada vez que o grupo de instruções for executado subtrair-se-á um de CONTA. Portanto, fica-se com:

<u>Nº de vezes executado</u>	<u>CONTA</u>
0	-1
1	-2
2	-3
.	.
.	.
n	-n-1

Ou seja, hã a contagem de quantas vezes foram executadas as instruções (com sinal trocado).

Obs.:

Devido ao fato de a aritmética do Patinho Feio ser com complemento de 2, deve-se tomar cuidado para não usar este método de contagem para um número muito grande de execuções, pois pode ocorrer o seguinte:

<u>nº de execuções</u>	<u>valor de CONTA</u>	
125	-126	
126	-127	
127	-128	
128	+127	perde-se o valor do nº de vezes.
129	+126	
:	:	
:	:	
253	+2	
254	+1	
255	0	haverá um salto sobre a instrução PLÁ BEGIN e a sequência de instruções não tornará a ser executada.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Explicação: } 1000\ 0000 & = & -128_{10} \\
 + 1111\ 1111 & = & -110 \\
 \hline
 0111\ 1111 & = & +127_{10}
 \end{array}$$

V = 1 mas como SUS não mexe em V e T, não fica
T = 1 remos sabendo que houve transbordo.

Exemplos:

- 1) Somar os elementos de uma matriz de 100 elementos armazenados a partir da posição MAT, isto é:

```

{MAT} = a1
{MAT+1} = a2
:
:
{MAT+99} = a100

```

supondo que {LOX} = 100

```

:
:
SOMA DEFC 0
:
:
CONTR SUS 0
:
PLA EXEC
:
:
EXEC CARX MAT
:
SOM SOMA
:
ARN SOMA
:
PLA CONTR
:
:

```

- 2) O programa já descrito para multiplicar A por B, pode ser feito com a instrução SUS.

```

ORG /372
A DEFC valôr de A
B DEFC valor de B
P DEFC 0 LOCAL P/ARMAZENAR O PRODUTO.
. SUS B TESTA SE B JÁ É ZERO;
PLA ++3 SE NÃO FOR,VAI P/A INSTR.CAR P;
PARE SE FOR, PÁRA .
CAR P SOMA MAIS UMA VEZ
SOM A A AO PRODUTO JÁ
ARM P ACUMULADO.
PLA .- VOLTA PARA TESTAR B
FIM .-

```

Notar o uso do operando *+3 :

* refere-se à primeira palavra da instrução PLA.

*+1 refere-se à segunda palavra da instrução PLA.

*+2 refere-se à instrução curta PARE.

*+3 refere-se à primeira palavra da instrução GAR.

Instrução PUG (pula e guarda) - código de máquina Fnnh.

Descrição da execução da instrução pelo Patinho Feio:

19) Calcula o endereço efetivo eee a partir de nnn. Não usa indexação.

29) Seja $C1 = /k1m$ (endereço da próxima instrução que seria executada):


Faz $\{ eee \} = /0k$

$\{ eee+1 \} = /1m$


$Cf = eee+2$

Explicação da instrução:

Esta instrução serve para a implementação de sub-rotinas no programa, ou seja, um grupo de instruções que deve ser executado a partir de vários pontos do programa, aos quais se deve voltar após uma execução, conforme o diagrama exemplo:



Note-se como esta instrução consegue isto:



Supondo que o endereço correspondente a PATO é /202 e que a instrução PUG ocupa as posições de memória /105 e /106 (é instrução longa!), a execução dessa instrução, passo a passo, dá-se da seguinte forma:

	104	105	106	107		201	202	203	204	
memória	...		F2	02	52	02		...
			PUG /202					CARX *		

Inicialmente:

CI = /105 Lê, na posição indicada pelo CI ,
/105 da memória, a instrução /F2 e
soma 1 ao CI .

CI = /106 Identifica a instrução como sendo
longa.

CI = /106 Lê, na posição indicada pelo CI ,
/106 da memória, a 2ª metade da ins-
trução longa: /02 e soma 1 ao CI
(portanto, a instrução é /F202).

CI = /107 Calcula o endereço efetivo; $eee = /202$.

CI = /107 Se CI = klm, então $k = /1$, $l = /0$,
 $m = /7$. Coloca em $eee = /202$ os dí-
gitos hexadecimais $/0k = /01$, e em
 $eee+1 = /203$ coloca $/lm = /07$.

CI = /107 Faz CI = $eee + 2 = /204$

CI = /204 Fim da execução da instrução.

A instrução que será executada em seguida é, evi-
dentemente, aquela no endereço /204, pois este é
o conteúdo do CI . Contudo, veja-se o que acon-
teceu nas posições /202 e /203 que foram altera-
das pela execução da instrução PUG. Seu conteúdo
agora é o seguinte:

201	202	203	204
...	01	07	...

Mas, /0107 nada mais é que uma instrução PLA /107,
e a posição /10' é aquela imediatamente seguinte
à instrução PU..

O Patinho Feio executa agora toda a rotina, a partir da posição /204, até chegar à instrução PLA PATO, quando há o desvio para a posição PATO = /202. Aí encontra-se uma instrução de pulo de volta para o local de onde havia sido "chamada" a subrotina e, portanto, há a volta ao ponto desejado.

Está claro, então, o que faz a instrução PUG <endereço> : pula para a posição <endereço>+2 e guarda o endereço de chamada em <endereço> e <endereço>+1. Note-se que o conteúdo anterior do <endereço> e <endereço>+1 (no caso a instrução CARX *) simplesmente não interessa, pois o Patinho Feio monta aí, durante a execução, a instrução de retorno, destruindo o que havia antes. A última instrução da subrotina deve ser um PLA <endereço> pois aí se encontra o endereço para onde se deve retornar (local de chamada).

6 - INSTRUÇÕES IMEDIATAS

(Exceto instruções de deslocamento - cap. 10)

São constituídas de quatro instruções, todas elas longas. São chamadas imediatas porque, embora realizando operações aritméticas ou lógicas, não necessitam do cálculo de um endereço efetivo (eee) da memória: o dado sobre o qual se vai operar já vem na própria instrução. Em todas estas instruções, o <operando> é convertido em nn (2ª palavra da instrução). O operando, então, deve ser uma constante, não podendo ser uma referência à memória.

Instrução XOR - código de máquina D2nn.

Realiza a função lógica XOR ("Exclusive Or"), bit a bit, entre o ACC e nn; o resultado fica no ACC. XOR não mexe em V nem em T. Lembrando a tabela de função XOR, tem-se os seguintes exemplos:

Exemplo 1: Instrução: XOR @M

ACC = 1100 1010
@M = 0100 1101
 novo ACC = 1000 0111

XOR		
a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Exemplo 2: Uma maneira (há outra melhor - vide capítulo 7) de achar o complemento de 1 do ACC, isto é, trocar os zeros por uns e os uns por zeros, é executar um XOR do ACC com /FF:

ACC = 1011 0100
 XOR /FF /FF = 1111 1111
 novo ACC = 0100 1011

Instrução NAND - código de máquina D4nn.

Realiza a função lógica NAND, bit a bit, entre ACC e nn (segunda palavra da instrução), colocando o resultado no ACC. Não altera V nem T.

Exemplo 1:

ACC = 0100 1101
 NAND 25 25₁₀ = 0001 1001
 novo ACC = 1111 0110

NAND		
a	b	a.b
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Exemplo 2: Uma instrução NAND /FF terá exatamente o mesmo efeito que um XOR /FF (ver na instrução anterior): acha o complemento de 1 do acumulador.

Exemplo 3: Quer-se saber se o bit menos significativo é zero ou um. Pode-se fazer um NAND com /01:

ACC = 0010 0111 | 0010 0110
 NAND /01 /01 = 0000 0001 | 0000 0001
 novo ACC = 1111 1110 | 1111 1111

se era um,
o resultado
é /FE

se era zero,
o resultado
é /FF

A seguir, pode-se testar o acumulador e desviar conforme resultado.

Instrução SOMI (soma imediata) - código de máquina D8nn.

Realiza a soma: $\text{ACC} \leftarrow \text{ACC} + \text{nn}$; acerta V e T, conforme o resultado dessa operação.

Exemplo 1:

$\text{ACC} = 0110\ 0011$
 $\text{SOMI } 25\ 25_{10} = 0001\ 1001^+$
 novo $\text{ACC} = 0111\ 1100$; V = 0 , T = 0

Exemplo 2:

$\text{ACC} = 1000\ 0010$
 $\text{SOMI } -33\ -33_{10} = 1101\ 1111^+$
 novo $\text{ACC} = 0110\ 0001$; V = 1 , T = 1 (hou
 ve transbordo)

Instrução CARI (carrega imediato) - código de máquina DAnn.

Coloca nn no ACC, sem mexer em V nem em T.

$\text{ACC} \leftarrow \text{nn}$.

Exemplo: Um modo de zerar o ACC é executar a instrução CARI 0. (Há um modo melhor, ver capítulo 7).

7 - INSTRUÇÕES CURTAS DO GRUPO 1

São todas instruções curtas e, por isso, são às vezes chamadas, impropriamente, de micro-instruções. São do grupo 1 as instruções curtas cujo código de máquina começa com /8. Nenhuma das instruções deste capítulo tem operando.

Instrução LIMPO - código de máquina /80.

Limpa o ACC, V e T.

(Obs.: o último carácter do mnemônico da instrução é o número zero, não a letra "O").

ACC ← 0

V ← 0

T ← 0

Instrução UM - código de máquina /81.

Faz o ACC igual a um e limpa V e T.

ACC ← 1

V ← 0

T ← 0

Instrução CMP1 - código de máquina /82.

Complementa de 1 o ACC e limpa V e T.

ACC ← complemento de um do ACC.

V ← 0

T ← 0

Instrução CMP2 - código de máquina /83.

Complementa de 2 o ACC e atualiza V e T, conforme o resultado dessa operação.

Como se sabe, o complemento de 2 é obtido a partir do complemento de 1, somando-se-lhe o número 1. e no Patinho Feio, o complemento de 2 de um número é esse número com sinal trocado.

ACC ← complemento de 2 do ACC .

V e T atualizados segundo o resultado da soma de 1 ao complemento de um do número.

Exemplo 1:

ACC = 0110 1011

CMP2

novo ACC = 1001 0101 , V = 0 , T = 0

Exemplo 2:

ACC = 1000 0000

CMP2

novo ACC = 1000 0000 , V = 1 , T = 1

Instrução LIM - código de máquina /84.

Limpa V e T.

V ← 0

T ← 0

Instrução INC (incrementa) - código de máquina /85.

Soma um ao ACC e atualiza V e T, conforme o resultado da operação.

ACC ← ACC + 1 ; atualiza V e T.

Exemplo: As duas seqüências a seguir, têm exatamente o mesmo efeito:

:		:
:		:
GMP1	e	GMP2
INC		:
:		:
:		:

Instrução UNEC - código de máquina /86.

Coloca -1 no ACC e limpa V e T.

ACC ← -1

V ← 0

T ← 0

Instrução LIMPI - código de máquina /87.

Limpa o ACC e T; faz V = 1.

ACC ← 0

V ← 1

T ← 0

8 - INSTRUÇÕES CURTAS DO GRUPO 2

Todas estas instruções ocupam uma só palavra, e seu código de máquina começa com /9. Todas elas podem resultar em saltos, dependendo das condições encontradas. Convém lembrar que um salto é sempre sobre duas palavras, e que em duas palavras cabe uma instrução longa ou duas curtas. O operando destas instruções é uma constante - 0 ou 1, apenas.

Cód.Máq. (hexad.)	Instrução	Operando	Faz $CI \leftarrow CI + 2$ se: (Resumo)	Descrição Salta duas palavras quando:
90	ST	0	Se $T=0$	$T=0$
91	STM	0	Se $T=0, T+1$	$T=0$, e também faz $T \leftarrow 1$
92	ST	1	Se $T=1$	$T=1$
93	STM	1	Se $T=1, T \leftarrow 0$	$T=1$, e também faz $T \leftarrow 0$
94	SV	0	Se $V=0$	$V=0$
95	SVM	0	Se $V=0$, e faz $V \leftarrow 1$	$V=0$, e também faz $V \leftarrow 1$
96	SV	1	Se $V=1$	$V=1$
97	SVM	1	Se $V=1$, e faz $V \leftarrow 0$	$V=1$, e também faz $V \leftarrow 0$

Exemplo: O trecho de programa abaixo calcula quantas vezes houve vai-um ao se somar seguidamente um ao nº -128 antes de haver transbordo; o resultado fica em CSI.

LIMPO		Limpa a posição CSI
ARM	CSI	
ROT	CAR	KLA (Supor que KLA contém o nº -128, no início)
INC		Soma um
ST	0	Não havendo transbordo continuamos
PLA	FTP	Havendo, pulamos p/FTP (fim do trecho de programa)
ARM	KLA	Salva valor atual de KLA

SV	1	Se V for zero, vamos para o próximo valor
PLA	ROT	
CAR	CSI	Se V for 1, somamos um a CSI
INC		e vamos para o próximo valor.
ARM	CSI	
PLA	ROT	

FTP

Note-se que após as instruções STO e SV! há as instruções longas PLA FTP e PLA ROT, que ocupam as duas palavras que serão saltadas se as condições forem satisfeitas.

9 - INSTRUÇÕES DE PAINEL

Fazem parte do grupo 1 de instruções curtas, isto é, seu código de máquina começa com /8 e ocupam oito bits. (As outras instruções deste grupo estão no capítulo 7).

Consistem de 8 instruções com o mesmo mnemônico PNL. Apenas o operando muda: é uma constante de zero a sete. Os respectivos códigos de máquina vão de /88 a /8F.

As instruções de painel usam os 8 bits menos significativos (bits à direita) do registrador de chaves (RC) do Paltinho Feio (ver capítulo 3). (Os 4 bits mais significativos são ignorados). Quando, neste capítulo 9, utilizamos a abreviação RC, entenda-se como 8 bits, e não como o registrador de chaves completo, que tem 12 bits.

Descrição das Instruções:

Mnemônico	Operando	Cód.Máq. (hexad.)	Descrição
PNL	0	88	$\underline{ACC} \leftarrow \underline{RC} ; \underline{V} \leftarrow 0 ; \underline{T} \leftarrow 0$
PNL	1	89	$\underline{ACC} \leftarrow \underline{RC} + 1$
PNL	2	8A	$\underline{ACC} \leftarrow \underline{RC} - \underline{ACC} - 1$
PNL	3	8B	$\underline{ACC} \leftarrow \underline{RC} - \underline{ACC}$
PNL	4	8C	$\underline{ACC} \leftarrow \underline{RC} + \underline{ACC}$
PNL	5	8D	$\underline{ACC} \leftarrow \underline{RC} + \underline{ACC} + 1$
PNL	6	8E	$\underline{ACC} \leftarrow \underline{RC} - 1$
PNL	7	8F	$\underline{ACC} \leftarrow \underline{RC} ; \underline{V} \leftarrow 1 ; \underline{T} \leftarrow 0$

atualizam V e T
conforme o re-
sultado da ope-
ração.

É claro, então, porque só são usados os 8 bits menos significativos do registrador de chaves: eles deverão ser colocados no ACC ou somados a este, e o ACC só tem 8 bits.

Das instruções mencionadas, praticamente só se usa PNL 0, e eventualmente PNL 7. As outras instruções, normalmente não se usam.

Se os valores de V e T forem necessários, recomenda-se não usar as instruções PNL 1 a PNL 6, porque devido ao "hardware" da máquina (isto é, os seus circuitos eletrônicos), as regras de atualização de V e T podem não ser aquelas que, à primeira vista, parecem verdadeiras (principalmente as instruções PNL 2 e PNL 5).

Normalmente utiliza-se estas instruções para permitir que o operador altere a execução de um programa, entrando com diferentes valores no RC.

É necessário, então, que o computador esteja parado ou em espera (ver capítulo 11), antes de executar uma instrução de PNL, para dar tempo ao operador de introduzir seu dado no RC (após o que ele aperta o botão de PARTIDA ou, às vezes, INTERRUPTÃO (ver capítulo 11)).

Ac executar a instrução PNL o Patinho Feio não espera o operador colocar o dado no RC; executa a instrução com o valor de RC naquele instante.

Exemplo: o seguinte trecho de programa aceita um dado do painel de controle.

```

:
:
PARE      O operador coloca o dado e aperta partida.
PNL 0     Transfere o dado do RC p/o ACC
ARM *2    e daí para a posição *-2 da memória.
:
:
```

Nota: A posição 8-2 é onde está armazenada a instrução PARE, que, portanto, será destruída ao ser executado o ARM. Portanto, se esse trecho de programa for executado novamente, o Patinho Feio não pára antes de executar o PNL, a não ser que o dado, na primeira vez, tenha sido /9D, que é o código de máquina da instrução PARE.

10 - INSTRUÇÕES DE DESLOCAMENTO

Estas instruções fazem parte do grupo de instruções imediatas (capítulo 6); portanto, são todas longas. Seu operando é uma constante entre 0 e 4. (*)

A primeira palavra do código de máquina destas instruções todas é /D1. A segunda palavra é da forma /mn, onde m diz qual é a operação de deslocamento a realizar e n é o operando.

Todas estas instruções operam exclusivamente com o ACC e o registrador V.

O quadro seguinte mostra esquematicamente a ação do computador ao executar cada instrução, com <operando> = 1. Se o operando for n, executa-se o anterior n vezes. Se o operando for zero, não executa nada (deslocamento de zero posições).

(*) Na realidade, o número de deslocamentos é dado pelo número de bits ligados do hexadecimal n da instrução. Exemplo: se $n = 0110$ ou $n = 0011$ ou $n = 1001$, etc., haverá em todos estes casos, dois deslocamentos. Contudo, o operando n deve valer de 0 a 4, e os códigos de máquina realmente gerados são:

operando = 0 $\rightarrow n = 0000$	operando = 3 $\rightarrow n = 0111$
operando = 1 $\rightarrow n = 0001$	operando = 4 $\rightarrow n = 1111$
operando = 2 $\rightarrow n = 0011$	

Empregamos a notação $\underline{V} = v$, $\underline{ACC} = \text{aaaa aaaa}$ ou $\underline{ACC} = \text{saaa aaaa}$, quando queremos destacar o bit de sinal. Evidentemente, os \underline{a} representam dígitos binários e não são todos iguais em geral.

Exemplos de deslocamentos: $\underline{ACC} = 1011\ 0101$ $\underline{V} = 0$

Se executarmos só a instrução	Teremos o resultado	
	<u>ACC</u>	<u>V</u>
DB 2	0010 1101	0
GDV 3	0101 0110	1
GE 4	0101 1011	1
DPS 1	1101 1010	1
DEV 0	1011 0101	0 (não faz nada)

Exemplo: GE 4

	<u>V</u>	a	a	a	a	a	a	a	a
situação inicial	0	1	0	1	1	0	1	0	1
um giro	1	0	1	1	0	1	0	1	1
giro 2	0	1	1	0	1	0	1	1	0
giro 3	1	1	0	1	0	1	1	0	1
giro 4	1	0	1	0	1	1	0	1	1

Resultado final: $\underline{ACC} = 0101\ 1011$

$\underline{V} = 1$

conforme está na tabela exemplo.

Nota: A instrução DDS é usada para divisão inteira por 2 (isto é, se o número for ímpar, subtrai-se 0,5 do resultado da divisão (arredondamento)).

Exemplo:

$$\underline{\text{ACC}} = 0011\ 0101 = 53_{10}$$

$$\text{DDS } 1 \rightarrow \underline{\text{ACC}} = 0001\ 1010 = 26_{10} = \frac{53}{2} - 0,5$$

$$\underline{\text{ACC}} = 1011\ 0101 = -75_{10}$$

$$\text{DDS } 1 \rightarrow 1101\ 1010 = -38_{10} = -\frac{75}{2} - 0,5$$

$$\underline{\text{ACC}} = 0100\ 1100 = 76_{10}$$

$$\text{DDS } 1 \rightarrow 0010\ 0110 = 38_{10} = \frac{76}{2} \text{ (o número é par, por isso, não há arredondamento)}$$

11 - CONCEITO DE INTERRUPÇÃO

INSTRUÇÕES CURTAS DO GRUPO 3

Introduzir-se-ã neste capítulo, o importante conceito de interrupção e, além disso, serão vistas as instruções curtas do grupo 3, a maioria das quais referentes a esse assunto.

Inicialmente, é necessário dizer que há dois modos de conseguir uma interrupção no Patinho Feio: 1) por meio de um equipamento de entrada e saída, e 2) por meio do botão interrupção do painel. Neste capítulo só será discutido o 2º modo. No capítulo 12 tratar-se-ã do outro (E/S). O Patinho Feio só tem um nível de interrupção (adiante isto será explicado com detalhes).

Considere-se, então, a sequência de execução das instruções pelo Patinho Feio. Uma vez que ele comece a executar instruções, ele prossegue sequencialmente, executando-as uma a uma, exceto quando encontra uma instrução de desvio ("pulo" ou "salto"), que altera a ordem normal de execução. E assim, ele prossegue, até encontrar uma instrução PARE. Note-se que não é possível o operador intervir nessa sequência, a menos que ele pare o computador manualmente (ver capítulo 16 - "Operação").

Suponhamos agora, que o operador perceba, de algum modo, que seu programa tem um pequeno erro não-previsto (isto é, que só se tornou visível durante a execução), e suponhamos que, em outra parte da memória, haja uma rotina que lhe permita recuperar-se desse erro. Seria ótimo, então, que se pudesse interromper a sequência normal de processamento e executar essa rotina de correção de erros. Mas como fazê-lo?

Um método óbvio se oferece: parar manualmente o computador e recomençar a execução a partir da primeira instrução da rotina em questão (ver capítulo 16). Acabando essa rotina, parar novamente a máquina e recomençar o programa a partir do ponto em que se tinha parado originalmente. Como é fácil ver, esse método, por envolver muitas operações manuais, é lento e está sujeito a erros - por exemplo, é necessário lembrar do ponto onde se havia parado.

Para que tudo isso seja feito automaticamente, criou-se a interrupção, que permite alterar a sequência de execução de instruções pelo lado de fora da máquina.

O nome interrupção (do inglês "interrupt") confunde um pouco: parece que há interrupção no processamento, ou seja, que a máquina pára. Isto não é verdade: a interrupção não pára o computador; ela interrompe a sequência normal de execução das instruções.


Isto é feito do seguinte modo: quando o botão de INTERRUPÇÃO é pressionado, o computador recebe um pedido de interrupção. Ele termina de executar a presente instrução e, então, verifica se a interrupção está permitida ou inibida. Suponhamos que esteja permitida. Neste caso, nas posições 2 e 3 da memória, é montada automaticamente a instrução PLA CI, ou seja, um pulso para a instrução que seria executada a seguir, se não houvesse interrupção, e começa a executar as instruções a partir da posição 4 (faz CI - 4). Novas interrupções ficam, por enquanto, inibidas.

Percebe-se então que foi, na realidade, executada uma instrução PUG 2 (veja capítulo 5), como se ela estivesse inserida entre a instrução após a qual a interrupção ocorreu e a instrução seguinte.

Nas posições 2 e 3 tem-se, agora, o endereço de onde se deve recommear o programa interrompido, aí posto automaticamente pelo computador. A "outra parte da memória", referida alguns parágrafos acima, onde está a rotina de correção de erros, começa na posição 4 da memória.

A grande vantagem do método acima é que a instrução PUG 2 não estava originalmente no programa, mas o computador foi forçado a executá-la, apertando-se o botão de interrupção.

Exemplo:



Em geral, a primeira coisa que se deve fazer ao começar a rotina de interrupção, é guardar o conteúdo do ACC, do IDX e da EXT e, eventualmente, de V e de T, em posições de memória conhecidas. Isto porque, como provavelmente a rotina vai utilizar e modificar essas posições e registradores, seus valores anteriores, necessários ao prosseguimento do programa, seriam destruídos. Essa operação é chamada "salvar o estado da máquina no instante da interrupção".

Logo antes de recommear o processamento do programa, deve-se recolocar os valores originais nos respectivos lugares, para que o programa recomece exatamente no estado em que parou.

A isto se chama "restaurar o estado da máquina após o atendimento da interrupção" (isto é, restaurar os valores existentes no momento em que houve a interrupção).

Foi dito mais atrás que o Patinho Feio tem apenas um nível de interrupção. Isto quer dizer que, uma vez que foi aceito um pedido de interrupção, e o Patinho Feio esteja então processando uma interrupção, novas interrupções estão inibidas. Ou seja, não adianta ficar apertando o botão INTERRUPTÃO do painel: o Patinho Feio não aceitará novas interrupções enquanto não acabar de processar a atual.

A razão disto é simples: se fosse aceita mais uma interrupção, o novo endereço de retorno destruiria o antigo ao ser guardado também nas posições 2 e 3 da memória. Em consequência, não se saberia mais onde ocorreu a primeira interrupção, o que evidentemente não deve acontecer.

Como foi executada, no instante da interrupção, uma instrução PUG 2, poder-se-ia pensar em acabar a rotina com um PLA 2. Deste modo haveria a volta à posição 2 e ali seria encontrada a instrução de retorno ao ponto em que se havia abandonado o programa.

De fato, este método funciona se não se quiser, depois, novas interrupções. Mas se for encarada a eventual necessidade de se ter mais interrupções, não é possível acabar assim a rotina, pois novas interrupções estão inibidas! É necessária uma instrução especial que será vista a seguir.

Instruções Curtas do Grupo 3:

Agora, então, serão vistas as instruções relacionadas com interrupções, as quais são um subconjunto do grupo 3 de instruções curtas, que é composto de 8 instruções, todas curtas. Os códigos de máquina correspondentes vão de /98 para a primeira, a /9F para a última. Nenhuma tem operando!

Instrução PUL - código de máquina /98

Pula para a posição de memória /002 e limpa o estado de interrupção. Esta é a instrução necessária para terminar uma interrupção, conforme a discussão anterior. É equivalente a um PLA 2 e termina a atual interrupção; por isso, uma nova interrupção fica agora permitida. Esta instrução é o único modo de, durante um processamento, terminar uma interrupção. Quando o Patinho Feio está parado, pode-se também apertar o botão "preparação" (ver cap. 16).

Instrução TRE - código de máquina /99

Troca o conteúdo do acumulador com o da extensão (posição /001). Isto permite acesso rápido ao conteúdo da extensão sem que a informação contida no ACC seja perdida.

ACC \longleftrightarrow {EXT}

Instrução INIB - código de máquina /9A

Inibe a interrupção do computador.

Explicação:

Pode acontecer de existir um programa ou um trecho de programa em que não se quer que haja interrupção de modo algum, mesmo que alguém, acidentalmente, aperte o botão INTERRUPTÃO.

Para estes casos existe esta instrução. Após executado um INIB, não é mais possível interromper o sistema até a execução da instrução PERM (descrita a seguir). Esta instrução não tem efeito se o computador estiver tratando uma interrupção, pois neste caso a interrupção já está inibida.

Instrução PERM - código de máquina /9B

Permite interrupção do sistema.

Esta instrução serve para tornar a interrupção novamente permitida, uma vez que ela esteja inibida pela execução da instrução INIB. Caso contrário, ela não terá efeito algum.

Atenção: Se o Patinho Feio já estiver em interrupção, esta instrução não vai tornar nova interrupção permitida. O único modo de fazer isso é terminar a atual interrupção através de uma instrução PUL.

Nota: Além da interrupção pelo painel, estas instruções também inibem e permitem interrupções de equipamentos de E/S. (Ver capítulo 12, para mais detalhes).

Exemplo:

<pre> : : INIB -- -- -- PERM : : </pre>	>	<p>neste trecho não acontecerá interrupção, mesmo se for apertado o botão do painel.</p>
---	---	--

Instrução ESP (espera) - código de máquina /9C

Para o processamento até acontecer um pedido de interrupção ou ser acionado o botão de partida. Esta instrução é mais usada no caso de interrupções por periféricos de E/S (capítulo 12).

Instrução PARE - código de máquina /9D

Para o processamento, que só recomeça quando for acionado o botão de partida. A diferença, então, entre as instruções PARE e ESP é que, ao ser executado um PARE, não adianta apertar o botão de interrupção que o processamento não recomeça, o que acontece no caso da instrução ESP.

Instrução TRI - código de máquina /9E

Troca o conteúdo do acumulador com o do indexador (posição 0 da memória). Isto permite acesso rápido ao conteúdo do indexador sem perder a informação contida no ACC.

ACC \longleftrightarrow {IDX}

Instrução IND - código de máquina /9F

Indica que na próxima instrução o endereçamento é indireto. Se a instrução não for de referência à memória, o IND não terá efeito algum. O uso desta instrução e os modos de endereçamento estão discutidos com detalhes no capítulo 5.

Ver-se-á agora um pequeno exemplo de programa que usa interrupção. Não é um exemplo típico, porque não é necessário salvar o estado da máquina no momento da interrupção e a entrada e saída de dados são manuais.

O programa aceita dados pelo registrador de chaves e acumula numa somatória. Após colocado o dado, o Patinho Feio entra em espera e pode-se apertar o botão de partida para somar o novo dado ao resultado anterior da somatória. Apertando-se o botão de interrupção, o novo dado será subtraído do resultado anterior.

```

ORG      /4
CMP2      Troca o sinal do número e volta
PUL
ORG      /173
LIMPO
TRE      Limpa ACC e {EXT}
LIMPO
LER      PARE
PNL      0      P/colocar o dado (o resultado da somatória
                pode ser lido no ACC)
ESP      Para decidir de soma ou subtrai
SOM      1      ACC ← ACC + {EXT}
ARM      1      Guarda novo valor da somatória na EXT
PLA      LER
FIM      /173      Execução começa em /173


```

12 - MÉTODOS DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

Neste capítulo será iniciado o estudo de uma das partes mais importantes (para qualquer computador), ou seja, a entrada e saída de dados, que é o modo de trocar informações entre a máquina e o mundo exterior. Há diferenças muito grandes entre os métodos e instruções de E/S (entrada e saída), de máquina para máquina, e por isso, este assunto é um dos mais difíceis de aprender, na programação de qualquer computador.

Será vista, naturalmente, a E/S tal como é realizada no Patinho Feio. Neste capítulo, apenas os métodos para realizar a E/S serão examinados. As instruções correspondentes, e exemplos, serão vistos no capítulo 13.

Abaixo tem-se um esquema da interligação entre o computador e seus equipamentos de E/S.



Da figura acima tem-se a primeira regra (sem exceções): todos os dados que entram ou saem têm que passar pelo acumulador.

Ao Patinho Feio podem ser ligados 16 equipamentos de E/S (no máximo), cada qual ocupando um endereço de E/S, numerados de 0 a F (hexadecimal). Atualmente há 6 equipamentos, excluindo painel e duplex, ligados conforme a tabela abaixo:

<u>Endereço de E/S</u>	<u>Equipamento</u>	<u>Tipo Entrada ou saída</u>
0	Painel (RC)	E
5	Impressora (HP-2607A)	S
6	8-Bit duplex	E/S
7	8-Bit duplex	E/S
8	Perfuradora rápida de Fita de Papel	S
9	Leitora de Cartões	E
A	DECWRITER (Digital Equipment Corp.)	E/S
B	TTY (Teleprinter da TELETYPE Corp.)	E/S
E	Leitora de Fita de Papel	E

Os outros endereços de E/S ainda estão vagos.

A impressora é uma HEWLETT-PACKARD 2607A, com 132 colunas.

A DECWRITER é uma "máquina de escrever" com 72 colunas; o terminal da TELETYPE também, só que além disso, inclui leitora e perfuradora de fita de papel.

Os 2 endereços ocupados pela interface "8-Bit duplex" são para possibilitar a ligação entre o Patinho Feio e outros computadores.

Recomenda-se, para cada equipamento, consultar o manual fornecido pelo fabricante, para ter detalhes de operação do aparelho. Consultar também os apêndices deste manual, onde também se encontra o código ASCII, que é usado nos equipamentos.

Obs.: Os equipamentos de E/S efetivamente ligados ao Patinho Feio, vão sendo modificados à medida em que novos projetos são desenvolvidos pelo Laboratório de Sistemas Digitais. Para de ter uma relação atualizada desses equipamentos e mais detalhes de sua operação, recomenda-se consultar o manual "Resumo dos Equipamentos de E/S do Patinho Feio", publicado pelo Laboratório.

Estrutura dos Equipamentos de E/S (exceto painel)

Para fins de programação, todo equipamento de entrada e saída pode ser considerado como tendo:

- a) um registrador de 8 bits;
- b) um flip-flop de controle;
- c) um flip-flop de estado ("busy"(ocupado) ou "ready" (disponível));
- d) um flip-flop de pedido de interrupção;
- e) um flip-flop de "permite ou impede" pedidos de interrupção do dispositivo.

O painel só tem o registrador de 8 bits, chamado registrador de chaves, que fisicamente são as 8 chaves à direita (8 bits menos significativos) do RC completo, de 12 bits. Por esse registrador só é possível a entrada de dados. As instruções relativas ao painel estão discutidas no capítulo 9.



Obs.: Na realidade, todos os elementos citados acima estão em interfaces (circuitos que ligam os equipamentos de E/S ao Patinho Peio), mas isso não é relevante, do ponto de vista do programador. É mais fácil considerá-los diretamente como pertencentes ao equipamento em questão.

Em toda entrada de dados, o dado (8 bits) passa do meio exterior (isto é, cartão, fita perfurada, teclado, etc.), para o registrador de 8 bits do dispositivo correspondente. Completado esse processo, pode-se passá-lo desse registrador para o ACC.

Em toda saída de dados, o dado (8 bits) passa do ACC para o registrador de 8 bits do dispositivo correspondente, e daí para o meio exterior. Durante este último processo, não se pode mudar o conteúdo do registrador de 8 bits, pois senão haverá erro na saída.

Entrada

O operador
pressiona
uma tecla

Saída

Como é fácil ver, então, entram ou saem 8 bits por vez. A imagem no meio exterior desses 8 bits depende do dispositivo. Por exemplo, se se tratar da DECWRITER ou do terminal Teletype, que usam o código ASCII, ao número binário 0100 1011 corresponde a letra K do alfabeto. Portanto, se se mandar sair 0100 1011, o dispositivo escreverá a letra K no papel. Analogamente, se numa entrada de dados, bater-se na tecla K do teclado, o computador receberá o número 0100 1011. (No apêndice encontra-se o código ASCII completo). A saída ou entrada é, então, efetuada caracter por caracter.

A fita de papel perfurada que sai da perfuradora e é lida na leitora de fitas, tem 8 trilhas, correspondentes aos 8 bits da palavra, e cada coluna corresponde a um caracter. Se esse caracter for a letra K, na fita estará perfurado 0100 1011. Naturalmente, esta perfuração pode ser interpretada como sendo simplesmente o número /4B. Tudo depende de que espécie de dados foram colocados na fita, se números binários ou um "texto" codificado em ASCII.

Ver-se-á agora os dois possíveis métodos de E/S:

a) Método "wait-for-flag":

Consiste no seguinte: manda-se, por exemplo, entrar um dado. Ora, este dado deve passar do meio exterior para o registrador de 8 bits, e isto leva algum tempo. Não se prossegue o processamento, mas fica-se "perguntando" ao dispositivo: "— já acabou?" até que ele "responda": "sim". Neste instante pode-se passar o dado para o ACC e entrar mais um dado, ou prosseguir com o programa, se for o caso. (Por isso o método se chama "wait-for-flag", isto é, espera um aviso do dispositivo de que já acabou).

Na saída o método é análogo: passa-se o dado do ACC para o registrador de 8 bits do dispositivo conveniente, e manda-se passar o dado desse registrador para o meio exterior. Não se continua o programa, mas fica-se "perguntando" ao dispositivo: "já passou?", até que ele responda que "sim", quando, então, pode-se sair o próximo dado ou prosseguir o programa.

É necessário ficar fazendo essas perguntas, porque se a transferência do dado entre o meio externo e o registrador de 8 bits (ou vice-versa) não tiver acabado, não se pode ler o conteúdo do registrador de 8 bits (pois o que lá está não é o dado que queríamos!) na entrada; e, na saída, não se pode colocar ali outro dado (para não destruir o dado que está saindo!).

DIAGRAMA DE BLOCOS DO MÉTODO "WAIT-FOR-FLAG"
PARA ENTRADA DE DADOS






DIAGRAMA DE BLOCOS DO MÉTODO "WAIT-FOR-FLAG"
PARA SAÍDA DE DADOS

PRIMEIRO MODO



SEGUNDO MODO



O segundo método de saída é mais rápido que o primeiro, por que enquanto o dispositivo passa o dado para o meio exterior, pode-se continuar o processamento. Só depois de algum tempo, quando for necessária a saída do próximo dado, é que se testa se já acabou a saída do primeiro, e aí então, provavelmente, o dispositivo já terá acabado seu trabalho, ou pelo menos, o tempo de espera será menor.

b) Método de Interrupção:

Como se deve ter percebido da discussão do item anterior, o tempo que um equipamento de K/S leva para transferir um dado entre seu registrador de 8 bits e o meio exterior, é muito maior que o tempo de o Patinho Feio executar uma instrução qualquer. Logo, há um grande desperdício de tempo em ficar esperando o equipamento acabar sua tarefa, para prosseguir o processamento, como se faz no método "wait-for-flag" e, conseqüentemente, reduz-se a eficiência do programa.

Por outro lado, muitas vezes não é realmente necessário, na entrada principalmente, obter o dado do meio exterior imediatamente antes de usá-lo. Pode-se entrar o dado e deixá-lo em certa posição da memória, enquanto se faz outra coisa no programa, e depois vir buscá-lo nesta posição, quando ele se tornar necessário.

Para conseguir isso, existe a entrada e saída por interrupção. O conceito de interrupção é discutido no capítulo 11, e aqui só será vista sua aplicação à entrada e saída.

O método consiste no seguinte:

Para a entrada, ordena-se ao dispositivo que transfira o dado do meio exterior para o seu registrador de 8 bits, e que quando terminar o processo, peça uma interrupção ao Patinho Feio. Continua-se a processar o programa normalmente, até o ponto que for possível fazê-lo, sem ter o dado que queremos

entrar. Se até então, não tiver acontecido uma interrupção, pode-se executar uma instrução ESP, e deste modo, o Patinho Feio ficará esperando um pedido de interrupção.

O dispositivo, ao acabar a transferência do dado, pedirá uma interrupção. Supondo que esta esteja permitida, haverá um desvio para a posição 4 da memória, onde deve haver uma rotina para tratamento da interrupção, que geralmente faz o seguinte:

- salva o estado da máquina, se necessário;
- determina qual dispositivo pediu interrupção (principalmente se se estiver trabalhando com esse método em mais de um equipamento de E/S, porque sabe-se apenas que houve interrupção, mas não de onde proveio o pedido — pode ter sido até do botão do painel!);
- torna o dado disponível para o programa (isto é, armazena-o numa posição conveniente ou no ACC);
- pode, conforme o caso, atualizar contadores e outras variáveis do programa;
- restaura estado da máquina, se necessário;
- volta ao processamento normal.

Quando dois dispositivos pedirem interrupção simultaneamente, é necessário escolher um deles para ser tratado em primeiro lugar. Geralmente, escolhe-se o dispositivo mais rápido (no Patinho Feio, é a leitora de fita e, futuramente, se rá o disco).

Para a saída, o método é inteiramente análogo, isto é, passa-se o dado do ACC para o registrador de 8 bit do dispositivo e manda-se executar a transferência para o meio exterior. Prossegue-se normalmente o programa, até haver uma interrupção do equipamento, quando este acabar a transferência.

Compreende-se facilmente que, com este método, a E/S de dados pode tornar-se muito mais rápida que com o método de "wait-for-flag". Contudo, ele é menos usado pois exige mais tempo de programação, pois é necessário fazer uma rotina de tratamento de interrupção que pode, além disto, tornar-se bastante extensa (dependendo do programa). Por isso, geralmente, impede-se que seja pedida interrupção, e usa-se o método de "wait-for-flag". Como fazer isso, será visto em seguida.

Funções dos flip-flops dos equipamentos de E/S

Como se recorda, do ponto de vista do usuário, todo equipamento de E/S tem, além do registrador de 8 bits, 4 flip-flops, cuja utilidade é descrita abaixo:

- 1) Flip-flop de CONTROLE - como o próprio nome diz, controla o funcionamento do dispositivo. O controle ligado é a ordem para o dispositivo transferir o dado entre o registrador de 8 bits e o meio exterior ou vice-versa, conforme o caso. Quando a transferência termina, o controle é automaticamente desligado;
- 2) Flip-flop de ESTADO - indica o estado do dispositivo: se este flip-flop estiver desligado, o dispositivo está ocupado ("busy") com uma transferência de dados; se ele estiver ligado, a transferência acabou e o dispositivo está disponível ("ready"). É este flip-flop que se usa no método "wait-for-flag" para saber se já acabou a transferência do dado. Portanto, antes de ligar o flip-flop de controle, é necessário desligar o flip-flop de estado para indicar que o equipamento está ocupado ("busy"). A seguir fica-se testando esse flip-flop.

O equipamento, ao acabar a transferência do dado, liga-o automaticamente e, então, fica-se sabendo que ele está novamente disponível ("ready") e que a transferência acabou;

- 3) flip-flop de PEDIDO DE INTERRUPÇÃO - quando está ligado, manda um pedido de interrupção ao Patinho Feio (ver diagrama). Este flip-flop é ligado pelo flip-flop de estado, isto é, quando aquele estiver ligado vai ligar este flip-flop também;
- 4) flip-flop que PERMITE/IMPED (conforme esteja ligado ou não) que o dispositivo faça um pedido de interrupção ao Patinho Feio. Quando se utiliza o método de I/S "wait-for-flag" faz-se com que este flip-flop impeça interrupções do dispositivo de E/S.

Quando se faz a entrada e saída em interrupção, que ocorre é que quando o equipamento termina a transferência do dado, automaticamente desliga o flip-flop de controle e liga o de estado. Este, por sua vez, liga o PEDIDO DE INTERRUPÇÃO, se o flip-flop PERMITE/IMPED permitir, que se supõe ser aceite. Então o Patinho Feio passa a processar a interrupção. Ora, não se pode terminar a interrupção simplesmente com a instrução PUL, pois o PUL limpa o estado de interrupção do sistema, mas não desliga o pedido de interrupção que vem do equipamento de E/S. Isso ocasionaria nova interrupção, não desejada, logo a seguir. Portanto, é necessário desligar o flip-flop de pedido de interrupção do dispositivo que já foi tratado e, antes disso, também o seu flip-flop de estado, pois se este permanecer ligado, irá religar o pedido de interrupção logo a seguir.

Ver-se-á agora como fazer quando for usado o método da interrupção com vários equipamentos, e mais de um pedir interrupção.


Como se recorda, o Patinho Feio tem apenas um nível de interrupção. Isto significa que, se se estiver tratando uma interrupção de um equipamento de E/S e um outro pedir interrupção, o pedido não será aceito antes do fim da primeira interrupção.

Isto sugere dois métodos para tratar estes casos:

- a) Quando houver uma interrupção, testar todos os dispositivos para ver qual ou quais a pediram. Tratar todos os pedidos existentes, um a um, e após cada tratamento, desligar os flip-flops de estado e de pedido de interrupção do dispositivo tratado. Terminados todos os dispositivos, encerrar a interrupção.
- b) Testar os dispositivos segundo sua prioridade. Achando um que pediu interrupção, tratá-lo. Em seguida, desligar os flip-flops de estado e de pedido de interrupção desse dispositivo e encerrar a interrupção com o PUL. Se houver mais algum equipamento pedindo interrupção, haverá nova interrupção logo em seguida e outro dispositivo será tratado.

Em geral, o método a é mais rápido, pois não é necessário cada vez ficar salvando e restaurando o estado da máquina no momento da interrupção, como é feito no método b. Contudo, o programa para b é mais fácil de se fazer, e é menor.

Diagrama de Blocos do método de entrada e saída por interrupção:



Observação: Não é possível determinar "a priori" em que ponto do programa acontecerá o pedido de interrupção.


Para finalizar este capítulo, tem-se, a seguir, um diagrama geral dos diversos registradores e flip-flops usados para comandar a E/S por interrupção e por "wait-for-flag". Cada quadrado é um elemento ("flip-flop") de dois estados (0 e 1) cujos nomes dependem do particular elemento. Flechas contínuas indicam fluxo de informação. Flechas pontilhadas indicam influência de um elemento sobre outro.

A seguir há um diagrama lógico que mostra quando e como o Patinho Feio aceita um pedido de interrupção. O diagrama usa blocos lógicos AND e OR, explicados no capítulo 2.


Evidentemente, só um dispositivo de E/S foi representado no esquema, cuja parte referente ao dispositivo deve ser repetida para cada equipamento a ser usado.

Através do diagrama lógico é fácil ver que uma interrupção de um equipamento de E/S só é possível quando:

- o Patinho Feio ainda não estiver em interrupção;
- a interrupção não estiver inibida (pela instrução INIB);
- a instrução não estiver impedida pelo flip-flop impede/permite;
- e houver pedido de interrupção do dispositivo em questão.



Flip-flops de PEDIDO
de interrupção dos
dispositivos



Flip-flop que
PERMITE/INIBE
interrupção do
painho feio



Flip-flop que diz se o
Painho Feio NÃO ESTÁ/ESTÁ
interrompido

Ligado = não está interrompido.
Desligado = está interrompido.

Botão
INTERRUPÇÃO
do painel



1 = pedido de inter-
rupção aceito
0 = pedido de inter-
rupção rejeitado

As instruções que mexem nos flip-flops de CONTROLE, ESTADO, PEDIDO e PERMITE/IMPEDE, são instruções de E/S e serão vistas no próximo capítulo.

O flip-flop PERMITE/INIBE é desligado pela instrução INIB e ligado pela instrução PETM (capítulo 11).

O flip-flop NÃO ESTÁ/ESTÁ é desligado pelo Patinho Feio, ao aceitar uma interrupção, e religado, também pelo Patinho Feio, ao término da interrupção (instrução PUL).

Após ser apertado o botão "preparação" no modo endereçamento (ver capítulo 14), os flip-flops tomam o seguinte conteúdo:

CONTROLE	desligado
ESTADO	desligado
PEDIDO	desligado
PERMITE/IMPEDE	impede
PERMITE/INIBE	permite
NÃO ESTÁ/ESTÁ	não está

Com isso, foram vistos os métodos para realizar E/S no Patinho Feio. As instruções para executar esses métodos, bem como exemplos, serão vistos no capítulo seguinte (capítulo 13).

13 - INSTRUÇÕES DE E/S

Todas as instruções de E/S são longas, isto é, ocupam duas palavras da memória. A primeira palavra começa com o hexadecimal /C. Existem quatro tipos de instruções de E/S: FNC, SAL, SAI, ENTR.

O operando destas instruções é uma constante que, quando convertida para o formato hexadecimal, é da forma /nc, onde n indica o canal de E/S e c o comando (isto é, a ação a executar), que é o último dígito hexadecimal da instrução. Nenhuma instrução de E/S altera os conteúdos de V e T.

Instruções FNC:

<u>Código de</u> <u>Máquina</u>	<u>Instrução</u>	<u>Descrição</u>
Cn 10	FNC /n0	Desliga flip-flop PERMITE/IMPEDE para o dispositivo n (isto é, impede interrupção do dispositivo n).
Cn 11	FNC /n1	Desliga flip-flop de ESTADO do dispositivo n (ESTADO = "busy").
Cn 12	FNC /n2	Liga flip-flop de ESTADO do dispositivo n (ESTADO = "ready").
Cn 14	FNC /n4	Desliga flip-flop de PEDIDO de interrupção do dispositivo n.
Cn 15	FNC /n5	Liga flip-flop PERMITE/IMPEDE para o dispositivo n (isto é, permite interrupção do dispositivo n).
Cn 16	FNC /n6	Liga flip-flop de CONTROLE e desliga flip-flop de ESTADO (ESTADO = "busy") do dispositivo n.

<u>Código de</u> <u>Máquina</u>	<u>Instrução</u>	<u>Descrição</u>
Cn 17	FNC /n7	Desliga flip-flop de CONTROLE do dispositivo n.
Cn 18	FNC /n8	Só funciona na leitora de fita, canal /E. Ignora todos os "feed-frames" ("bytes" nulos) da fita, até a próxima perfuração (1º "byte" não nulo).

Instruções SAL: salta duas palavras se:

<u>Código de</u> <u>Máquina</u>	<u>Instrução</u>	<u>Descrição</u>
Cn 21	SAL /n1	o flip-flop de ESTADO do dispositivo n estiver ligado.
Cn 22	SAL /n2	o dispositivo n estiver O.K. (ver observação abaixo).
Cn 24	SAL /n4	o flip-flop de PEDIDO de interrupção do dispositivo n estiver <u>desligado</u> .

Obs.: A instrução SAL /n2 só funciona para os dispositivos: 5, 8, E, de E/S.

Dispositivo 5 (impressora) - salta se houver papel na impressora e esta estiver pronta para imprimir.

Dispositivo 8 (perfuradora de fita) - salta se houver fita na perfuradora e esta estiver pronta para perfurar ("on-line").

Dispositivo E (leitora de fita) - salta se estiver com a fita a ser lida instalada e a leitora estiver "on-line".

Nos outros dispositivos, não salta.

Instrução ENTR:

Código de máquina: /Cn 40

Instrução: ENTR /n0

Descrição: Entrada do dado do registrador de 8 bits do dispositivo n para o acumulador.

Instrução SAI:

Código de máquina: /Cn 80

Instrução: SAI /n0

Descrição: Saída do dado do acumulador para o registrador de 8 bits do dispositivo n. A seguir, liga flip-flop de CONTROLE e desliga flip-flop de ESTADO (ESTADO = "busy") do dispositivo n, automaticamente(o que causa a saída do dado para o meio exterior).


Repete-se aqui a lista dos dispositivos em uso no Pa tinho Feio:

<u>Endereço de E/S</u>	<u>Equipamento</u>	<u>Tipo</u>
5	Impressora	Saída
8	Perfuradora de Fita de Papel	Saída
9	Leitora de Cartões	Entrada
A	DECWRITER	Entrada e Saída
B	Teleprinter(TTY)	Entrada e Saída
E	Leitora de Fita de Papel	Entrada

Exemplos de E/S: (ver também capítulo 12)


a) "wait-for-flag":

a.1) entrada de um caracter na leitora de fita (canal E):



a.2) saída de um dado pela perfuradora de fita (canal S) pelo segundo método:

Início do Programa



b) interrupção:

b.1) aceita um caracter pela DECWRITER (dispositivo /A) e armazena na matriz A. Além disso, se for um "P", soma um ao contador CONT. Se for um "E", imprime na TTY (dispositivo /B), usando "wait-for-flag" - 1º método (capítulo 12).

Programa Principal

```

      ORG    ....
      .
      .
CONT  DEFC  0    valor inicial de CONT.
      .
      .
      FNC    /A1  desliga flip-flop de estado do dispo-
                    sitivo /A, pois ele ligado vai ligar
                    o PEDIDO.
      FNC    /A4  desliga flip-flop de pedido de inter-
                    rução.
      FNC    /A5  permite interrupção do dispositivo /A
      FNC    /A6  liga flip-flop de controle da DECWRI-
                    TER, para entrada do 1º dado.
      .
      .
      .
      resto do programa principal
      .
      .
      .

```

Rotina de Tratamento de Interrupção:

```

      ORG    /4
      ARM    SAVE  salva estado da máquina no instante da
                    interrupção
      ENTR   /A0    entra o dado para o acumulador
      ARMX   A      armazena na matriz A (indexação)
      SOMI   -@P     testa se é P
      PLAZ   EPE
      CARX   A      não é P
      SOMI   -@E     testa se é E
      PLAZ   EE
      AQUI   TRI     não é E,      Se é E  EE  CARI @E
                    soma um
                    ao          SAI    /B0  imprime E
      TRI     indexador          SAL    /B1  na TTY
                                   PLA    *-2
                                   PLA    AQUI

```

	CARI	0		
SAVE	EQU	*-1		restaura <u>estado</u> da máquina
	FNC	/A1		desliga <u>estado</u>
	FNC	/A4		desliga <u>pedido</u>
	FNC	/A6		liga <u>controle</u> , para entrada de novo dado
	PUL			fim da interrupção

P

Se \bar{a} P	EPE	CAR	CONT	
		INC		soma um a CONT
		ARM	CONT	
		PLA	AQUI	

14 - PROGRAMAS ABSOLUTOS E RELOCÁVEIS

Neste capítulo discutir-se-á um conceito que aumenta enormemente os recursos de programação disponíveis em um computador: o de programas relocáveis. É um conceito puramente da área de "software" (programação), já que não envolve nenhuma no va instrução executável pela máquina.

Por outro lado, surgem novas pseudo-instruções (para o montador), que serão discutidas no próximo capítulo.

Examine-se, de início, um pequeno programa, que aceita caracteres do DEBWRITER (dispositivo /A) e perfura-os numa fita de papel (dispositivo /B), até encontrar uma vírgula, que indica o fim dos dados e não é perfurada.

@TLB

ORG	/472	indica o endereço onde começa-se a armazenar dados ou o programa.
INI	FBC	/A6
	SAL	/A1
	PLA	*-2
	ENTR	/A0
	ARM	DADO
	SOMI	-@,
	PLAZ	CAB
	CAR	DADO
	SAI	/80
	SAL	/81
	PLA	*-2
	PLA	INI

e guarda em DADO

testa se é uma vírgula

não é, portanto

perfura o caracter("wait-for-flag"- método 1) (capítulo 12)

e vai ler próximo caracter.

CAB	PARE	caracter lido 0, (fim do programa)
DADO	DEFC 0	posição para armazenar caracter lido.
FIM	INI	endereço de início de execução do programa.

Se olhar o programa acima, escrito para o montador absoluto, pode-se notar um fato interessante. A origem /472 não tem a menor influência no resto do programa. O que ocorreria se fosse, por exemplo, 000 /456 ou 002 da CBS /472 ?

Ocorreria apenas uma mudança dos locais físicos da memória ocupados pelo programa, mas o seu funcionamento continuaria exatamente igual. . . .

É no caso, por exemplo, de uma interpretação, a retificação do tratamento correspondente ao caracter, originalmente, na posição 74 da memória. Não daria certo o programa se fosse colocado a partir de uma outra posição qualquer.

Retornando ao programa-exemplo: é uma boa idéia fazer com que a origem torne-se, por enquanto, indefinida, pois ela não é essencial ao programa. Para não se confundir nas instruções do programa, atribui-se (arbitrariamente) à primeira palavra do programa, o número zero e numera-se as outras palavras relativamente ao início do programa. Fica-se, então, com a seguinte numeração (lembrando que as instruções longas ocupam duas palavras):

<u>Número</u> <u>(hexadecimal)</u>	<u>instrução</u>
000	INI FNC /A6
002	SAL /A1
004	PLA *-2
006	ENTER /A0
008	ARM DADO
00A	SOMI - @,
00C	PLAZ CAB
00E	CAR DADO
010	SAL /E0
012	SAL /81
014	PLA *-2
016	PLA INI
018	CAB FARE
01A	DADO uma palavra para DADO

O número chama-se endereço relativo (ao início do programa) da instrução.

Tem-se a seguinte tabela de símbolos e seus respectivos endereços relativos:

INI	000
CAB	018
DAO	01A (DADO, truncado para 3 letras)

Além disso, na instrução de endereço relativo /004, que é PLA *-2, o operando *-2 refere-se então ao endereço relativo /002.

Analogamente, na instrução /D14, o operando *2 refere-se ao endereço relativo /B12.

O programa está agora com uma origem "flutuante", isto é, pode-se atribuir qualquer valor a α origem.

Isto feito, a instrução /NC /A6 terá endereço absoluto (ou seja, endereço da posição física da instrução na memória) igual a α ; SAL /A1 terá endereço absoluto $\alpha + 2$; PLA *2 terá endereço absoluto $\alpha + 4$, e assim por diante.

Também, aos endereços relativos dos símbolos, decorrem imediatamente os endereços absolutos correspondentes:

INI $\alpha + 0000$

CTR $\alpha + 0011$

DAG $\alpha + 0111$

Assim agora terminada a transformação do pequeno programa-fonte, de absoluto em relocável, isto é, que pode ser colocado de qualquer dentro da memória.

Visto, então, que o conceito de programa relocável é bem simples. Quase sem mudanças no programa, ele foi transformado em relocável. A função do montador relocável é agora pegar este programa-fonte e transformá-lo em um código de máquina, com os endereços numerados relativamente ao início do programa, como aqui foi feito. A saída gerada pelo montador relocável ainda não é executável pelo computador, por causa do fato de o endereçamento ser relativo. É necessário então mais um passo, onde um programa (chamado carregador relocável ou relocador-ligador) pega como dados a saída do montador relocável e um endereço de origem, que pode ser dado pelo programador, e calcula todos os endereços absolutos, gerando então, por sua vez, o código de máquina já em formato executável (ver também o capítulo 16).

Se a única aplicação do conceito de relocação fosse esta que acabou de ser mostrada no programa-exemplo, ele não seria tão importante. Mas, a verdadeira importância da relocação será vista a seguir, quando forem vistos novos conceitos e aplicações da relocação.

Tipos de Programas:

Considere-se agora, não um pequeno programa como no exemplo dado, mas um programa enorme, talvez tão grande que não caiba na memória. É então muito conveniente, se não mesmo imperativo, dividir o programa em várias rotinas, cada uma fazendo uma ou várias funções do programa original, e executar uma de cada vez. Evidentemente, é necessário, ao passar de uma rotina para outra, levar em conta o trabalho já feito e não destruir o que já foi calculado.

Quando se faz a subdivisão indicada acima, obtêm-se rotinas, que têm vários nomes, de acordo com a função a que destinam ou o modo como são encadeadas: programa principal, subrotina e segmento.

Programa Principal é, como o próprio nome diz, a parte principal do que se quer fazer. É a parte do programa que controla a sequência de operações a serem executadas. Por exemplo, o programinha feito no início do capítulo é um programa principal, que, no caso, é todo o programa.

Evidentemente, não pode haver mais de um programa principal num conjunto de rotinas a serem executadas, pois só uma rotina pode controlar todas as outras.

Subrotina é uma rotina subordinada a um outro trecho de programa. Em geral, a subrotina é bastante menor que um programa principal ou segmento, e é chamada várias vezes durante a execução, de vários locais distintos do programa. Após a subrotina fazer seu trabalho, o controle retorna ao ponto de onde proveio a chamada. Além disso, nada impede que uma subrotina chame outra (subrotinas encaixadas).

Exemplo:

<u>Programa Principal</u>	<u>Subrotina 1</u>	<u>Subrotina 2</u>
---------------------------	--------------------	--------------------



Programa Principal chama:

Subrotina 1 2 vezes

Subrotina 2 1 vez

e subrotina 2 chama:

subrotina 1 uma vez

Naturalmente, podem existir também, subrotinas dentro de uma divisão do programa, executáveis por uma instrução PUG (cap.5) . Aqui está-se tratando, contudo, de subrotinas que são montadas separadamente, e que são independentes das outras unidades do programa, podendo, inclusive, serem aproveitadas em vários programas.

Se se dispuser de uma biblioteca de subrotinas desse tipo, que executem várias tarefas frequentemente necessárias (como operações aritméticas, operações de E/S, preenchimento de áreas da memória com zeros ou outro valor, etc), o trabalho de fazer um programa pode ser bastante reduzido.

Além disso, a divisão de um programa em várias subrotinas, apresenta a enorme vantagem de cada uma delas poder ser corrigida e melhorada, independentemente das outras, o que acelera e facilita muito este trabalho. O mesmo se dá com os segmentos, que serão vistos logo mais.

Um programa principal bem feito e bem estruturado poderá então consistir de quase nada mais que uma sucessiva chamada de subrotinas, cada uma para executar uma diferente tarefa.

Um Segmento é uma rotina que apresenta características tanto de programa principal como de subrotina. É um trecho de um grande programa, que é executado, em geral, uma ou duas vezes, e que, de costume, não é chamado de outro ponto e nem a ele retorna. Sua execução se dá ao terminar o segmento anterior e quando termina, passa-se ao próximo segmento. Em geral, usa-se em grandes programas, quando o programa principal e respectivas subrotinas não cabem simultaneamente na memória. Naturalmente, um segmento pode chamar subrotinas, se necessário, e ao seu término, o controle volta ao ponto de chamada no segmento.


Note-se que não é necessário haver um programa principal: pode-se substituí-lo por vários segmentos. Começa-se executando o 1º segmento; ao terminá-lo passa-se a executar o 2º segmento, e assim por diante, até acabar a execução do último segmento do programa.

Por outro lado, pode-se ter um programa cujo processamento pode seguir por vários caminhos, dependendo de condições que sã ocorrerão no instante da execução. Se, para cada ocorrência, o processamento for bastante longo, pode ser conveniente fazer um segmento para cada possível ocorrência e um programa principal que identifique as ocorrências e controle então a execução do segmento correspondente.

Diagrama esquemático:



Dividindo em várias partes:



Deste modo, com a técnica de segmentação, conseguir-se-á executar tudo o que originalmente era desejado, o que de outro modo não seria possível. Somente uma parte do "programa" estará na memória em um dado instante — por exemplo, o programa principal, um segmento e algumas subrotinas. O resto estará armazenado em algum meio externo; por exemplo, uma fita perfurada de papel ou, no futuro, em um disco magnético.

Tipos de variáveis e endereços

Pode-se notar que, devido à maior complexidade dos métodos acima em relação àqueles do montador absoluto, é necessário um cuidado bem maior no tratamento de variáveis, para não haver, acidentalmente, perda de informações. Por isso existe já uma divisão das variáveis e endereços, de acordo com o seu tipo, conforme será visto a seguir. Essa divisão, além de sistematizar o tratamento das variáveis, facilita a compreensão de várias características da relocação e simplifica a elaboração de programas.

As variáveis, rótulos (identificadores), símbolos e endereços que podem existir num programa relocável, são de um dos seguintes tipos: absolutos, relocáveis, pontos de acesso, externos e comuns (do inglês "common").

Um endereço absoluto é, como o próprio nome diz, o endereço de uma posição física (real) da memória. Ou seja, não é uma posição numerada relativamente ao início do programa, mas sim ao início da memória. Mesmo que o programa seja posto em vários locais diferentes na memória, um endereço absoluto reференциará sempre a mesma posição física da memória.

O melhor exemplo para o que foi explicado acima é o indexador. Se se quiser conhecer seu conteúdo, tem-se que endereçar a posição /000 da memória, qualquer que seja o local onde

for armazenado o programa relocável. Se se tiver, por exemplo, a instrução CAR IDX, onde IDX é o símbolo que queremos associar ao indexador, tem-se que conseguir que IDX se refira à posição absoluta /000 da memória, e não, evidentemente, ao endereço zero do programa relocável (1a. instrução), que ocupará uma posição ainda não determinada na memória.

Em contraposição, um endereço relocável é aquele relativo ao início do programa, e cuja posição final absoluta na memória dependerá, mais tarde, da origem associada ao programa. As variáveis relocáveis (ou seja, associadas a endereços relocáveis) são variáveis locais, no sentido de que só "valem" dentro da unidade do programa (subrotina, segmento ou programa principal) em que se estiver trabalhando. Uma vez que se tenha começado outra subrotina ou segmento, as variáveis relocáveis de outras rotinas do programa não são mais a ela acessíveis.


Não há dificuldade em se pensar em exemplos de variáveis relocáveis, pois elas, em geral, constituem a maioria das variáveis encontradas numa unidade de um programa. No exemplo apresentado no início do capítulo, todos os símbolos são relocáveis.

Os símbolos globais externos permitem a uma rotina de um programa ter acesso, por nome, a variáveis definidas em outras rotinas, e também permitem a chamada de subrotinas não incluídas na unidade corrente do programa. Tratam-se de símbolos que, embora referenciados em instruções da unidade corrente do programa, estão definidos em outra unidade. É então necessário dizer ao montador relocável que se tratam de símbolos externos, caso contrário, ele vai procurar a definição do símbolo na unidade atual do programa e, não o encontrando, vai dar a mensagem de erro: "símbolo indefinido".

Os símbolos externos também são usados na chamada de subrotinas e execução de segmentos, da seguinte forma: na instrução PUG <nome> ou PLA <nome>, <nome> é símbolo externo, indicando desvio para uma posição que não se encontra na atual rotina.

Os pontos de acesso ("entry points") são justamente os locais de uma rotina para onde se pode efetuar um desvio a partir de uma outra rotina. Eles marcam posições dentro de uma rotina, e por isso mesmo referem-se a endereços relocáveis, que ficam identificados pelo nome do ponto de acesso.

Por exemplo, suponha-se que uma subrotina chamada IO realiza entrada e saída de dados. Ela pode ter, por exemplo, três pontos de entrada, um chamado DECE para entrada de dados pela DECEwriter, outro chamado DECS para saída de dados pela DECEwriter, e, por fim, um chamado LOP para entrada pela leitora de fita.




Quando, de uma outra rotina, se quiser efetuar uma entrada de dados pela leitora de fita, far-se-á um PUG LOP, e desta forma começará a subrotina IO diretamente pelo ponto de acesso LOP, não executando as instruções que vem antes e que não nos interessam. Evidentemente, LOP deve ser declarado externo na rotina que chama, pois só está definido em outra subrotina.

Por fim, uma variável "common" é uma variável comum a várias rotinas, isto é, é uma posição da memória que pode ser referenciada e ter seu conteúdo alterado por várias unidades de um programa. Em contraposição tem-se as variáveis relocáveis, que só podem ser acessadas de dentro de sua própria unidade.

Em geral, usam-se em um programa, várias variáveis comuns ("common"), que são então agrupadas em uma área de variáveis comuns. Note-se que as variáveis da área comum não tem obrigatoriamente o mesmo nome nas várias rotinas que compõem o programa, embora se refiram à mesma posição de memória.

As variáveis (inclusive blocos, ou seja, matrizes), que se quer colocar na área comum, devem ser declaradas com os respectivos nomes em cada rotina do programa. Não é obrigatório que o comprimento da área comum (em número de palavras de memória ocupadas) seja igual em todas as rotinas, mas é necessário que o maior comprimento de todas as áreas comuns declaradas seja o do programa principal. Não é permitido em uma subrotina ou segmento declarar uma área comum de comprimento maior que a do programa principal. A razão para isto será vista mais tarde (vide divisão da memória).

Os esquemas abaixo facilitarão a compreensão dos conceitos de variável comum e divisão da área comum entre as várias variáveis e seus nomes nas rotinas.



No esquema abaixo, V = variável, B = Bloco (matriz), e na vertical está o nome dado à variável ou ao bloco na respectiva rotina.

Áreas relocáveis (regiões distintas da memória, cada uma contendo o código-objeto e as variáveis locais a cada rotina).



Programa Principal



Subrotina um



Subrotina dois

Área Comum (a mesma região de memória para todas as rotinas, mas dividida diferentemente em cada uma delas, contém as variáveis declaradas como sendo comuns).



Programa Principal



Subrotina um

↑
Áreas não declaradas
↓



Subrotina dois

Como se pode notar, a área comum foi dividida nas várias rotinas de modos diferentes, embora isto não seja obrigatório. Assim, por exemplo, as variáveis PTA, KTC, ABA e parte do bloco UTX do programa principal, ocupam as mesmas posições de memória que o bloco FUJ na subrotina um. Uma posição de memória colocada na área comum no programa principal sob o nome de ABA é, na subrotina 2, conhecida sob o nome de ISS, pois é como ISS que ela foi posta na área comum, na subrotina 2.

Além disso, existem partes da área comum completa, que não podem ser referenciadas diretamente nas subrotinas 1 e 2, simplesmente por não terem sido declaradas. Poderão, talvez, ser referenciadas com um deslocamento.

Para aplicação dos conceitos vistos é dado o exemplo abaixo, com o esquema geral de uma subrotina que calcula o seno de um ângulo x em radianos.

Suponha-se que estejam disponíveis duas rotinas:

- FLUTA, que soma ou subtrai números em ponto flutuante, com os respectivos pontos de acesso ADD e SUBT. Dados em A e B, resposta em C, e não altera os valores de A e B.
- FLUTB, que multiplica ou divide números em ponto flutuante, com os respectivos pontos de acesso MPY e DIV. Dados em A e B, resposta em C, e não altera os valores de A e B.

Estas subrotinas são necessárias porque o Patinho Feio só maneja números inteiros de -128 a +127. Portanto, para se usar números reais ("ponto flutuante"), é necessário escrever programas adequados.

Será usada a seguinte aproximação:

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

Deve-se:

- obter o valor de x e colocá-lo na posição X ;
- multiplicar x por x , obtendo x^2 ;
- multiplicar x^2 por x , obtendo x^3 ;
- dividir x^3 por 6 ($=3!$) ;
- subtrair de x ;
- multiplicar x^2 por $\frac{x^3}{6}$;
- dividir por 20 ;
- somar ao resultado anterior ;
- voltar da subrotina.

Serão colocadas na área comum as variáveis A , B , C , X , SIN , pois são mexidas por diversas subrotinas.

Sequência de operações a efetuar (lembrar-se que (...) denota o conteúdo de uma posição):

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 19) | colocar x na posição X ; | |
| 29) | colocar x em A e em B ; | |
| 39) | chamar subrotina FLUTR no p-ate de entrada
MPY (PUG MPY) ; | } calcula
x^2 |
| 49) | passar $C = x^2$ para A ; | |
| 59) | PUG MPY (calcula x^3) ; | |
| 69) | passar $A = x^2$ para a posição XDO , para uso posterior; | |
| 79) | passar $C = x^3$ para a posição A ; | |
| 89) | colocar a constante 6 em n ; | |
| 99) | PUG DIV (calcula $\frac{x^3}{6}$) ; | |

- 109) passar $C = \frac{x^3}{6}$ para a posição XTS, para uso posterior;
- 119) passar X para A;
- 129) passar C para B;
- 139) PUG SUBT (calcula $x - \frac{x^3}{6}$);
- 149) passar $C = x - \frac{x^3}{6}$ para TRM, para uso posterior;
- 159) passar XDO = x^2 para A;
- 169) passar XTS = $\frac{x^3}{6}$ para B;
- 179) PUG MPY;
- 189) passar $C = \frac{x^5}{6}$ para A;
- 199) colocar a constante 20 em B;
- 209) PUG DIV;
- 219) passar $C = \frac{x^5}{5!}$ para B;
- 229) passar $TRM = x - \frac{x^3}{6}$ para A;
- 239) PUG ADD;
- 249) colocar $C = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$ em SIN (o resultado);
- 259) fim da subrotina.

Evidentemente, os pontos de acesso ADD e SUBT de FLUTB, TA e MPY e DIV de FLUTB, devem ser declarados externos na rotina que os está chamando.

As variáveis mencionadas são variáveis lógicas (isto é, da estrutura lógica do programa), mas fisicamente elas vão ocupar várias palavras da memória, pois representam números em ponto flutuante.

Vê-se claramente no exemplo acima como, mesmo programas simples, ficam grandes numa linguagem tão próxima à da máquina, e também como o programa quase nada faz a não ser chamar subrotinas. Isto sem contar as "sub-subrotinas" necessárias

para mover os dados de lugar (pois são constituídos de várias palavras) e para fazer FLUTA e FLUTB.

Nota-se que, já que tanto FLUTA como FLUTB mexem nas mesmas posições de memória que estão no início da área comum, é necessário ficar trocando de posição os valores calculados e novos argumentos de funções, para realizar a comunicação entre as subrotinas. Uma alternativa para isso é usar endereçamento indireto (capítulo 4 e 5) na subrotina e passar, em vez do próprio valor numérico da variável, o seu endereço. Para fazer isso, usa-se uma outra subrotina que já está pronta, chamada ENIR, cujas instruções de uso devem ser consultadas. Exemplo:

<u>Programa Principal</u>			<u>Subrotina</u>
<u>variável</u>	<u>endereço</u>	<u>valor</u>	<u>variável</u>
A	/425	AB	M
			(duas palavras)

Passando o endereço de A para M, esta toma o valor /04 na primeira palavra e /25 na segunda palavra.

Se se tiver agora, na subrotina, as instruções:

```

:
:
IND      (endereçamento indireto)
SOM M
:
:


```

será somado /AB, que é o conteúdo de A. Deste modo, não foi necessário colocar A na área comum. Este método é o geralmente empregado para passar poucos argumentos de uma rotina a outra. Para um número grande de argumentos, é preferível usar a área comum.

Divisão da Memória entre as várias rotinas; ligação

Quando se termina de realizar a montagem, dispõe-se de várias fitas-objeto, cada uma com uma rotina em formato relocável. A estas juntam-se, eventualmente, fitas provenientes da biblioteca de programas. Fica-se, então, com uma pilha de fitas contendo um programa principal, subrotinas e segmentos, com área comum reservada. Surge então a questão de como colocá-los na memória, principalmente se o programa completo não couber na mesma.

A alocação de memória que geralmente se usa é a seguinte:



IDX = índice (posição 000)

EXT = extensão do acumulador (posição 001)

ERI E ERI = endereço de retorno de interrupção (posição 002 e 003)

RTI = início de uma rotina de tratamento de interrupção (se houver)

O comprimento da área comum é aquele declarado no programa principal. Por isso, nenhuma subrotina ou segmento pode ter área comum maior, porque senão essas posições avançariam para dentro do programa principal e destruiriam informações valiosas.

No início, deixa-se na memória, a área comum, o programa principal e as subrotinas chamadas por este, além das "sub-subrotinas" (aquelas chamadas pelas subrotinas). A seguir vem uma região reservada a um segmento e suas subrotinas, que conterão, de cada vez, um segmento — o que estiver sendo executado (pois sabe-se que mais segmentos não caberão na memória, simultaneamente). Naturalmente, só uma cópia de uma dada subrotina é necessária na memória em um instante, mesmo que seja chamada de diversos pontos em outras subrotinas e segmentos.

Ligação

Será necessário fazer a ligação entre as várias unidades do programa, ou seja, por exemplo, calcular os endereços absolutos de posições externas referenciadas em uma das unidades do programa, que dependerão dos locais físicos onde forem postas as rotinas onde esses símbolos foram definidos.

Para executar esse trabalho existe um programa, chamado relocador-ligador, que gera uma fita binária em formato absoluto, ou seja, já executável pelo Patinho Feio, a partir das fitas com os códigos relocáveis das subrotinas, programa-fonte e segmentos (vide também o capítulo 16).

Sistema Monitor de Disco

Como se observa, a introdução dos conceitos relativos à relocação de programas aumenta enormemente os recursos

de programação, embora no início seja mais complicado do que os programas absolutos.

Quando, no futuro, o Patinho Feio dispuser de um disco para armazenagem de dados, será possível, com os métodos de relocação, implementar um sistema monitor de disco, que se encarregará de armazenar os códigos relocáveis provenientes da montagem diretamente no disco e a seguir realizará, automaticamente, a relocação e ligação das rotinas do programa. Isto evitará o atual estágio intermediário onde os códigos relocáveis ficam armazenados em fita de papel perfurada.

15 - PSEUDO-INSTRUÇÕES PARA O MONTADOR RELOCÁVEL / ASSOCIAÇÃO DE TIPOS DE VARIÁVEIS A OPERANDOS DE INSTRUÇÕES DE REFERÊNCIA À MEMÓRIA

Neste capítulo serão discutidas as pseudo-instruções para o montador relocável. Note-se que não são novas instruções para a máquina, mas apenas para o montador (por isso são chamadas pseudo-instruções). Isto apenas reflete o fato de a relocação ser um conceito puramente da área de "software", como já foi dito no capítulo 14.

Todas as pseudo-instruções disponíveis no montador absoluto existem também no montador relocável, embora, às vezes, com significados um pouco diferentes. Além disso, existem ainda novas pseudo-instruções.

Começar-se-á aqui como se identificam os tipos de símbolos e constantes no montador relocável.

Como se sabe, a diferença entre programas absolutos e relocáveis aparece apenas quando há uma referência à memória (endereço), pois nos programas relocáveis a maioria dos endereços são relativos ao início da rotina, embora possa também haver endereços absolutos, além de pontos de acesso, endereço externo e variáveis na área comum.

Torna-se então necessária uma regra pela qual o montador relocável possa determinar de que espécie de endereço se está tratando. Para isso estabeleceu-se que operandos válidos são os seguintes (consultar o diagrama de precedências, no capítulo 5 ou no apêndice):

- a) <símbolo> = referência ao endereço correspondente ao símbolo. O símbolo é do mesmo tipo que o endereço referido. Exemplo: se o endereço for relativo, o símbolo é relativo

- b) <símbolo> <sinal> <deslocamento> = análogo ao anterior, mas ao endereço referenciado pelo símbolo soma-se ou subtrai-se (conforme o sinal) um deslocamento (da do em número de palavras).
- c) <endereço> (constante) = é um endereço absoluto na memória.
- d) * = é o endereço da 1a. palavra da própria instrução que tem esse operando. Portanto, é sempre relocável.
- e) *-* = é uma outra forma de endereçar a posição absoluta zero da memória (indexador).
- f) * <sinal> <deslocamento> = é sempre um endereço relocável, correspondente ao endereço da 1a. palavra da instrução com um deslocamento para mais ou para menos.
- g) .<sinal> = é o endereço correspondente à instrução rotulada com . mais próxima da instrução atual para cima (se for .- , ou para baixo (se for .+) no programa. É sempre relocável.
- h) .<sinal₁><sinal₂><deslocamento> = também relocável; é o endereço referenciado como no item anterior, acrescido ou diminuído (conforme o sinal₂) de um deslocamento (em número de palavras).

- um dígito
- i) .<signal> <hexadecimal> = refere-se ao endereço (sempre
(=N) relocável) da instrução "distante de N pontos para cima (.-<N>) ou para baixo (.-<N>) da instrução atual. N é um dígito hexadecimal, sem / na frente.
- j) .<signal₁><N> <signal₂> <deslocamento> = é o endereço relocável obtido a partir do anterior, aplicando-se um deslocamento para a frente ou para trás (de acordo com o signal₂).

Exemplos:

- 1) Supondo que PTU referencie o endereço relocável /02A, A@@ o endereço absoluto /9A1, PPO seja externo, CTN tenha endereço /00A relativo ao início da área comum, e que a atual instrução do programa tenha sua primeira palavra no endereço relocável /10B, tem-se:

<u><operando></u>	<u>endereço referido e tipo</u>
PTU	/02A relocável
A	/9A3 absoluto
PPO	*** ext. (o endereço final dependerá da ordem em que as rotinas forem processadas pelo carregador absoluto)
CTN	/00A comum
PTU+5	/02F relocável
A-3	/9A0 absoluto
CTN+16	/019 comum
/27B	/27B absoluto
*	/10B relocável

<u><operando></u>	<u>endereço referido e tipo</u>	
-	/000	absoluto
*+ / F	/11A	relocável
*-1C	/0FB	relocável

2) <u>Endereço Relocável</u>	<u><operando></u>	<u>endereço (todos re- locáveis)</u>
0A1 . CAR-	/0A1
...
...
1A2 PLA <operandos>	.-+ / A	/0AB
...
...
1FF . SOMI / B	..+12	/20B
...
...
208 . TRI	..+2-2	/206
...
...	..+2+ / A9	/2A8

Rótulos ("labels")

Os rótulos, que servem para dar um nome a uma posição de memória, podem se constituir de 2 tipos: 1º) um símbolo; 2º) um ponto.(.). As regras para se determinar a que tipo de endereço um dado rótulo faz referência são dadas pelas pseudo-instruções do montador relocável.

Pseudo-Instruções

(Obs.: não é mostrado a seguir, o campo de comentários das pseudo-instruções, que pode existir).

Na segunda linha de qualquer programa relocável (logo após a linha de controle — vide capítulo 16) é obrigatório declarar ao montador que espécie de programa está contido na fita-fonte. Para isto, usa-se uma das três pseudo-instruções seguintes:

- 1) `BB BNAMEBB B<nome do programa>` : se for programa principal.
- 2) `BB BSEGBBB B<nome>` : se for subrotina.
- 3) `BB BSEGMBB B<nome>` : se for segmento.

`BB B` significa tantos espaços em branco quantos desejarmos, e está subentendido no que segue.

O nome declarado só se conserva as duas primeiras e a última letras. Não é permitido haver duas rotinas com o mesmo nome, nem usar o nome de uma rotina como um símbolo em qualquer outra parte do programa.

Outras pseudo-instruções (podem ser postas em qualquer parte do programa, exceto a pseudo-instrução FIM):

4) `ORG <operando>`

Esta instrução tem aqui um significado diferente daquele do montador absoluto.

`<operando>` refere-se obrigatoriamente a um endereço relativo já definido quando a pseudo-instrução `ORG` for encontrada.

O efeito desta instrução é causar a numeração das instruções subsequentes a partir do endereço definido pelo `operando`, modificando, portanto, a numeração sequencial.

Exemplo:

```

      .
      .
JAT  CAR  PLE
      .
      .
      ORG  JAT + /B5
      TRI
      .
      .

```

Se o endereço relativo correspon-
dente a JAT for /100, a instrução
TRI terá endereço relativo /1k5.

Esta instrução raramente é usada no montador relocável.

Pseudo-instruções para ligação entre rotinas:

5) EXT <simbolo>

Declara o símbolo como global externo, isto é, o símbolo é referenciado nesta rotina, mas definido em outra. Usa-se para chamada de subrotinas.

Exemplo:

```

      .
      .
      .
EXT      WRITE
      .
      .
      .
      .
PUG      WRITE
      .
      .

```

6) ENT <operando>

Declaro que o <operando> referencia um ponto de acesso da rotina em questão.

Exemplo:

```

SUBR  IO
:
:
ENT   WRITE
:
:
WRITE PLA  *
:
:

```

Quando, na rotina do item anterior, for executado o PUG WRITE, a execução da subrotina IO começará no respectivo ponto de acesso.

O operando deve referenciar um endereço relativo (relocável).

- 7) <símbolo> COM <tamanho>
(opcional)

Adiciona à área comum já declarada nesta rotina, mais palavras, cujo número é dado pelo <tamanho>. A primeira dessas palavras passa a ter seu endereço referenciado pelo <símbolo> (se existir). (O endereço é em relação ao início da área comum).

Exemplo:



- 8) <rótulo> DEFC <valor> (define constante)
(opcional)

Coloca o valor como conteúdo da palavra corrente da memória, que fica referenciada pelo rótulo, que, portanto, fica referenciando uma posição relocável.

- 9) <rótulo> DEFMSG "<mensagem>" (define mensagem)
(opcional)

Define uma mensagem codificada em ASCII (vide apêndice), que deve estar entre aspas. É equivalente a uma sequência de DEFC, conforme o exemplo a seguir:

...
AMOR	DEFMSG "AMOR"	equivalente a	AMOR DEFC @0
...	DEFC @D
...	DEFC @I
...	DEFC @0
...

A <mensagem> deve ter, no máximo, 50 caracteres.

- 10) <rótulo> DEFE <operando> (define endereço)
(opcional)

Coloca na posição de memória corrente e na seguinte (duas palavras, portanto) o endereço referenciado pelo operando. Exemplo: supondo o endereço relativo de PON = /018, com a instrução MAIS DEFE PON, o montador colocará em MAIS e MAIS+1 os números /00 e /18:



Esta instrução é utilizada quando se estiver empregando endereçamento indireto (capítulo 4 e 5).

- 11) <rótulo> DEFI <operando> (define indireto)
(opcional)

Análogo ao anterior, mas o primeiro dígito hexadecimal da primeira palavra é feito igual a um. É usado quando há condereçamento indireto em mais de um nível.

Exemplo:

MAIS DEFI PON resultaria em


MAIS	MAIS+1
10	18

Obs.: Note-se que DEFI envolve uma palavra da memória, enquanto DEFE e DEFI envolvem duas palavras cada uma.

- 12) <rótulo> BLOC <tamanho> (bloco de dados)
(opcional)

Reserva uma área com o tamanho especificado de palavras para armazenagem de dados, sem colocar nenhum valor nessas palavras. O rótulo (se existir), fica associado à primeira palavra do bloco.

Exemplo:



Obs.: Note-se a diferença entre as pseudo-instruções BLOC e COM:

- BLOC reserva um grupo de palavras "internas" à rotina em questão.
- COM reserva um grupo de palavras numa área comum a todas as rotinas.

13) <símbolo> EQU <operando> (equivalência)

Faz com que o símbolo fique do mesmo tipo e com o mesmo endereço que aquele referenciado pelo operando. O operando deve ser tal que se refira a um endereço já definido quando a pseudo-instrução EQU for encontrada.

Exemplo:

PMU EQU /085 fazem PMU e PMX referenciarem os endereços
 IDX EQU *-* absolutos /085 e /000.

QTX EQU QTY faz QTX e QTY referirem-se à mesma posição de memória. Portanto, QTX e QTY ficam do mesmo tipo, isto é, se QTY for relocável, QTX também o será e, se QTY for absoluto, QTX também o será. QTY já deve ter sido definido anteriormente.

Esta instrução é usada para dar mais de um nome (rótulo) a uma posição de memória.

14) FIM <operando>

É obrigatoriamente a última instrução de um programa. Serve para indicar ao montador relocável que acabaram as instruções a serem montadas, ou seja, acabou o programa-fonte.

O operando só tem significado num programa principal: neste caso ele referencia um endereço que é o endereço da posição de memória onde deve começar a execução do programa (isto é, a posição que contém a primeira instrução a ser executada). Por conseguinte, o endereço em questão será, normalmente, relocável.

Se se tratar de uma subrotina ou segmento, o operando é ignorado, pois estas unidades do programa não podem ser iniciadas independentemente, mas apenas quando "chamadas".

Exemplo:

```

      :
      :
      :
      FIM STT {return} {linefeed}

```

Para exemplos de programas relocáveis onde são usadas essas pseudo-instruções, consultar o apêndice.

16 - OPERAÇÃO DO PATINHO FEIO PARA MONTAGEM DE PROGRAMAS

Neste capítulo mostra-se como operar o Patinho Feio e realizar a montagem de um programa perfurado numa fita de papel (fita-fonte).

Devido ao fato de a memória do Patinho Feio ser de apenas 4K (4096) palavras, o montador não cabe inteiro nessa memória. Assim, tornou-se necessário dividir a montagem em 2 fases. No 1º passo, o montador lê, pela leitora de fita, a fita contendo o programa fonte e monta na memória uma tabela de símbolos, onde estão todos os rótulos ("labels") definidos no programa; além disso, detecta eventuais erros no programa. Se, no fim do passo 1 não houver sido dada mensagem de erro, pode-se partir ao passo 2. Caso contrário, não adianta executar o passo 2, pois resultará uma fita-objeto errada.


No fim do passo 1 é impressa a tabela de símbolos. Se não houver nenhum erro, é impresso, a seguir, /00 SI (que significa: zero símbolos indefinidos) e PASSO 2, quando então o Patinho Feio está pronto para o passo 2.

No passo 2 a fita-fonte é novamente lida pelo montador, que agora, fazendo uso das tabelas montadas no passo 1, perfura uma fita-objeto e, simultaneamente, faz uma listagem do programa.

As três saídas (tabela de símbolos, listagem e fita-objeto) são opcionais e são determinadas pela primeira linha do programa-fonte, que é o controle do montador. Esta linha é obrigatória. Ela tem o seguinte formato:

19) @ na coluna 1 (de modo que o primeiro caracter não branco encontrado pelo montador na fita de papel tem que ser uma @).

Esquema Geral de uma Montagem:



29) Opcionalmente as letras B, L e T em qualquer ordem, significando:

B = quer-se fita-objeto

L = quer-se listagem

T = quer-se tabela de símbolos

39) Para o montador relocável, pode-se ainda, opcionalmente, colocar o seguinte, após os caracteres B, L e T:

a) ,I para indicar que se trata de uma rotina de tratamento de interrupção (RTI); ou

b) ,Dn para indicar que se trata de um "driver" de E/S (rotina que trata da E/S) para o dispositivo n (n é um dígito hexadecimal).

49) A seguir, RETURN e LINEFEED (nessa ordem) para indicar o fim da linha de controle.

Exemplos:

1) @T {RT}{LF} só é desejada a tabela de símbolos.

2) @TBL, DE {ET}{LF} quer-se tudo e é um "driver" de E/S para o dispositivo /E (só no montador-relocável).

3) @LB {RT}{LF} quer-se listagem e fita-objeto.

Observações:

19) Se for detectado algum erro durante o passo 1, a linha onde ele ocorreu é impressa, em como o código do erro (ver código de erros no apêndice).

- 29) Se houver símbolos indefinidos no programa, eles serão listados ao final do passo 1, mesmo que não tenha sido pedida a tabela de símbolos. A seguir, é impresso o número total de símbolos indefinidos; por exemplo: /OF SI.
- 39) Ocorrendo algum dos casos anteriores, não será impressa a mensagem PASSO 2.
- 49) Não se deve esquecer que após a instrução FIM <operando>, deve-se ter um RETURN e um LINEFEED para indicar o fim da linha, e esses serão os últimos caracteres perfurados na fita, nesta ordem.

Controle de listagem no montador relocável

No montador relocável é possível suprimir a listagem no meio de um programa, colocando um caracter "-" na coluna 1. Os códigos-objeto gerados, porém, continuam a ser listados. Para recomençar a listagem coloca-se um "+" na coluna 1. As linhas começadas com "-" e "+" são também consideradas como linhas de comentário, além daquelas que começarem com um "*".

Explicação sobre o formato de diversas saídas

- a) Tabela de símbolos no montador absoluto:

Saem duas colunas, a primeira com o nome do símbolo (três caracteres) e a segunda com o endereço absoluto correspondente na memória. Quando o símbolo tem menos de 3 caracteres, o espaço restante é preenchido com @.

Exemplo:

NCS	100	endereço em hexadecimal
CCS	101	
N@@	105	
A@@	109	
PEF	1A8	
MAQ	---	símbolo indefinido
PT@	12D	

b) Tabela de símbolos no montador relocável:

A tabela agora tem 3 colunas: na primeira vão os nomes dos símbolos, na segunda vão os endereços e na terceira vai o tipo de símbolo, que é: absoluto, relativo (neste caso, deixa-se em branco a terceira coluna), ponto de acesso, externo, comum.

Símbolo

- . Absoluto : o endereço é absoluto na memória.
- . Relativo(relocável): o endereço é relativo ao início do programa.
- . Ponto de Acesso: o endereço é relativo ao início do programa.
- . Externo : não há endereço por ser externo; na coluna de endereços são colocados três asteriscos.
- . Comum : endereço relativo ao início da área comum.

Exemplo:

HEN	000	ENT
ACT	17A	ABS
T@@	025	
SAE	026	
COL	***	EXT
ENM	03B	FNT
CM@	01F	COM

c) Listagem do montador absoluto;

Formato de uma linha de listagem:

- 1º) número da linha (em decimal);
- 2º) endereço local, isto é, aquele referido pelo operando "x" numa instrução de referência à memória (é o endereço onde será armazenada a primeira palavra da instrução (em hexadecimal) ou de um rótulo);
- 3º) código-objeto gerado (em hexadecimal); uma ou duas palavras, conforme a instrução;
- 4º) rótulo, que pode ser um nome (símbolo) ou um ".";
- 5º) mnemônico da instrução;
- 6º) operando (se existir) ou * se a instrução não exigir operando;
- 7º) comentários.

Se uma linha for comentário, ela somente é numerada e copiada. O mesmo ocorre para o controle do montador (1ª linha).

Na instrução LIM, o endereço do 2º campo é o de início da execução, conforme definido no operando.

Exemplo:

```

1  @TLB
2  100                                CMG /100
3  100 00                            MCS DBFC /00  primeira variável

```

exemplo da folha de listagem

d) Listagem do montador relocável:

É semelhante à do montador absoluto, com duas particularidades:

- 1) o endereço listado no 2º campo é relativo ao início do programa (a não ser quando se tratar de rótulos absolutos);
- 2) após o código-objeto hexadecimal, nas instruções que referenciam a memória, vem o tipo de código:

R = relocável (endereço relativo ao início do programa)


X = instrução indexada

em branco = instrução que não referencia a memória ou absoluta.

e) Fita-objeto do montador absoluto:


A fita-objeto do montador absoluto já está em formato binário executável, isto é, o programa nela perfurado pode ser carregado na memória e executado imediatamente.

Os dados vem perfurados na fita, em blocos, cada um com o seguinte formato:



O "check-sum" testa se houve erro na perfuração, o que terá ocorrido se a soma de todas as palavras do bloco ($\sum_{i=1}^{n+3} A_i$) não for zero.

Fita-objeto absoluta correspondente ao programa da página 16.7:



Após o último bloco deve haver, pelo menos, cerca de 30 "feed-frames" (nulos) para indicar o fim da fita.

f) Fita-objeto do montador relocável:

Não é, ainda, executável, pois está num formato binário intermediário. Para tornar-se, executável, é necessário passá-la por um outro programa (relocador-ligador) que faça a ligação entre os diversos programas e subrotinas que então, dará como saída, uma fita com código binário executável.

Devido ao maior número de informações que uma fita-objeto relocável deve conter, seu formato é mais complicado que aquele da fita-objeto do montador absoluto. Contém o seguinte:

- 1) um bloco de início - contém o tipo do programa (principal, subrotina (normal, RTI, "Driver") ou segmento), o seu nome e o tamanho da área comum;
- 2) um bloco de ENT - contém os nomes e respectivos endereços dos símbolos declarados como pontos de acesso do programa;
- 3) um bloco de EXT - contém os nomes dos símbolos declarados externos;
- 4) blocos de dados - contém o código-objeto relocável (além da instrução, vem também a informação sobre o seu tipo);
- 5) um bloco de FIM - contém o endereço de execução (se fornecido).

Exemplos de programas completos, absolutos e relocáveis, são encontrados no apêndice.

Operação do Patinho Feio para realizar uma montagem
(Consulte também o "Manual de Operação do Patinho Feio")

Carregador Absoluto:

Todo programa, para ser executado, deve ser colocado na memória do computador. Isto pode ser feito, por exemplo, através do Registrador de Chaves do Painel. Esse método é, porém, extremamente trabalhoso e sujeito a erros.

Por isso, foi desenvolvido um programa, chamado Carregador ("loader") absoluto, cuja única função é transferir para a memória, um programa perfurado em uma fita de papel, no mesmo formato que aquele gerado pelo montador absoluto (vide página 16.8). Este programa carregador, para ser executado deve, naturalmente, estar na memória. Para evitar a colocação deste programa na memória pelo Registrador de Chaves, sempre que o Patinho Feio fosse ligado, criou-se uma área protegida na memória do Patinho Feio, que não é destruída ao desligar-se o computador, e nesta área foi colocado o carregador absoluto.

Além disso, normalmente, nada pode ser gravado ou lido nesta área, e conseqüentemente, o programa nela armazenado não pode ser executado. Desta forma, a área está protegida contra eventuais "acidentes".

Para desproteger esta área existe um botão no painel, e desta forma pode-se processar o programa carregador e carregar com ele outros programas na memória. Deve-se tomar muito cuidado quando a memória estiver desprotegida, para não estragar seu conteúdo; caso contrário, dever-se-á novamente colocá-lo na memória, usando para isto o "micro-pré-carregador". Instruções de como fazer isso estão afixadas no próprio painel do Patinho Feio.

A área protegida começa na posição /F80 e vai até o fim da memória (/FFF).

Como realizar uma montagem:

- a) Ligar o Patinho Feio e a leitora de fita e colocar a fita com o montador (passo 1) na leitora.
- b) Apertar o botão "preparação".
- c) Apertar o botão "endereçoamento".
- d) Colocar no Registrador de Chaves o número hexadecimal /F80.
- e) Apertar o botão "partida" (conferir, no CI, se o número colocado é mesmo /F80).
- f) Desproteger a memória.
- g) Apertar o botão "normal".
- h) Apertar o botão "partida". Neste ponto o passo 1 do montador é colocado na memória, após o que o Patinho Feio pára. Se parar com ACC = 0 está tudo O.K., caso contrário, voltar ao item c. (Houve erro de "check-sum").
- i) Proteger a memória.
- j) Colocar a fita com o programa-fonte na leitora de fita e ligar o dispositivo de listagem (Impressora ou DECwriter).
- 1) Apertar o botão "partida". O programa-fonte é lido e eventuais erros são detetados. A seguir é impressa a tabela de símbolos (se foi perdida) e, se não houve erro, é impresso:
 /00 31
 PASSO 2
 e então pode-se passar ao passo 2 do montador.

Caso seja necessário reiniciar o processamento do passo 1, cujo endereço de execução é /006, deve-se, após recolocar a fita com o programa-fonte na leitora de fita:

19) apertar "endereçoamento" e "preparação";

29) colocar /006 no RC e apertar "partida";

39) apertar "normal" e "partida".

m) Se não houve erros no passo 1, carregar o passo 2 do montador na memória, da mesma forma como foi carregado o passo 1 (itens a, c, d, e, f, g, h, i, j).

n) Recolocar a fita com o programa-fonte na leitora de fita.

o) ligar a perfuradora de fita, se foi pedida fita-objeto.

p) apertar "partida". O passo 2 é executado (a partir do endereço /006) e dá a listagem (se foi pedida) e a fita-objeto (se foi pedida).

A fita-objeto resultante de uma montagem absoluta pode ser a seguir carregada na memória (da mesma forma como foi carregado o montador) e executada.

Já a fita que resulta do montador relocável não está ainda em formato executável, conforme já foi dito. Para isso, é necessário passá-la pelo relocador-ligador onde será feita sua ligação com outros segmentos ou subrotinas.

Observação:

O botão preparação ("reset") serve para colocar o Patinho Feio num estado conhecido: ele pára imediatamente (sem terminar a instrução que estiver executando) e vai para o modo endereçoamento, colocando os vários flip-flops nos valores descritos no capítulo 12.

Além disso, apertar preparação é o único modo de escapar de um "loop" de endereçamento indireto (capítulo 5).

Apertar preparação durante a execução de um programa pode estragar o conteúdo da memória, devendo, portanto, ser evitada esta atitude.

b) Instruções do Patinho Feio

INSTRUÇÕES DE REFERÊNCIA À MEMÓRIA

Código de Máquina	Mnemônico	Operando	Descrição Sucinta	Função
0nnn	PLA		$CI \leftarrow eee$	pulo incondicional
1nnn	PLAX		$CI \leftarrow eee$	pulo incondicional indexado.
2nnn	ARM		$\{eee\} \leftarrow ACC$	armazena
3nnn	ARNX		$\{eee\} \leftarrow ACC$	armazena indexado
4nnn	CAR		$ACC \leftarrow \{eee\}$	carrega
5nnn	CARX		$ACC \leftarrow \{eee\}$	carrega indexado
6nnn	SOM		$ACC \leftarrow ACC + \{eee\}$	soma
7nnn	SOMX		$ACC \leftarrow ACC + \{eee\}$	soma indexado
8nnn	PLAN		$CI \leftarrow eee$ se $ACC < 0$	pula se negativo
9nnn	PLAZ		$CI \leftarrow eee$ se $ACC = 0$	pula se zero
Ennn	SUS		se $\{ene\} \neq 0 \rightarrow \{eee\} \leftarrow \{acc\} - 1$ se $\{eee\} = 0 \rightarrow CI \leftarrow CI + 2$	subtrai um ou salta
Fnnn	PUG		em eee e $\{eee+1\}$ monta a instrução PLA. CI e faz $CI \leftarrow eee+2$	pula para subrotina (pula e guarda)

Na tabela acima, eee = endereço efetivo; nnn é calculado a partir do operando (eee e nnn são números hexadecimais).

INSTRUÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA

Cn1c	ENC	/nt	t=0	desliga flip-flop que PERMITE/IMPEDE interrupção do dispositivo
			t=1	desliga flip-flop de ESTADO do dispositivo
			t=2	liga flip-flop de ESTADO do dispositivo
			t=4	desliga flip-flop de PEDIDA de interrupção do dispositivo
			t=5	liga flip-flop que PERMITE/IMPEDE interrupção do dispositivo
			t=6	liga flip-flop de CONTROLE e desliga flip-flop de ESTADO do dispositivo
			t=7	desliga flip-flop de CONTROLE do dispositivo
			t=8	ignora "feed-frames" (bytes nulos) (só para n=E)
Cn2t	SAL	/nt	t=1	$\underline{CI} + \underline{CI} + 2$, se o flip-flop de ESTADO estiver ligado
			t=2	idem, se o dispositivo estiver O.K.
			t=4	idem, se o flip-flop de PEDIDO de interrupção estiver desligado.
Cn4t	ENTR	/nt	t=0	$\underline{ACC} +$ registrador de oito bits do dispositivo
Cn8t	SAI	/nt	t=0	registrador de oito bits do dispositivo + \underline{ACC} ; desliga flip-flop de ESTADO e liga flip-flop de CONTROLE do dispositivo.

n = número do dispositivo; t = tipo de operação

INSTRUÇÕES DE DESLOCAMENTO

Dl 0n	DD	n	$0 \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow v \rightarrow$ perdido	deslocamento à direita
Dl 1a	DDV	v	$a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow v$ ↑	deslocamento à direita, usando o registro v
Dl 2n	CD	n	$a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow v \rightarrow$ perdido ↑	giro à direita
Dl 3n	GDV	n	equivalente a DDV	equivalente a DDV
Dl 4n	DE	n	perdido $\leftarrow v \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow 0$	deslocamento à esquerda
Dl 5n	DEV	n	$v \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a$ ↑	idem, usando o registro v
Dl 6n	GE	n	perdido $\leftarrow v \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow$ ↑	giro à esquerda
Dl 7n	GEV	n	equivalente a DEV	equivalente a DEV
Dl 8n	DPS	n	$a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow a \rightarrow v \rightarrow$ perdido ↓	deslocamento à direita, com duplicação de sinal.

 $0 \leq n \leq 4$

INSTRUÇÕES IMEDIATAS

		OPERANDO=CONSTANTE			
D2 mn	XOR	$\underline{ACC} + \underline{ACC}$	XOR mn		"exclusive or" imediato
D4 mn	NAND	$\underline{ACC} * \underline{ACC}$	NAND mn		"nand" imediato
D8 mn	SOMI	$\underline{ACC} + \underline{ACC}$	+ mn		soma imediata
DA mn	CARI	$\underline{ACC} + mn$			carrega imediato

mn é um número hexadecimal calculado a partir do operando.

GRUPO I DE INSTRUÇÕES CERTAS

80	LIMPO	$\underline{ACC} = 0, \underline{V} = 0, \underline{I} = 0$	
81	UM	$\underline{ACC} + 1, \underline{V} = 0, \underline{I} = 0$	
82	CMPI	$\underline{ACC} + \text{complemento de um do } \underline{ACC}$	$\underline{V} = 0, \underline{I} = 0$
83	CMP2	$\underline{ACC} + \text{complemento de dois do } \underline{ACC}$	atualiza \underline{V} e \underline{I}
84	LIN	$\underline{V} = 0, \underline{I} = 0$	
85	INC	$\underline{ACC} + \underline{ACC} + 1$	atualiza \underline{V} e \underline{I}
86	UNEG	$\underline{ACC} + -1, \underline{V} = 0, \underline{I} = 0$	
87	LIMPI	$\underline{ACC} + 0, \underline{V} = 1, \underline{I} = 0$	

NÃO TEM OPERANDO

INSTRUÇÕES DE PAINEL

88	PNL	0	$\underline{\text{ACC}} + \underline{\text{RC}}$	$\underline{\text{V}} + 0$	$\underline{\text{T}} + 0$	} alteram $\underline{\text{V}}$ e $\underline{\text{T}}$
89	PNL	1	$\underline{\text{ACC}} - \underline{\text{RC}}$	$\underline{\text{RC}} + 1$		
8A	PNL	2	$\underline{\text{ACC}} + \underline{\text{RC}}$	$\underline{\text{ACC}} - 1$		
8B	PNL	3	$\underline{\text{ACC}} - \underline{\text{RC}}$	$\underline{\text{ACC}}$		
8C	PNL	4	$\underline{\text{ACC}} + \underline{\text{RC}}$	$\underline{\text{ACC}}$		
8D	PNL	5	$\underline{\text{ACC}} + \underline{\text{RC}}$	$\underline{\text{ACC}} + 1$		
8E	PNL	6	$\underline{\text{ACC}} - \underline{\text{RC}}$	$- 1$		
8F	PNL	7	$\underline{\text{ACC}} + \underline{\text{RC}}$	$\underline{\text{V}} + 1$	$\underline{\text{T}} + 0$	

RC é o registrador de chaves incompleto (os oito bits menos significativos)

GRUPO I DE INSTRUÇÕES CURTAS

90	ST	0	se $\overline{T} = 0$,	$\overline{CI} \leftarrow \overline{CI}$	+ 2	
91	STM	0	se $\overline{I} = 0$,	$\overline{CI} \leftarrow \overline{CI}$	+ 2	e $\overline{T} = 1$
92	ST	1	se $\overline{T} = 1$,	$\overline{CI} \leftarrow \overline{CI}$	+ 2	
93	STM	1	se $\overline{T} = 1$,	$\overline{CI} \leftarrow \overline{CI}$	+ 2	e $\overline{T} = 0$
94	SV	0	se $\overline{V} = 0$,	$\overline{CI} \leftarrow \overline{CI}$	+ 2	
95	SVM	0	se $\overline{V} = 0$,	$\overline{CI} \leftarrow \overline{CI}$	+ 2	e $\overline{V} = 1$
96	SV	1	se $\overline{V} = 1$,	$\overline{CI} \leftarrow \overline{CI}$	+ 2	
97	SVM	1	se $\overline{V} = 1$,	$\overline{CI} \leftarrow \overline{CI}$	+ 2	e $\overline{V} = 0$

GRUPO 3 DE INSTRUÇÕES CURVAS

98	PUL	pula para /002 e liga flip-flop NÃO ESTÁ/ESTÁ em interrupção (termina a interrupção)
99	TRE	$ACC \leftrightarrow [EXT]$ troca os conteúdos do ACC e da <u>EXT</u>
9A	INH	desliga flip-flop que PERMITE/INIBE interrupção do sistema
9B	PERM	liga flip-flop que PERMITE/INIBE interrupção do sistema
9C	ESP	pára o processamento até ser acionado o botão de partida ou ser aceite um pedido de interrupção
9D	PARE	pára o processamento até ser acionado o botão de partida
9E	TRI	$ACC \leftrightarrow [IDX]$ troca os conteúdos do ACC e do <u>IDX</u>
9F	IND	liga o bit de endereçamento indireto (<u>BEI</u>)

c) Pseudo-Instruções (comandos para o montador):

MNEMÔNICO	OPERANDO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
ORG	qualquer referência à memória já definida.	dá uma origem a partir da qual as instruções subseqüentes devem ser armazenadas.	em programas relocáveis o operando deve ser do tipo relocável; não admite rótulo.
NOME	um símbolo	especifica um programa principal.	só no montador relocável; não admite rótulo.
SUBR	idem	especifica uma subrotina	idem
SECM	idem	especifica um segmento	idem
EXT	idem	declara que o símbolo é global externo ("external")	idem
ENT	um símbolo relocável, com ou sem deslocamento.	dá a posição de um ponto de acesso ("entry point") da rotina.	idem
DEFC	uma constante	define constante	usa uma palavra de memória.
DEFASC	n caracteres entre aspas (n < 50)	define mensagem	usa n palavras da memória; é equivalente a n DEFC consecutivos; só no montador relocável.

(Cont.)

MNEMÔNICO	OPERANDO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
DEFE	qualquer referência à memória.	define endereço referência do polo operando.	ocupa duas palavras da memória.
DEFI	idem	define endereço indireto a partir do operando.	idem
BLOC	uma constante	reserva na memória o número de palavras especificado no operando.	não zera as palavras.
COM	uma constante	reserva na área comum o número de palavras especificado no operando.	não zera as palavras; só no montador relocável.
ROU	qualquer referência à memória, previamente definida.	dá ao endereço especificado no operando o nome que aparece como rótulo.	o rótulo é obrigatório.
FIM	idem	indica o fim do programa-fonte.	deve ser a última instrução do programa; em sub-rotinas e segmentos o operando é ignorado.

d) Diagrama lógico dos pedidos de interrupção:

(No diagrama a seguir, sô está representado um dispositivo de E/S).

Modos de ligar os flip-flops:

- 1) PEDIDO - é ligado automaticamente quando o flip-flop de ESTADO estiver ligado.
- é desligado pela instrução FNC /n4.
- 2) PERMITE/IMPEDE - é ligado pela instrução FNC /n5.
é desligado pela instrução FNC /n0.
- 3) INTERRUPÇÃO - é ligado apertando-se o botão INTERRUPÇÃO do painel.
é desligado pelo Patinho Feio, ao aceitar uma interrupção proveniente do painel.
- 4) PERMITE/INIBE - é ligado pela instrução PERM.
é desligado pela instrução INIB.
- 5) NÃO ESTÁ/ESTÁ - é ligado pelo Patinho Feio, ao encerrar a interrupção (instrução PUL).
é desligado pelo Patinho Feio, ao aceitar uma interrupção.

Ao apertar-se o botão "preparação", os flip-flops tomam os seguintes valores:


PEDIDO: desligado

PERMITE/IMPEDE: desligado (impece)

INTERRUPÇÃO: desligado

PERMITE/INIBE: ligado (permite)

NÃO ESTÁ/ESTÁ: ligado (não está)



e) Erros detetados pelo montador:

Após cada erro é apresentada, se necessário, uma lista de algumas das causas possíveis do erro.

ERRO 00 - OPEKANDO DA PSEUDO "DEFASC" INCORRETO

Provavelmente falta fechar aspas após a mensagem que é o operando de uma DEFASC, ou a mensagem tem mais de 50 caracteres.

ERRO 01 - CONSTATTE HEXADECIMAL INVÁLIDA

Possíveis causas:

- 1) o sinal do número foi posto depois da "/" (deve ser antes).
- 2) foi usada uma letra que não é dígito hexadecimal (são só válidas letras de A a F).

ERRO 02 - ESTOURO DE MEMÓRIA

O endereço da memória ultrapassou /F7F.

Possíveis causas:

- 1) origem incorreta (muito alta).
- 2) deslocamento muito grande em operando de instrução de referência à memória.
- 3) programa muito grande, não cabe na memória: deve-se segmentá-lo.

ERRO 03 - ESTOURO DA TABELA DE SÍMBOLOS

São permitidos no máximo 256 símbolos em cada unidade do programa. Deve-se substituir alguns símbolos por endereçamento relativo (\pm deslocamento), local (pontos ou absoluto, se possível).

ERRO 04 - COMANDO IRRCONNECÍVEL

Provavelmente há um erro no mnemônico ou falta o espaço entre rótulo e mnemônico e/ou entre mnemônico e operando.

ERRO 05 - CONSTATTE DECIMAL INVÁLIDA

ERRO 06 - OPERANDO INVÁLIDO

Possíveis causas:

- 1) NOME, SUBR, SECM ou EXI com operando que não é um símbolo puro no montador relocável.
- 2) instrução que não é de referência à memória , com operando que não é uma constante.
- 3) instrução de deslocamento com operando não compreendido entre 0 e 4.
- 4) instrução de painel com operando não compreendido entre 0 e 7.

ERRO 07 - ORC, EQU OU FIM COM OPERANDO INVÁLIDO

Possíveis causas:

- 1) o operando não permite o cálculo do endereço a partir de elementos previamente definidos.
- 2) no montador relocável o operando de uma ORC deve ser do tipo relocável.

ERRO 08 - RÓTULO INVÁLIDO

Possíveis causas:

- 1) deslocamento no rótulo não é permitido (só no operando)
- 2) não há espaço entre rótulo e mnemônico, fazendo com que o rótulo fique com mais de sete letras.
- 3) rótulo com mais de sete letras.

ERRO 09 - SÍMBOLO DUPLAMENTE DEFINIDO

Cada símbolo pode aparecer como rótulo em apenas uma linha do programa.

ERRO 10 - OPERANDO INEXISTENTE

Não há operando em uma instrução que exige operando.

ERRO 11 - O PRIMEIRO COMANDO NÃO É NOME, SUBR OU SEGM

É obrigatório declarar o tipo da rotina (programa principal, subrotina ou segmento) logo após a linha de controle, no montador relocável.

ERRO 12 - OPERANDO DE PSEUDO INDEFINIDO

ERRO 13 - RÓTULO TIPO PONTO INDEFINIDO

ERRO 14 - RÓTULO DE PSEUDO INVÁLIDO

Possível causa: ORG, NOME, SUBR, SEGM, EXT, ENT, não admitem rótulo

ERRO 15 - OPERANDO DA PSEUDO EXT COM DESLOCAMENTO

EXT exige como operando um símbolo puro.

ERRO 16 - PSEUDO PROIBIDA

Possíveis causas:

- 1) NOME, SUBR, SEGM ou FIM aparecem no meio do programa.
- 2) pseudo-instruções do montador relocável usadas no montador absoluto.

ERRO 17 - ESTOURO DA TABELA DE PONTOS

Mais de 256 linhas estão rotuladas com um ponto (.). Deve-se substituir alguns deles por endereçamento com símbolos, asteriscos ou absolutos, se possível.

ERRO 18 - PONTO INCORRETO

Possível causa: um operando com ponto não obedece as regras do diagrama de precedências (vide apêndice a).

ERRO 19 - FALTA ENDEREÇO DE EXECUÇÃO

A pseudo-instrução FIM de um programa principal está sem operando.

ERRO 20 - ERRO NA PRIMEIRA LINHA (COM @)

A linha de controle deve começar com @, seguido das opções desejadas (B, L, T) sem espaços entre elas. No montador relocável pode-se por ainda "I" ou "Bn" (vide capítulo 16).

f) Código ASCII:

ASCII = American Standard Code for Information Interchange.

É um código de sete bits por caracter. Contudo, costuma-se usar oito bits por caracter, onde o bit mais significativo é feito ou sempre zero ou um bit de paridade.

bits mais significativos	0	1	2	3	4	5	6	7
bits menos significativos	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0000	NUL	DLE	#	#	@	F	' p
1	0001	SOH	DC1	!	!	A	Q	a q
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b r
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c s
4	0100	FOT	DC4	\$	4	D	T	d t
5	0101	ENQ	NAK	Z	5	E	U	e u
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f v
7	0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g w
8	1000	BS	CAN	(8	H	X	h x
9	1001	HT	EM)	9	I	Y	i y
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j z
B	1011	VT	ESC	+	;	K	[k í
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	l :
D	1101	GR	GC	-	=	M]	m }
E	1110	SO	RS	.	>	N	+ ou ^	n ~
F	1111	SI	US	/	?	O	+ ou _	o DEL

g) Exemplo de Programa Absoluto:

```

HEM E00
LER E01
LEV E70
PRM E34
SAI E72
LIA E23
LEI E25
GUA E31
PRE E4F
UHC E49
CAI E40
EMH E3F
WAT E65
EFF E76
IGP E76
ACC EC4
LOP E06
DIS EC5
ACH E92
EPS E25
ARN E05

```

/00 51

BPM502

```

1 00LTC
2 E00 GRG /E00
3 *
4 * HEXAM - PROGRAMA QUE CARREGA A MEMORIA
5 * A PARTIR DE DADOS FORNECIDOS
6 * EM HEXADECIMAL PELA CONSOLE
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 * 1. ENDEREÇO HEXAM
13 * 2. DAR PARTIDA
14 * 3. O CANAL B VAI FICAR ESPERANDO ENDEREÇAMENTO
15 * 4. PARA ENDEREÇAR A QUALQUER MOMENTO, BATER ABAIXO (0).
16 * 5. O COMPUTADOR RESPONDE C/ RETURN, 2 LINEFEDS
17 * 6. ENTRAR C/ ENDEREÇO EM HEXA, COM 3 DÍGITOS.
18 * 7. SE ERRAR, BASTA VOLTAR F/ 4 OU BATER UM BRANCO.
19 * NESTE CASO, O PROGRAMA IGNORA A ENTRADA ANTERIOR
20 * E AGUARDA NOVO ENDEREÇO.
21 * 8. UMA VEZ ENDEREÇADO, OS DADOS QUE FOREM FORNECIDOS
22 * SERÃO GUARDADOS EM SEQUÊNCIA A PARTIR DO ENDEREÇO
23 * ESPECIFICADO.
24 * 9. OS DADOS DEVERÃO VIR SEPARADOS POR UM ÚNICO BRANCO.

```

25 *10. O ULTIMO DADO DA LINHA NAO DEVE SER SEGUIDO DE BRANCO,
 26 * SENDO QUE NESTE CASO UM LINEFEED, RETURN OU VICE
 27 * VERSA O SUBSTITUIRA'
 28 *11. UM BRANCO OU RETURN DEPOIS DO DADO E' UMA ORDEM P/
 29 * QUE O DADO SEJA ARMAZENADO.
 30 *12. DEPOIS DE CADA BRANCO OU RETURN O BUFFER E' ZERADO.
 31 * E PORTANTO SE FOREM DADOS 2 BRANCOS EM SEQUENCIA

32 * SERA' GUARDADO UM ZERO NO LUGAR DO SEGUNDO BRANCO.
 33 *13. EM CASO DE ERRO NOS DADOS, SE O CARACTER FORNECIDO
 34 * FOR HEXADECIMAL, BASTA BATER DE NOVO EM SEGUIDA, SEM
 35 * BRANCOS, O DADO CORRETO. SO' SAO GUARDADOS NA MEMORIA
 36 * OS DOIS ULTIMOS DIGITOS.
 37 *14. SE O CARATER NAO FOR HEXADECIMAL, O COMPUTADOR RESPONDE
 38 * COM UMA SETA (_) E PARA O PROCESSAMENTO.
 39 *15. NESTE CASO, DANDO PARTIDA, O PROGRAMA VOLTA A SER
 40 * EXECUTADO COMO NO CASO 14.
 41 *16. ANTES DE DAR ENDERECAAMENTO, E' PRECISO NAO ESQUECER
 42 * DE GUARDAR O DADO ANTERIOR SE NAO FOR DADO UM BRANCO
 43 * OU RETURN, O DADO NAO SERA' ARMAZENADO
 44 *

45 * *****

46 *
 47 E00 3A HEXAM INIS * INIBE INTERRUPCAO

48 *
 49 * SECAO DE LEITURA DE ENDEREÇO

50 *
 51 E01 FE 7C LEENDER PUG LECONV LE PRIMEIRO CAR. DO END.
 52 E03 AE 01 FLAH LEENDER SE 800. OU RETURN, VOLTA
 53 E05 D2 20 XOR /20 NAO! MONTA "ARM"
 54 E07 2E 3A ARM ARM GUARDA P/EXECUTAR
 55 E09 FE 7C PUG LECONV LE SEG. CARATER
 56 E0B AE 01 PLAN LEENDER SE 800, VOLTA A LER ENDEREÇO
 57 E0D D1 4F DE 4 AJEITA P/ COMPOR
 58 E0F 2E 35 ARM ARM 1 GUARDA
 59 E11 FE 7C PUG LICONV LE TERCEIRO CARATER
 60 E13 AE 01 PLAN LEENDER SE 800, VOLTA A LER END.
 61 E15 6E 35 SOM ARM+1 SE NAO COMPOE COM SEGUNDO DIG
 62 E17 2E 35 ARM ARM+1 GUARDA P/ EXECUTAR
 63 E19 DA 0D CARI /0D SAI RETURN
 64 E1B FE 72 PUG SAI NA TTY
 65 E1D DA 0A CARI /0A SAI LINEFEED
 66 E1F FE 72 PUG SAI NA TTY
 67 E21 FE 72 PUG SA IDEN
 68 *
 69 * LEITURA DE UMA PALAVRA


```

70 *
71 E23 00      LIMPA  LIMPO  *      ZERA
72 E24 99      TRE    *      EXTENSÃO
73 E25 FE 7C    LEPROX PUG    LECONV LE UM CARATER
74 E27 AE 31      PLAN  GUARDA SE BCO OU LINEFEED, STORE.
75 E29 99      TRE    *      SE NAO, TRAZ EXTENSÃO
76 E2A 01 4F    DE     4      AJUSTA P/ COMPO
77 E2C 60 01    SOM    /001    COMPOE
78 E2E 99      TRE    *      C/ DÍGITO LIDO
79 E2F 0E 25    PLA    LEPROX CONTINUA LENDO ATÉ ACHAR BOMBA
80 *
81 * ARMAZENAMENTO NA MEMÓRIA
82 *
83 E31 FE 4F    GUARDA PUG    PROTEGE TESTA SE ENDEREÇO INVADE
84 E33 99      TRE    *      HEXAM. SE NAO.
85 E34 20 00    ARM    ARM    ***    GUARDA EXTENSÃO NO ENDEREÇO C00
86 E36 4E 35    CAR    ARM+1    INCREMENTA
87 E38 85      INC    *      SEGUNDA PALAVRA
88 E39 2E 35    ARM    ARM+1    DO ENDEREÇO
89 E3B 96      SV     1      SE NAO DEU CARRY,
90 E3C 0E 23    PLA    LIMPA    VAI LER PROXIMA PALAVRA
91 E3E 4E 34    CAR    ARM    SE DEU,
92 E40 85      INC    *      INCREMENTA PRIMEIRA PALAVRA
93 E41 2E 34    ARM    ARM    GUARDA
94 E43 D1 0F    DD     4      TESTA SE DEU CARRY
95 E45 0E FE    SOMI    -/00    ALÉM DO BIT 11
96 E47 8E 23    PLAZ    LIMPA    NAO VAI LER PROXIMA PAL.
97 E49 86      UNEG    *      SIM VAI EN LOOP
98 E4A 9D      PARC    *      COM /FF
99 E4B 0E 49    PLA    UNEG    NO ACUMULADOR
100 *
101 *
102 * PROTEÇÃO DO PROGRAMA PARA QUE NUNCA SEJA DESTRUIDO PELOS DADOS
103 * OU POR ENDEREÇAMENTO INVÁLIDO.
104 *
105 *
106 E4D DA 00    CARI    CARI    /00    RESTAURA ACUMULADOR
107 *
108 E4F 00 00    PROTEGE PLA    0      RETORNA
109 E51 2E 4E      ARM    CARI+1    SALVA ACUMULADOR
110 E53 4E 34      CAR    ARM    SEPARA 4 BITS
111 E55 01 4F      DE     4      MAIS SIGNIFICATIVOS
112 E57 D1 6F      GE     4      DO ENDEREÇO
113 E59 08 F2      SOMI    -/0E    TESTA SE ENDEREÇO >= /E00
114 E5B AE 4D      PLAN    CARI    NAO VAI RETORNAR
115 E5D 0E 49      PLA    UNEG    SIM VAI PARAR EN LOOP
116 *
117 * ENTRA. DRIVER DE ENTRADA DE DA 03, SEM BIT DE PARIDADE

```

```

118 *
119 E5F 00 00  ENTRA  PLA  0
120 E61 0B 11  FNC  /B1  CLF
121 E63 0B 16  FNC  /B6  STO
122 E65 0B 21  WAIT  SAL  /B1  ESPERA
123 E67 0E 65  PLA  WAIT  FLAG
124 E69 0B 40  ENTRA  /B0  ENTRA DADO COMPLEMENTADO
125 E69 82  CMP1  *  DESCOMPLEMENTA
126 E6C 01 41  DE  1  LIMPA PARIDADE
127 E6E 01 21  GO  1  DO DADO
128 E70 0E 5F  PLA  ENTRA  RETORNA
129 *
130 * SAI - DRIVER DE SAIDA
131 *
132 E72 00 00  SAI  PLA  0
133 E74 0B 80  SAI  /B0  SAI DADO
134 E76 0B 21  WFF  SAL  /B1  ESPERA
135 E78 0E 76  PLA  WFF  FLAG
136 E7A 0E 72  PLA  SAI  RETORNA
137 *
138 * LECONV = ROTINA DE "CONVERSÃO" NEMBIH
139 *
140 E7C 00 00  LECONV  PLA  0
141 E7E 0A 02  IGNOR  CAFE  /GF  FAZ INDICE
142 E80 9E  TR  *  _/3F<NUMERO DE DIGITOS>
143 E81 FE 5F  PU  ENTRA  QSTEM DADO
144 E83 83  CMF2  *  TROCA SINAL
145 E84 2E C4  ACC  SALVA DADO COMPLEMENTADO
146 E86 4E C4  LOOP  CFE  ACC  CARREGA DADO COMPLEMENTADO
147 E88 8F 7E  PLAZ  IGNOR  SE FFRM, IGNORA-O
148 E8A 7E C5  SUBM  DIGITOS  TESTA SE E' DIGITO
149 E8C 5E 82  PLAZ  ACH  SE FOR, => ACH
150 E8E 60 00  C F  0  SE NAO, APONTA PROXIMO
151 E90 0E 86  *  1  LOOP  E VAI TESTAR NOVAMENTE
152 E92 4E C4  CFE  ACC  SE NAO DIGITO, RECUPERA DADO
153 E94 0A 20  SUBM  *  TESTA SE E' BRANCO
154 E96 8E 83  PLAZ  BRANCO  SIM => BRANCO
155 E98 4E C4  CFE  ACC  NAO=> CARREGA DADO
156 E9A 0A 00  CMF  /GD  TESTA SE E' RETURN
157 E9C 8E 83  PLAZ  BRANCO  SIM=> BRANCO
158 E9E 4E C4  CFE  ACC  NAO=> TESTA SE
159 EAD 0B 0A  SFI  /GA  E' LINEFEED

```

160	EA2 BE 7E		PLAZ	IGNOR	SIM=> IGNORA
161	EA4 4E 24		CAR	ACC	NAO=> TESTA SE
162	EA6 D8 40		SOMI	00	ARROBA
163	EAB DE B8		PLAZ	ARROBA	SIM=> ARROBA
164	EAA DA 3F		CARI	9..	NAO! INVALIDO!
165	EAC FE 72		PUG	SAI	IMPRIME "-" NA CONSOLE
166	EAE 80		LIMPO	*	ZERA ACUMULADOR
167	EAF 9D		FARE	*	PARA
168	EBD DE 7E		PLA	IGNOR	E IGNORA O CARATER
169	EB2 9E	ACH	TRI	*	(INDICE=DIGITO CONVERTIDO)
170	EB3 DE 7C		PLA	LECONV	JOGA NO ACC E VOLTA
171	EB5 86	BRANCO	UNEG	*	RETORNA C/ -1
172	EB6 DE 7C		PLA	LECONV	SE FOR BRANCO GU RETURN
173	*				
174	EBB DA OD	ARROBA	CARI	/OD	SAI
175	EBA FE 72		PUG	SAI	RETURN
176	EBC DA OA		CARI	/OA	SAI
177	EBE FE 72		PUG	SAI	DOIS
178	ECO FE 72		PUG	SAI	LINEFEEDS
179	EC2 DE Q1		PLA	LEENDER	VOLTA A LER ENDereco.
180	*				
181	* BUFFERS E CONSTANTES				
182	*				
183	*				
184	EC4 00	ACC	DEFC	0	P/ SALVAR ACUMULADOR
185	EC3 30	DIGITOS	DEFC	00	
186	EC6 31		DEFC	01	
187	EC7 32		DEFC	02	
188	EC8 33		DEFC	03	
189	EC9 34		DEFC	04	
190	ECA 35		DEFC	05	
191	ECB 36		DEFC	06	
192	ECC 37		DEFC	07	
193	ECD 38		DEFC	08	
194	ECE 39		DEFC	09	
195	ECF 41		DEFC	0A	
196	ED0 42		DEFC	0B	
197	ED1 43		DEFC	0C	
198	ED2 44		DEFC	0D	
199	ED3 45		DEFC	0E	
200	ED4 46		DEFC	0F	

201 000

FIM

0

D) Exemplos de Programas Relocáveis:

```

CON 000 ENT
SUB *** EXT
ARF *** EXT
CAF *** EXT
SEN *** EXT
MAT 00E ABS
PIS 012
ACF 00A ABS
OFW 012 ABS

```

/00 SI

PASS02

```

1          DELT
2 000      SUBR      COSEN
3          * ROTINA QUE CALCULA O COSENO DO PATINHO
4          * PELA FOMULA COS(X)= SEN(P1/2 - X)
5          *
6 000      ENT      COSEN
7 000      EXT      SUB
8 000      EXT      ARMACF
9 000      EXT      CARACF
10 000     EXT      SEN
11 000 00 00     COSEN  PLA      0
12 002 F0 00 X  PUG      ARMACF
13 004 01       DEFC      1
14 005 00 0E    DEFE      MANT
15 007 F0 00 X  PUG      CARACF
16 009 01       DEFC      1
17 00A 00 12 R  DEFE      PISDOIS
18 00C F0 00 X  PUG      SUB
19 00E F0 00 X  PUG      SEN
20 010 00 00 R  PLA      COSEN
21 00A          ACF      EQU      /00A
22 00E          MANT     EQU      /00E
23 012          OFLOW   EQU      /012
24 012 64      PISDOIS  DEFC      /64
25 013 87      DEFC      /87
26 014 00      DEFC      /D0
27 015 01      DEFC      /01
28 000          *

```

```

DIV 000 ENT
SAA *** EXT
NOH *** EXT
HAN *** EXT
TAB *** EXT
ARF *** EXT
SCL *** EXT
COM *** EXT
SOI *** EXT
CAF *** EXT
BHL *** EXT
TAG *** EXT
SHR *** EXT
PCN *** EXT
RET *** EXT
DFW 012 ABS
ZEC 017 ABS
FSS 01A ABS
ACF 00H ABS
MAT 00E ABS
DFT 01E ABS
GVI 016
GGO 07B
GGS 05A
HGE 030
YES 045
GGL 06E

```

```

/00 01

```

```

PASSED

```

1		98LT		SUBR	DIV	
2	000					
3		*				
4		* DIV	-	ROTINA DE DIVISAO EM PONTO FLUTUANTE		
5		*		ACF = ACF/MANT		
6		*				
7	000			EXT	DIV	
8	000			EXT	SALVA	
9	000			EXT	NORM	
10	000			EXT	NADABEN	
11	000			EXT	TAB	
12	000			EXT	ARMACF	
13	000			EXT	SCNAL	
14	000			EXT	COMPLEM	
15	000			EXT	SOMATRI	
16	000			EXT	CARACF	
17	000			EXT	SHIFTL	
18	000			EXT	TAC	
19	000			EXT	SHIFTR	
20	000			EXT	PGESIN	
21	000			EXT	REST	
22	012	OFLOW		EQU	/012	
23	017	ZERO		EQU	/017	
24	01A	F		EQU	/01A	
25	00A	ACF		EQU	/00A	
26	00E	MANT		EQU	/00E	
27	01E	DFLOAT		EQU	/01E	
28		*				
29	000 00 00	DIV	PLA	0		
30	002 F0 00 X		PUG	SALVA	SALVA ACC,EXT,INDICE,T,V.	
31	004 90		LIMPO	ZERA-SE	0	
32	005 20 12		ARM	OFLOW	INDICADOR DE OVERFLOW	
33	007 F0 00 X		PUG	NORM	NORMALIZA-SE ACF E MANT.	
34	009 40 17		CAR	ZERO		
35	008 80 16 R		PLAZ	QUI	ACF#0 E MANT#0, VAI P/QUI	
36	00D 08 FE		SONI	-2		
37	00F 82		CMPI			
38	010 80 78 R		PLAZ	GO	SE ACF=0,VAI P/ GO.	
39	012 F0 00 X		PUG	NADABEN	SE MANT =0, VAI NADABEN.	
40	014 00 78 R		PLA	GO	E DEPOIS VAI P/ GO.	
41	016 F0 00 X	GUI	PUG	TAB	TROCA ACF COM MANT.	
42	018 F0 00 X		PUG	ARMACF	ARMAZENA ACF	
43	01A 01		DEFC	1	EM F.	
44	018 00 1A		PLA	F		
45	01D 40 0D		CAR	ACF+3	SUSTRAI-SE EXPOENTE DO DIVISOR	
46	01F 83		CMF2	D0	EXPOENTE DO DIVIDENDO	
47	020 60 11		SOM	MANT+3		
48	022 90		SI	0	SE HOUVE OVERFLOW,	
49	023 F0 00 X		PUG	NADABEN	VAI PARA NADABEN.	
50	023 20 58 R		ARM	IOS+1	SENÃO, GUARDA RESULTADO.	
51	027 F0 00 X		PUG	IGNAL	FAZ PRODUTO DOS SINAIS.	
52	029 F0 00 X		PUG	COMPLEM	COMPLEMENTA ACF(DIVISOR).	
53	028 F0 00 X		PUG	TAB	DESTROCA ACF E MANT.	
54	02D DA 17		CARI	23		
55	02F 9E		TRI	LOOP	SERA FEITO 24 VEZES	
56	030 F0 00 X	MORE	PUG	ARMACF	SALVA ULTIMO PESTO	
57	032 01		DEFC	1	OS SUBTRAÇÕES SUCESSIVAS	
58	033 00 1E		PLA	DFLOAT	EM DFLOAT	
59	035 81		UM			
60	036 99		TRE	EXT	= 1	

61	037	FO	00	X	PUG	SOMATRI	ACF = ACF - MANT
62	039	40	0A		CAR	ACF	
63	038	82			CMPI	SE	ACF >= 0,
64	03C	AO	45	R	PLAN	YES	VAI PARA YES.
65	03E	80			LIMPO	SE	ACF < 0, EXT= 0, EXT INDICA
66	03F	99			TRE	SE	DIVISOR COUBE NO DIVIDENDO.
67	040	FO	00	X	PUG	CARACF	CARREGA RESTO ANTERIOR
68	042	01			DEFC	1	
69	043	00	1E		PLA	DPLCAT	
70	045	81		YES	UM	SHIFTA	ACF P/ ESQ. DE UM BIT.
71	046	FO	00	X	PUG	SHIFTL	
72	048	FO	00	X	PUG	TAC	QUOCIENTE PARCIAL VEM P/ ACF
73				*			E RESTO VAI DE ACF P/ CFLT
74	04A	81			UM	SHIFTA	P/ ESQ. DE UM BIT.
75	04B	FO	00	X	PUG	SHIFTL	E
76	04D	99			TRE	INTRODUZ	NO ULTIMO BIT DA
77	04E	60	0C		SOM	ACF+2	DIREITA, O BIT QUE ACABA
78	050	20	0C		ARM	ACF+2	DE SER CALCULADO
79	052	FO	00	X	PUG	TAC	QUOCIENTE PARCIAL VAI P/ CFLT
80				*			E RESTO VOLTA P/ ACF.
81	054	EO	00		SUS	0	
82	056	00	30	R	PLA	MORE	FIM DO LOOP.
83	058	FO	00	X	PUG	TAC	CARREGA RESULTADO EM ACF.
84	05A	0A	00	SOS	CARI	0	SOS+1 CONTINHA DIFERENÇA DOS
85	05C	20	00		ARM	ACF+3	EXPOENTES E ESTA VAI P/ACF+3.
86	05E	40	0A		CAR	ACF	
87	060	82			CMPI	SE	PRIMEIRO BIT DE ACF FOR 1,
88	061	AO	6E	R	PLAN	GOL	TENOS QUE
89	063	81			UM	SHIFTR	P/DIR. UM BIT.
90	064	FO	00	X	PUG	SHIFTR	E
91	066	40	0D		CAR	ACF+3	INCREMENTAR EXPOENTE
92	068	85			INC		
93	069	90			BT	0	
94	06A	FO	00	X	PUG	NADABEN	SE TRANSBORDOU, VAI P/ NADABEN.
95	06C	20	0D		ARM	ACF+3	
96	06E	FO	00	X	PUG	POESIN	COLOCA SINAL NO RESULTADO,
97	070	FO	00	X	PUG	NORM	NORMALIZA,
98	072	FO	00	X	PUG	TAB	
99	074	FO	00	X	PUG	CARACF	RESTAURA O DIVISOR
100	076	01			DEFC	1	EM MANT.
101	077	00	1A		PLA	F	
102	079	FO	00	X	PUG	TAB	
103	07B	FO	00	X	PUG	REST	RESTAURA ACC,EXT,INDICE,T,V,
104	07D	00	00	R	PLA	DIV	E PRONTO.
105	000				FIM		